

Uputstvo za rukovanje

—, Glavne funkcije:

1. Radio-upravljanje
2. prognoza vremena za 4 stanja: sunčano, polu-sunčano, oblačno, kišovito
3. prikaz dana na sedam jezika: engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, nizozemski, danski
4. raspon unutarnje temperature: 0°C—50°C, ciklus uzimanja uzorka: 12 sekundi
5. raspon unutarnje vlage: 20%-----95%
6. vanjska temperatura s RF: do 3 kanala
7. pokazatelj kretanja unutarnje/vanjske temperature
8. pokazatelj indeksa udobnosti
9. funkcija Alarm/ Snooze (alarm pauza)
10. 12/24 odabir sati
11. mjeseceva faza
12. LED lampica
13. vremenska zona namještena, -12/+12 sati

—. Uključenje i resetiranje

1. Kod uključenja i resetiranja, LCD zaslon 3 sekunde → unesite normalno stanje nakon "zvuka" → provjerite temperaturu i vlagu
2. Kalendar je tvornički namješten na 0:00 1. siječnja, 2004
3. Alarm je tvornički namješten na 0:00
4. Ikona za vrijeme je tvornički namještena na polu-sunčano
5. Temperaturna ljestvica je tvornički namještena na Celzij stupanj °C. Sustav vremena je tvornički 24 sata.

—. uputstvo za korištenje TIPKI

3.1 Glavne funkcije

Šest funkcionalnih tipki: podešavanje, alarm, gore, dolje, snooze, kanal

Funkcija Operacija	Sat	Alarm	Gore	Dolje	SNZ/SVJETLO	Kanal	ALERT (Upozorenje)	Max/Min	
uobičajeni mod	Kratki pritisak	----	Alarm on/off	Prebacivanje 12hr/24hr	Prebacivanje °C/°F	Pozadinsko svjetlo/ ulaz u Snooze	Prebacivanje CH1,CH2,CH3	On/Off temperatura Alarm	Prebacivanje između CH1, 2, 3
	Dulji pritisak	Ulaz u namještanje sata	Ulaz u namještanje sata	----	----	----	Brisanje trenutnog zabilježenog	Ulaz u namještanje alarma temperature	brisanje max/ min
vremena	Kratki pritisak	Potvrda	----	jedan korak naprijed	jedan korak natrag	----	-----	-----	-----
	Dulji pritisak	-----	----	8 koraka/ sekundi naprijed	8 koraka/ sekundi natrag	----	-----	-----	-----
namještanje alarma	Kratki pritisak	-----	Potvrda	jedan korak naprijed	jedan korak natrag	----	-----	-----	-----
	Dulji pritisak	-----	----	8 koraka/ sekundi naprijed	8 koraka/ sekundi natrag	----	-----	-----	----
namještanje temperature	Kratki pritisak	-----	----	jedan korak naprijed	jedan korak natrag	----	Odabir željenog kanala	Potvrda	-----
	Dulji pritisak	-----	----	8 koraka/sekundi naprijed	8 koraka/ sekundi natrag	----	-----	-----	-----

3.2 Uobičajena stanja

1. držite "sat" 2 sekunde za ulaz u namještanje vremena
2. kliknite "Alarm" za isključenje/uključenje alarma
3. držite "Alarm" 2 sekunde za ulaz u namještanje alarma
4. kliknite "Gore" za prebacivanje između 12hr/24hr
5. pritisnite "Dolje" za prebacivanje između °C/°F
6. pritisnite "SNZ/SVJETLO" za uključenje pozadinskog svjetla 5 sekundi
7. kada ALARM zvoni, kliknite "SNZ/SVJETLO" za ulaz u stanje snooze svakih 5 minuta
8. pritisnite "Channel" za prebacivanje RF kanala, CH1 → CH2 → CH3
9. držite "Channel" 2 sekunde za brisanje svih podataka trenutnog "Kanala"
10. pritisnite "ALERT" za isključenje/uključenje alarma temperature
11. držite "ALERT" key 2 sekunde za ulaz u postavke alarma temperature
12. pritisnite "MAX/MIN" za provjeru maksimalne i minimalne temperature i vlage
13. držite "MAX/MIN" 2 sekunde za brisanje svih zapisa temperature i vlage

3.3 Namještanje vremena

1. držite "sat" 2 sekunde za ulaz u namještanje vremena
2. redoslijed namještanja vremena: Godina(2000-2050) → Mjesec → Datum → Jezik → Sat → Minuta → Vremenska zona → Izlaz

3. tijekom namještanja ekran bljeska 1Hz
4. pritisnite "sat" za potvrdu postavke, i ulaz u namještanje sljedećeg stanja
5. pritisnite "Gore" jedanput, namještanje ide naprijed jedan korak; držite tipku 2 sekunde, pomaknut će se naprijed za 8 koraka/sekundi.
6. pritisnite "Dolje" jedanput, namještanje ide natrag jedan korak; držite tipku 2 sekunde, pomaknut će se natrag za 8 koraka/sekundi.
7. mjeseceva faza se mijenja sukladno promjenjenom vremenu.
8. sustav automatski izlazi ako se ne pritisne nijedna tipka 8 sekundi.

3.4 Namještanje alarma

1. držite "Alarm" tipku 2 sekunde za ulaz u namještanje alarma
2. redoslijed namještanja alarma: Sat → Minuta → izlaz
3. tijekom namještanja ekran bljeska 1Hz
4. pritisnite "Alarm" za potvrdu postavke, i ulaz u namještanje sljedećeg stanja
5. pritisnite "Gore" jedanput, namještanje ide naprijed jedan korak; držite tipku 2 sekunde, pomaknut će se naprijed za 8 koraka/sekundi.
6. pritisnite "Dolje" jedanput, namještanje ide natrag jedan korak; držite tipku 2 sekunde, pomaknut će se natrag za 8 koraka/sekundi.
7. sustav automatski izlazi ako se ne pritisne nijedna tipka 8 sekundi.

3.5 Namještanje alarma temperature

1. držite "ALERT" 2 sekunde za ulaz u namještanje ALERT (Upozorenja)
2. redoslijed namještanja:gornja granica → donja granica → izlaz
3. pritisnite "KANAL" kod namještanja gornje granice i donje granice za promjenu kanala.
4. tvornička postavka gornje granice:+70°C , donje granice -50°C
5. tijekom namještanja ekran bljeska 1Hz
6. pritisnite "ALERT" za potvrdu postavke, i ulaz u namještanje sljedećeg stanja
7. pritisnite "Gore" jedanput, namještanje ide naprijed jedan korak; držite tipku 2 sekunde, pomaknut će se naprijed za 8 koraka/sekundi.
8. pritisnite "Dolje" jedanput, namještanje ide natrag jedan korak; držite tipku 2 sekunde, pomaknut će se natrag za 8 koraka/sekundi.
9. sustav automatski izlazi ako se ne pritisne nijedna tipka 8 sekundi.
10. Alert se automatski uključuje kada je namještanje završeno.

3.6 RCC funkcija prijama:

1. Uzak u RCC status prijama:
 - a. U status prijama RCC ulazi automatski 3 minute nakon uključenja ili resetiranja.
 - b. U status prijama RCC ulazi automatski u 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 svaki dan.
 - c. Pritisnite "Dolje" ili "Gore" na 2 sekunde za ulaz u RCC status prijama silom.
2. RCC vrijeme prijama je 7 minuta.
3. Kod prijema signala, pritisnite "Dolje" ili "Gore" za izlaz iz RCC stanja prijama, pritisak bilo koje druge tipke neće imati učinka.
4. Kada je DST omogućen i zaprima signal, prikazuje simbola sunca na LCD zaslonu, pokazujući da je u DST sustavu, i vrijeme je 1 sat brže.
5. Kada su RCC simboli potpuno prikazani, relevantna RCC ikonica bit će isključena ako je trenutno vrijeme promjenjeno.

IV. Funkcija i učinak

4.1 Funkcija prijama RF

1. nakon umetanja baterije i provjere temperature/vlage, ulazi u stanje prijama RF automatski na 3 minute.
2. u uobičajenom modu prikaza, držite tipku "Kanal" na 2 sekunde za brisanje informacija kanala.
3. ako nema učinkovitog signala istog ID koda primljenog za trenutni kanal 35 minuta, temperatura tog kanala prikazuje "---".
4. prikaz temperature se nastavlja po prijemu ispravnog kanala.

4.2 Funkcija alarma

1. ZVONO se oglašava 2 sekunde kako slijedi:
 - a. 0 – 10 sek.: jedan "zvučni signal" u sekundi
 - b. 10 – 20 sek.: dva "zvučna signala" u sekundi
 - c. 20 – 30 sek.: četiri "zvučna signala" u sekundi
 - d. nakon 30 sek.: "zvučni signal" kontinuirano
2. tijekom zvonjenja, kliknite "SNZ/SVJETLO" jedanput za ulaz u 5-minutno stanje snooze , izlaz pritiskom bilo koje druge tipke.

4.3 Funkcija temperature i vlage

1. raspon prikaza unutarnje temperature: 0°C -- +50°C (32F -- +122F)
2. preporučeni radni raspon unutarnje temperature: 0°C -- +40°C (32F -- +104F)
3. raspon prikaza vanjske temperature: -50°C -- +70°C (-58F -- +158F)
4. preporučeni radni raspon vanjske temperature: -5°C -- +45°C (23F -- +113F)
5. osjetljivost temperature: 0.1°C
6. raspon unutarnje vlage: 20% --- 95%
7. osjetljivost vlage: 1%RH
8. uzimanje uzorka: 12 sekundi.
9. uzimanje uzorka temperature i higrometra odvija se tijekom zvonjave alarma
10. Frekvencija prijenosa RF: 433.92MHz
11. Br. jedinica na daljinu: do 3 jedinice

4.4 Funkcija vremenske prognoze

1. ikone vremena za 4 stanja: sunčano → polu-sunčano → oblačno → kišovito