

LCD-KIJELZŐ



FŐ FUNKCIÓK

1. Hat vezérlőgomb a főegységen: MODE (Üzem mód), ▲, ▼, MEM (Memória), ALARM ON/OFF (Ébresztés be/kikapcsolása), SNOOZE/LIGHT (Ismételt ébresztés/Világítás)
2. Belső hőmérséklet
3. Vezeték nélküli érzékelő (nagyfrekvenciás átvitel nyílt területen akár 30 méter)
4. Idő, nap, hónap és év
5. Ébresztőóra és ismételt ébresztés
6. 12/24 óraformátum választható.
7. A hőmérséklet megjelenítése választhatóan °C/°F mértékegységben.
8. Belső hőmérséklet tartománya: 0 °C ~ 50 °C, 0,1 °C-os felbontásban; mintavételi ciklus 30 másodperc
9. Külső hőmérséklet tartománya: -20 °C ~ 60 °C
10. A belső és külső hőmérsékleti max./min. mentése
11. LED-es világítás a főegységen

A GOMBOK FUNKCIÓJA

Vezérlés		Funkció	MODE (Üzem- mód)	▲	▼	MEM (Memó- ria)	ALARM ON/OFF (Ébresztés be/ kikapcsolása)	SNOOZE/ LIGHT (Ismételt ébresztés/vilá- gítás)
		Standard üzemmód	Nyomja meg	Átkapcsoló az ébresztőóra standard üzemmódja és az idő/nap üzemmódja között	°C/°F kapcsoló	°C/°F kapcsoló	Az elmentett min./max. ellenőrzése	Az ébresztő bekapcsolása/kikapcsolása
Tartsa	Az óra beállításának megnyitása		Törés/ Nagyfrekvenciás adatok előregisztrálása		Az adatok törlése és új számítás	Az ébresztőóra beállításának megnyitása	-	
Az idő beállítása	Nyomja meg	A beállítás jóváhagyása	Egy lépés előre	Egy lépés hátra	-	-	LIGHT (Világítás)	
	Tartsa	-	8 lépés/ másodperc előre	8 lépés/ másodperc hátra	-	-	LIGHT (Világítás)	
Az ébresztőóra beállítása	Nyomja meg	-	Egy lépés előre	Egy lépés hátra	-	A beállítás jóváhagyása	LIGHT (Világítás)	
	Tartsa	-	8 lépés/ másodperc előre	8 lépés/ másodperc hátra	-	-	LIGHT (Világítás)	

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az idő beállítása

1. Tartsa 2 másodpercig lenyomva a „MODE” gombot az időbeállítások megnyitásához.
2. A beállítandó számjegy 1 Hz frekvenciával fog villogni.
3. Sorrend az idő beállításánál: 12/24 óra, Óra, Perc, Év, Hónap, Nap és Befejezés.
4. Nyomja meg a „MODE” gombot a beállítás megerősítéséhez.
5. Nyomja meg egyszer a „▲” gombot - a beállítás egy lépéssel előbbre ugrik; ha ezt a gombot 2 másodpercig lenyomva tartja, a beállítás 8 lépés/másodperc sebességgel halad előre.
6. Nyomja meg egyszer a „▼” gombot - a beállítás egy lépéssel hátrább ugrik; ha ezt a gombot 2 másodpercig lenyomva tartja, a beállítás 8 lépés/másodperc sebességgel halad hátra.
7. Ha 30 másodpercig nem nyom le egyetlen gombot sem, a rendszer automatikusan befejeződik, és elmenti az adatokat.

Az ébresztőóra beállítása

1. Tartsa 2 másodpercig az „ALARM ON/OFF” gombot az ébresztőóra beállításának megnyitásához.
2. A beállítandó számjegy 1 Hz frekvenciával fog villogni.
3. Sorrend az ébresztőóra beállításánál: Óra → Perc → Befejezés.
4. Nyomja meg egyszer a „▲” gombot - a beállítás egy

lépéssel előbbre ugrik; ha ezt a gombot 2 másodpercig lenyomva tartja, a beállítás 8 lépés/másodperc sebességgel halad előre.

5. Nyomja meg egyszer a „▼” gombot - a beállítás egy lépéssel hátrább ugrik; ha ezt a gombot 2 másodpercig lenyomva tartja, a beállítás 8 lépés/másodperc sebességgel halad hátra.
6. Nyomja meg az „ALARM ON/OFF” gombot a beállítás jóváhagyásához.
7. Ha 30 másodpercig nem nyom le egyetlen gombot sem, a rendszer automatikusan befejeződik, és elmenti az adatokat
8. Nyomja meg az „ALARM ON/OFF” gombot az ébresztőóra be- vagy kikapcsolásához.
9. Az ébresztőóra 2 percig cseng.
10. Ha az ébresztőóra cseng, nyomja meg a „SNOOZE/ LIGHT” gombot az 5 perc elteltével történő ismételt ébresztés beállításához, vagy bármelyik másik gombot az ébresztés kikapcsolásához.

Hőmérséklet memória

1. Nyomja meg a „MEM” gombot az elmentett max./min. belső és külső hőmérséklet ellenőrzéséhez.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „MEM” gombot az aktuális értékek törléséhez és új számításhoz.
3. A hőmérő minden nap 0:00-kor automatikusan törli a memóriaadatokat és új számítást indít.

A TÁPELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁS

1. Amikor bekapcsolja a tápellátást vagy reseteli a készüléket, az LCD-kijelzőn 3 másodpercre megjelenik minden szimbólum → egy sípoló hang után beáll a normál üzemmód → sor kerül a hőmérséklet ellenőrzésére → ezután 3 percig a nagyfrekvenciás jel vételére → beáll a normál üzemmód.

MEGJEGYZÉS:

Az átvitel hatótávolsága körülbelül 30 méter az adó és a hőmérő között (nyílt terepen). A hőmérő a beállítástól számított 3 percen belül veszi az adatokat. Ha a beállítástól számított 3 perc elteltével sem érkeznek hőmérsékleti adatok, ellenőrizze a következőket

- A meteorológiai állomásnak vagy az adókészüléknek legalább 1,5 ~ 2 méterre kell lennie minden zavarforrástól, pl. számítógép képernyőjétől vagy televíziótól.
- Ne tegye a meteorológiai állomást fém ablakpárkányra vagy annak közvetlen közelébe.
- Ne használjon más elektronikus készüléket, pl. fülhallgatót vagy hangszórót, ami ugyanazon a frekvencián működik.
- Az is zavarást okozhat, ha a szomszédban egy elektronikus berendezés azonos jelfrekvencián működik.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az Európai Unióban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országokban

Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a helyi intézményekhez vagy termék eladójához.



Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SWS 2025 rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU irányelvel.

Az EU-val való összhangra vonatkozó nyilatkozat teljes verzióját az alábbi weboldalon találja: www.sencor.eu

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió a cseh.

Gyártó: FAST ČR, a. s., Černokostecká 1621, Říčany
CZ-251 01

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a **24. hónapig** kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a köte-

lezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát • nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy

tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. há-
lózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) • illetéktelen
átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás •
fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okoz-
ta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása
(amennyiben alkalmazható):

.....

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja:

20 hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szervíz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

.....

Javításra átvétel időpontja:

.....

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

.....

.....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határideje:

.....

Szervíz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a.

Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu