

LCD DISPLAY



HLAVNÉ FUNKCIE

1. Šesť ovládacích tlačidiel na hlavnej jednotke: MODE (Režim), ▲, ▼, MEM (Pamäť), ALARM ON/OFF (Zapnutie/Vypnutie budíka), SNOOZE/LIGHT (Opakované budenie/Svetlo)
2. Vnútoraná teplota
3. Bezdrôtový snímač (VF prenos v otvorenom priestore až do vzdialenosti 30 metrov)
4. Čas, deň, mesiac a rok
5. Budík a opakované budenie
6. Možnosť voľby formátu 12/24 hodín.
7. Voliteľné zobrazenie teploty v °C/°F.
8. Rozsah vnútornej teploty: 0 °C ~ 50 °C, s rozlíšením 0,1 °C; vzorkovací cyklus 30 sekúnd
9. Rozsah vonkajšej teploty: -20 °C ~ 60 °C
10. Max./Min. záznam vnútornej a vonkajšej teploty
11. LED svetlo na hlavnej jednotke

FUNKCIE TLAČIDIEL

Ovládanie	Funkcie	MODE (Režim)	▲	▼	MEM (Pamät')	ALARM ON/OFF (Zapnutie/ Vypnutie budíka)	SNOOZE/ LIGHT (Opa- kované budenie/ Svetlo)
	Štandardný režim	Stlačte	Prepínač štandardného režimu a režimu času/dňa budíka	Prepínač °C/°F	Prepínač °C/°F	Kontrola min./max. záznamu	Zapnutie/ Vypnutie budíka
Podržte		Otvorenie nastavenia hodín	Zmazanie/ Preregistrácia VF dát		Zmazanie dát a nový výpočet	Otvorenie nastavenia budíka	-
Nastavenie času	Stlačte	Potvrdenie nastavenia	Jeden krok dopredu	Jeden krok dozadu	-	-	LIGHT (Svetlo)
	Podržte	-	8 krokov/ sekúnd dopredu	8 krokov/ sekúnd dozadu	-	-	LIGHT (Svetlo)
Nastavenie budíka	Stlačte	-	Jeden krok dopredu	Jeden krok dozadu	-	Potvrdenie nastavenia	LIGHT (Svetlo)
	Podržte	-	8 krokov/ sekúnd dopredu	8 krokov/ sekúnd dozadu	-	-	LIGHT (Svetlo)

NÁVOD NA OBSLUHU

Nastavenie času

1. Podržte 2 sekundy tlačidlo „MODE“ na otvorenie nastavenia času.
2. Nastavované číslice budú blikať s frekvenciou 1 Hz.
3. Poradie pri nastavovaní času: 12/24 hodín, Hodiny, Minúty, Rok, Mesiac, Deň a Ukončiť.
4. Stlačte tlačidlo „MODE“ na potvrdenie nastavenia.
5. Stlačte raz tlačidlo „▲“ – nastavenie sa posunie o krok dopredu; podržte toto tlačidlo 2 sekundy na posúvanie dopredu rýchlosťou 8 krokov/sekundu.
6. Stlačte raz tlačidlo „▼“ – nastavenie sa posunie o krok dozadu; podržte toto tlačidlo 2 sekundy na posúvanie dozadu rýchlosťou 8 krokov/sekundu.
7. Ak 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, systém sa automaticky ukončí a uloží nastavené údaje.

Nastavenie budíka

1. Podržte 2 sekundy tlačidlo „ALARM ON/OFF“ na otvorenie nastavenia budíka.
2. Nastavované číslice budú blikať s frekvenciou 1 Hz.
3. Poradie pri nastavovaní budíka: Hodiny → Minúty → Ukončiť.
4. Stlačte raz tlačidlo „▲“ – nastavenie sa posunie o krok dopredu; podržte toto tlačidlo 2 sekundy na posúvanie dopredu rýchlosťou 8 krokov/sekundu.

5. Stlačte raz tlačidlo „▼“ – nastavenie sa posunie o krok dozadu; podržte toto tlačidlo 2 sekundy na posúvanie dozadu rýchlosťou 8 krokov/sekundu.
6. Stlačte tlačidlo „ALARM ON/OFF“ na potvrdenie nastavenia.
7. Ak 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, systém sa automaticky ukončí a uloží nastavené údaje
8. Stlačte tlačidlo „ALARM ON/OFF“ na zapnutie/ vypnutie budíka.
9. Vyzváňanie budíka trvá 2 minúty.
10. Keď budík zvoní, stlačte tlačidlo „SNOOZE/LIGHT“ na nastavenie opakovaného budenia za 5 minút, alebo stlačte iné tlačidlo na ukončenie budíka.

Pamäť teploty

1. Stlačte tlačidlo „MEM“ na kontrolu max./min. záznamu vnútornej a vonkajšej teploty.
2. Stlačte a podržte tlačidlo „MEM“ na zmazanie aktuálnych údajov z pamäte a nový výpočet.
3. Teplomér zmaže pamäťové údaje automaticky každý deň o 0:00 a potom vykoná nový výpočet.

ZAPNUTIE NAPÁJANIA A RESETOVANIA

1. Keď zapnete napájanie a vykonáte reset, zobrazia sa na LCD displeji na 3 sekundy všetky symboly → po „pípnutí“ sa nastaví normálny režim → skontroluje sa teplota → 3 minúty sa bude prijímať VF signál → nastaví sa normálny režim.

POZNÁMKA:

Prenosový dosah je približne 30 metrov od vysielača k teplomeru (v otvorenom priestore). Teplomer by mal prijať údaje o teplote do 3 minút po nastavení. Ak nie sú do 3 minút po nastavení prijaté údaje o teplote, skontrolujte, prosím, nasledujúce

- Vzdialenosť meteorologickej stanice alebo vysielača by mala byť aspoň 1,5 – 2 metre od akýchkoľvek zdrojov rušenia, ako napríklad počítačových monitorov alebo televízorov.
- Neumiestňujte túto meteorologickú stanicu na kovové okenné rámy alebo do ich bezprostrednej blízkosti.
- Nepoužívajte iné elektronické produkty, ako napríklad slúchadlá alebo reproduktory pracujúce na rovnakej frekvencii signálu.
- Susedné elektronické zariadenia pracujúce na rovnakej frekvencii signálu môžu takisto spôsobovať rušenie.

POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že s produktom sa nesmie nakladať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správnu likvidáciu tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

Pre firmy v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte vášho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie miestne úrady alebo vášho predajcu.



Tento produkt spĺňa požiadavky EÚ.

Týmto spoločnosť Fast ČR, a. s., vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SWS 2025 vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Kompletnú verziu vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na nasledujúcej webovej stránke: www.sencor.eu

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo vykonávať zmeny.

Originálna verzia je česká.

Výrobca: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621,
Říčany CZ-251 01

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;

- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na **www.sencor.sk**.