

PRZYCISKI FUNKCJI



- 1 Przycisk Ustawienia blokady rodzicielskiej / Nastrojowe światło
- 2 Przycisk Budzik/Zegar
- 3 Przycisk +
- 4 Przycisk -
- 5 Zegar
- 6 Wskaźnik czasu
- 7 Minuty
- 8 Podłączenie zasilania przez złącze typu C
- 9 Wyjście USB-A (5 V, 1 A)
- 10 Obszar zasilania
- 11 Wskaźnik blokady
- 12 Wskaźnik PM (popołudnie)
- 13 Wskaźnik Budzika 1
- 14 Wskaźnik Budzika 2

FUNKCJA

A. Podłączenie zasilania

1. Podłącz koniec kabla ze złączeni USB-A do zasilacza, a koniec ze złączem Typu C do budzika.
2. Zapalą się wszystkie wskaźniki a budzik przełączy się na tryb czuwania.

B. Zasilanie bezprzewodowe

1. Umieść telefon z funkcją zasilania bezprzewodowego na górną powierzchnię budzika. Jeśli Twój telefon obsługuje tę funkcję, uruchomi się proces ładowania baterii telefonu. Ustal u producenta telefonu dokładne umiejscowienie szpuli indukcyjnej, aby osiągnąć najlepsze efekty ładowania.
Rada: Aby ładowanie bezprzewodowe przebiegało prawidłowo, należy ładować budzik przez załączony zasilacz, który obsługuje QC2.0/QC3.0.
Uwaga: Podczas ładowania bezprzewodowego dochodzi do nagrzewania się obu urządzeń. Ładowanie może zostać przerwane w wyniku podwyższonej temperatury. Przed kontynuowaniem ładowania zdejmij telefon z płaszczyzny ładującej budzika. Po jego ostygnięciu można go ponownie przyłożyć.
2. **Wskaźnik stanu ładowania**
 - **niebieskie światło:** przebiega ładowanie bezprzewodowe przyłożonego urządzenia
 - **niebieskie przerywane światło:** na płaszczyźnie ładującej przyłożony jest telefon, który nie obsługuje funkcji ładowania bezprzewodowego
 - **bez wskazania:** ładowanie nie przebiega (ładowanie zostało zakończone lub nie przyłożono żadnego urządzenia)

C. USB

Port USB-A (5 V, 1 A) służy do ładowania urządzeń, które nie obsługują ładowania bezprzewodowego.

Uwaga: Port USB nie obsługuje transmisji trybu QC 2.0/QC 3.0.

D. Funkcja budzika/zegara

1. Ustawienie formatu czasu:

Kliknij przycisk Budzik/Zegar, aby ustawić 12 lub 24-godzinny format czasu.

W przypadku ustawień 12-godzinnego formatu czasu będzie wyświetlany wskaźnik PM.

2. Ustawienie czasu:

1) Kliknij jeden raz przycisk Budzik/Zegar, aby otworzyć ustawienia minut i zmień wartość przyciskiem +/-;

2) Aby ustawić minuty, kliknij jeden raz na przycisk Budzik/Zegar, aby otworzyć ustawienia minut i zmień wartość przyciskiem +/-;

3) Kliknij po raz trzeci przycisk Budzik/Zegar, aby zakończyć ustawienia czasu.

3. Ustawienia budzika:

1a) Wciśnij przycisk „+” i przytrzymaj do przez 3 sekundy, aby aktywować lub dezaktywować budzik 1;

1b) Wciśnij przycisk „-” i przytrzymaj do przez 3 sekundy, aby aktywować lub dezaktywować budzik 2.

1c) Wskaźnik budzika będzie po aktywacji świecić;

2a) Przytrzymaj przycisk Budzik/Zegar, aby otworzyć ustawienia minut budzika 1 i zmień wartość przyciskiem +/-;

2b) Aby ustawić budzik 1, kliknij przycisk Budzik/Zegar, aby otworzyć ustawienia budzika 2 i zmień wartość przyciskiem +/-;

3) Jeśli nic nie zrobisz, budzik będzie dzwonić przez 3 minuty, a następnie wyłączy się automatycznie.

4) Przez dotknięcie dowolnego przycisku podczas dzwonienia budzika można przełączyć budzik na tryb czuwania. Budzik zadzwoni jeszcze 2 razy po upłygnięciu 5 minut. W trybie czuwania wskaźnik mruga, a przycisk Budzik/Zegar jest nieaktywny. Jeśli chcesz ustawić czas, wciśnij długo przycisk „+”, aby zatrzymać budzik 1 lub wciśnij długo przycisk „-”, aby zatrzymać budzik 2. Wszystkie przyciski będą działać normalnie.

4. Jasność wyświetlacza:

Jasność wyświetlacza czasu można regulować za pomocą przycisków +/- w 5 trybach.

Aby całkowicie wyłączyć wyświetlacz, należy kilkakrotnie naciskać przycisk -. Aby ponownie podświetlić wyświetlacz, należy nacisnąć przycisk +.

Uwaga: Różnym poziomom jasności oraz funkcji bezprzewodowego ładowania telefonu komórkowego może towarzyszyć delikatny dźwięk akustyczny.

5. **Ustawienia nocnego oświetlenia:**

Nocne oświetlenie można ustawić na 10 kolorowych trybów: biały, zmiany odcieni RGB, wybrany kolor RGB: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy, różowy. Aby natychmiast wyłączyć światło nocne, przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk Światło nastrojowe.

6. **Aktywacja blokady rodzicielskiej:**

Aby włączyć/wyłączyć blokadę dziecięcą, dwukrotnie dotknij przycisku dotykowego blokady dziecięcej w obszarze przycisków funkcyjnych. Po odblokowaniu blokady rodzicielskiej wskaźnik blokady na wyświetlaczu zgaśnie, wskaźnik zegara przestanie mrugać, a wszystkie przyciski dotykowe w obszarze przycisków funkcyjnych będą aktywne.

Uwaga: Blokada przed dziećmi nie jest sygnalizowana, gdy wyświetlacz jest wyłączony. W tym trybie nie należy używać blokady przycisków.

7. **Funkcja baterii:**

- 1) Wymienna bateria służy tylko do podtrzymywania czasu.
- 2) W przypadku odłączenia od zasilania wszystkie funkcje są nieaktywne. Funkcje aktywują się po podłączeniu do zasilania.

E. **Uwaga**

1. **Uwaga:** Aby działał budzik, ładowanie bezprzewodowe, światło nocne i wyjście USB, zasilanie musi być podłączone za pośrednictwem zasilacza QC2.0 lub QC3.0. Przy podłączeniu innego zasilacza 5 V nie jest obsługiwany tryb Qi budzika (prędkość ładowania bezprzewodowego będzie niższa).
2. Nie narażaj budzika na nacisk i uderzenia.
3. Nie rozbieraj budzika, nie wystawiaj na działanie ognia, wysokich temperatur ani płynów.
4. Nie stawiaj budzika w bezpośrednim pobliżu kart magnetycznych (kart ID, kart bankowych itp.) z paskami magnetycznymi lub chipami, aby nie doszło do uszkodzenia kart.
5. Zachowaj odległość minimalnie 20 cm między tą ładowarką bezprzewodową a implantami medycznymi (kardiosymulatorami, implantami ślimakowymi itp.), aby nie doszło do uszkodzenia urządzeń medycznych.
6. Zapewnij, aby dzieci znajdowały się w bezpiecznej odległości od budzika.
7. Przed czyszczeniem budzika zapewnij, aby zostało odłączone źródło zasilania. Do czyszczenia użyj delikatnie zwilżonej miękkiej ściereczki. Nie należy używać detergentów ani ściernych środków czyszczących.
8. Temperatura pracy: 0–45°C.
9. Wilgotność robocza: 20–85% (40°C)
 - Rysunki w niniejszej instrukcji są tylko ilustracyjne. Twój produkt może mieć inny wygląd.
 - Zawartość opakowania: budzik z zasilaczem, kabel ładujący, instrukcja.
 - Zasilacz QC2.0/ QC3.0 jest częścią zestawu.

DANE TECHNICZNE

Wejście:	9 V / 2 A / 12 V / 1,5 A / 5 V / 3 A
Moc wyjściowa:	10 W (max.)
Moc wyjściowa ładowania:	15 W
Bateria zapasowa:	1 × CR-2032 3 V
Wyjście USB:	5 V – 1 A (max.)
Zużycie energii:	18 W (max.)
Wyjściowa moc ładowarki bezprzewodowej:	10 W (max.)
Skuteczność ładowania:	73%
Odległość ładowania:	≤ 8 mm
Częstotliwość:	110-205 kHz
Wymiary:	141 × 74 × 117 mm (sz/w/gł)

ŁADOWARKA

Nazwa producenta lub znak towarowy, numer rejestracyjny i adres:	Shenzhen JiaYu Electronics Co. Ltd, 3/F NO.20 Fengye Five Rd, Fenghuang, village Fuyong Street Bao'an District, Shenzhen, P.R.China
Identyfikator modelu:	5751
Napięcie wejściowe:	AC100 - 240V
Częstotliwość wejściowa:	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe:	DC5,0V / DC9,0V / DC12,0V
Prąd wyjściowy:	3,0A (5V) / 2,0A (9V) / 1,5A (12V)
Moc wyjściowa:	18,0 W
Średnia wydajność w trybie aktywnym:	≥ 80,00 %
Wydajność przy małym obciążeniu (10%):	76,00%
Zużycie energii bez obciążenia:	≤ 0,01 W

OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA

Produkty spełniające normę Qi.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Materiał opakowaniowy należy oddać do utylizacji do punktu zbiorczego.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie, wyposażeniu lub opakowaniu informuje, że produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu domowego. Produkt należy przekazać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu sprzedawcy. Przez prawidłową utylizację tego produktu przyczyniasz się do ochrony cennych zasobów naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku nieprawidłowej utylizacji odpadu. Szczegółowych informacji udziela lokalne urzędy lub najbliższy punkt zbiórki prowadzący utylizację odpadów. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować nałożeniem kary ustawowej.

Dla firm w Unii Europejskiej

Chcąc zutylizować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, zwróć się o informacje do swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja wyrobu w krajach poza Unią Europejską

Informacji na temat właściwej utylizacji produktu udzieli lokalny urząd lub sprzedawca urządzenia.



Produkt spełnia wymagania UE.

Spółka FAST ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu SDC 7900 Qi jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższej stronie internetowej: www.sencor.cz

Tekst, design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania tych zmian.

Językiem oryginału jest język czeski.

Adres producenta: FAST ČR, a. s., U Sanitatu 1621, Říčany CZ-251 01

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wytłamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

FAST Poland Sp. z o. o.

Ul. Kwietniowa 36
05-090 Wypędy
POLAND

Tel: +48 697 690 228
Mail: serwis@fastpoland.pl
www: www.fastpoland.pl