

1. Fontos biztonsági utasítások

A készülék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót. Fontos információkat tartalmaz a biztonságos használatról, a használatról és a lehetséges hibaelhárításról. A használati útmutatót biztonságos helyen őrizze meg későbbi használat céljából. Ha eladja vagy másnak adja át a készüléket, adja át a használati útmutatót az eszközzel együtt, hogy az új tulajdonos megismerhesse a készüléket.

Figyelmeztetés

- Óvja a monitort a karcoktól.
- Az USB kábelt ne erővel csatlakoztassa. Mindig győződjön meg, hogy az USB kábelt kikapcsolt készülékhez csatlakoztatja.
- Ne helyezzen más csatlakozókat az USB-portba, csak a port méretéhez megadott USB-csatlakozókat.
- Óvatosan kezelje a monitort, hogy ne sérüljön meg.
- Óvja a készüléket az ütésektől. Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek stb.
- A telepítés során zsírtalanítsa az üveg rögzítési pontját, és győződjön meg, hogy a tartó szilárdan tart, hogy a kamera ne essen le.
- Óvatosan helyezze be a Micro SD kártyát, ne használjon erőt a kártya behelyezéséhez. A microSD-kártya behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- A piacon található microSD-kártyák széles választéka miatt nem garantálható a teljes kompatibilitás a piacon található összes microSD-kártyával.

- Ne tegye ki a készüléket vagy a tartozékokat csöpögő vagy fröccsenő víznek. Óvja nedvességtől, portól és szennyeződésektől. A készülékre ne tegyen semmilyen vizet tartalmazó edényt, mint pl. váza.
- Ne tegye ki a készüléket hőforrásoknak, például napfénynek. Ne tegyen a készülékre vagy közelébe nyílt lángot, mint pl. égő gyertya.
- A tisztításhoz csak száraz rongyot használjon. Semmilyen körülmények között ne használjon benzint, hígítót, ammóniát vagy más hasonló anyagot.

2. A készülék leírása



- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1) OK/POWER gomb | 8) RESET gomb |
| 2) MENU/MODE gomb | 9) Lencse |
| 3) FEL gomb | 10) Hangszóró |
| 4) LE gomb | 11) Kijelző |
| 5) Tartó-ágy | |
| 6) USB port | |
| 7) Micro SD kártyaslot (TF) | |

3. Vezérlés

3.1. A gombok leírása és működése üzemmódokban

MENU gomb

Figyelem: A megnyomása megállítja a mérési felvételt!

Egy megnyomással beállíthatja a kamerát, két megnyomással befejezi a beállítást.

FEL gomb

- FEL funkció a menüben és a beállításokban

OK gomb

- Megerősítés gomb a menüben és a beállításokban
- A fényképezőgép zárja, valamint a felvétel és a lejátszás indítása/leállítása

LE gomb

- LE funkció a menüben és a beállításokban
- A mikrofon elnémítása (kijelző: áthúzott mikrofon szimbólum)

MÓD (MODE)

- Készenléti állapotban vált a fénykép-felvétel-lejátszás üzemmódok között,
- Felvétel közben zárként működik az aktuális felvétel törlése ellen.

Memóriakártya nyílás

A nyílásba használja a Micro SD (HC) memóriakártyát. Működő kártya behelyezése nélkül nem rögzíthet videót vagy fényképet.

- **Kártya behelyezése:** helyezze a kártyát a KIKAPCSOLT KÉSZÜLÉKBE a készüléken jelzett helyes irányban (aranyozott érintkezőfelületek az objektív felé néznek, kiemelés a kártya testében felfelé). Tolja be a kártyát, pld. körömmel, kb. 1 mm-rel a felületi szint alatt, hallani fogja a retesz-mechanizmus finoman kattánását. Elengedéskor a kártya a megfelelő helyzetbe kerül. Vigyázzon, folyamatosan óvatosan tartsa a kártyát, különben kiugrhat!
- **Kártya kiemelése:** Nyomja be a kártyát, pld. körömmel, kb. 1 mm-rel a felületi szint alatt, hallani fogja a retesz-mechanizmus finoman kattánását. Elengedéskor a kártya kiugrik és eltávolítható. Vigyázzon, folyamatosan óvatosan tartsa a kártyát, különben kiugrhat!

Megjegyzések:

A nagyfelbontású felvételhez 8-32 GB-os gyorsírókártyát, legalább egy 10. osztályú kártyát kell használni. A kompatibilitás érdekében tett maximális erőfeszítések ellenére sem garantálható a használhatóság és a zavartalan működés a piacon lévő összes eszközzel. Ha a funkció vagy a kártyán található felvétel nem felel meg az elvárásoknak, formázza a kártyát a számítógépben, majd ebben a készülékben. Ha a funkció továbbra sem működik megfelelően, használjon másik kártyát, elsősorban gyorsabbat.

**FIGYELMEZTETÉS:**

A behelyezett kártya és a készülék memóriája egyaránt magas hőmérsékletre ill. termikus sokkokra érzékeny technológiát használ.

Ne hagyja ezeket a memóriákat magas hőmérsékleten (pl. nyáron az autó ablaka mögött), és ne tegye ki őket hőhatásoknak (pl. télen). Ez átmeneti vagy akár maradandó károsodást okozhat a memória bejegyzéseiben.

USB adat-felület

- A készülék áramellátása és a belső akkumulátor feltöltése működés közben. A kamera méretei miatt az akkumulátor csak áthidaló, csak rövid ideig tudja energiával ellátni a kamerát.
- Csatlakozás PC-hez adatátvitel céljából, a menü beállításainak megfelelően.

Reset nyílás

- Ha a készülék leállt annak ellenére, hogy fel van töltve, és a készülék nem reagál a gomb működésére, nyomja meg röviden a Reset nyílás alatti gombot. Használjon vékony tompa tárgyat, például egy golyóstoll hegyét. A készülék kikapcsolt állapotba kerül.

BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS

Tartsa nyomva (2 másodpercig) a készülék be- vagy kikapcsolásához.

Működés jelző (kék)

Folyamatosan világít, ha be van kapcsolva, és készen áll, és felvétel közben lassan villog, még akkor is, ha a képernyő automatikusan vagy manuálisan kikapcsolt.

Belső akkumulátor töltésjelző (piros)

Amíg az akkumulátor teljesen fel nem töltődik, folyamatosan világít, még akkor is, ha a kamera ki van kapcsolva.

Mikrofon

Felvétel közben rögzíti a hangot az autófülkében, kivéve, ha az eszközeállításokban le van tiltva, vagy manuálisan némítja a mikrofont a Le gombbal.

Képernyő

Az aktuális rögzítési/lejátszási kép mellett megjeleníti az eszköz és az üzemmód beállításait, valamint a dátumot/időt, a felbontást és az expozíciót, a behelyezett kártyát, az akkumulátor töltöttségi állapotát és a tápellátás csatlakozását. Beállításkor megjeleníti a készülék menüjét (OSD).

Horony a tartóhoz

Óvatosan illessze a készüléket ezzel a horonnyal („sínnel”) az autó üvegére vagy más megfelelő sima felületre szerelt tartóba.

3.2. A tartó felszerelése az autó üvegére

(Ha a dugattyú még mindig puha szállítófóliával van felszerelve, szerelés előtt távolítsa el):

Engedje el a tartó puha dugattyúját (emelje el a kart a dugattyútól). Válasszon olyan helyet, ahonnan megfelelő kilátás nyílik az autóból. Helyezze a puha dugattyút az autó sima, tiszta és zsírtalanított felületére. Emelje fel az emelőkart a tartó testéig. A puha dugattyú így vákuumot hoz létre, amely a tartót és a kamerát biztonságosan a helyén tartja. Csúsztassa a fényképezőgépet a tartóra (a horonyba). Enyhén lazítsa meg a csukló rögzítőanyagját, és irányítsa a kamerát a kívánt irányba. Húzza meg kissé az anyagát.

Készítsen néhány tesztfelvételt különböző felbontással és kameraállással, hogy az eredmény a szándékának megfelelő legyen. Miután ellenőrizte, enyhén húzza meg a kamera könyökének rögzítőanyagját.



FIGYELMEZTETÉS:

Ne alkalmazzon túlzott erőt a tartó és a fényképezőgép kezelésekor vagy azokkal történő munkavégzés során, mivel mindkét rész nagyon könnyű, és működés közben nincsenek megterhelve.

3.3. A speciális funkciók leírása

- G-szenzor funkció - ha a készülék gyorsulása eléri a 6 g értéket ($1\text{ g} = 9,81\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$), az eszköz az aktuálisan futó felvételt zároltként jelöli, az automatikus felülírással kitörölhetetlen.
- Automatikus be- és kikapcsolás - támogatás a kamera be- és kikapcsolásához, valamint a fedélzeti hálózaton történő felvételhez. Ha az autó hálózati csatlakozója megfelelően van csatlakoztatva, a kamera bekapcsol és elindítja a felvételt, amikor az indítókulcs be van kapcsolva (ACC helyzetben), és kikapcsolása után leállítja a felvételt, és a kamera kikapcsol.
- Folyamatos hurokrögzítés - még akkor is, ha az állandó felvétel kisebb, későbbi feldolgozásra alkalmas fájlokra van osztva, ezek követik egymást.

Megjegyzés:

Vigyázzon, ne töltse ki a memória nagy részét ezekkel a lezárt fájlokkal, és ne korlátozza a munkafelvételek számára rendelkezésre álló hely méretét, vagy ne tegye őket teljesen lehetetlenné.

3.4. Felvétel/Fénykép művelet leírása

• **Bekapcsolás/Kikapcsolás**

Nyomja meg és tartsa lenyomva a tápellátás gombját a készülék bekapcsolásához, és a jelző világitani kezd. A tápellátás gomb ismételt megnyomása kikapcsolja a készüléket, és a jelző kialszik.

Megjegyzés:

Figyelmeztetés után az automatikus be- és kikapcsolás mellett a kamera akkor is automatikusan kikapcsol, a beépített akkumulátor lemerül.

• Felvétel mód

Nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot a Felvétel módra váltáshoz - Kamera szimbólum a képernyő bal felső sarkában. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot, és az idő pirosan villog a kamera szimbóluma mellett. A felvétel leállításához nyomja meg újra az OK gombot, és a piros idő eltűnik. A felvétel újratekésztéséhez nyomja meg újra az OK gombot, stb.

• Fénykép mód

Nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot a Fénykép módra váltáshoz - Fényképezőgép szimbólum a képernyő bal felső sarkában. Fénykép készítéséhez nyomja meg az OK gombot. Hangjelzés hallható a felvétel pillanatának kiemelésére.

• Felvétel lejátszása/fényképnézegetés

Nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot a Lejátszás=nézegetés módra váltáshoz - Mozaik szimbólum a képernyő bal felső sarkában. A Fel és Le gombokkal választhat az egyes fényképek/felvételek között. Ha éppen egy felvételt (videót) néz, nyomja meg az OK gombot a lejátszás megkezdéséhez a képernyőn, a hang a hangszóróból hallható. Az OK gomb újabb

megnyomásával a lejátszást leállítja. Nyomja meg a MENU gombot a fájlok törléséhez vagy az automatikus törlés elleni zároláshoz való menü megnyitásához.

- **Menü/beállítások**

Készenléti állapotban (nincs felvétel) a menü gomb egyszeri megnyomásával megadhatja az üzemmód paramétereinek (Felvétel-Fénykép-Lejátszás) és az eszköz beállításait. A gyári beállítás elegendő a legtöbb használathoz. Győződjön meg, hogy Önnek is megfelel, esetleg változtasson meg egyes paramétert az igényeinek megfelelően.

Megjegyzés:

Ne feledje, hogy a videó felbontása különösen befolyásolja a memóriakártya teljes sebességét és azt, hogy mennyi ideig tárolódik a kártyán, mielőtt újra felülírnák az elejétől (például az 1280 × 720 felbontásnál kb. 7 perc felvétel 1 GB memóriát tölt ki. A legalacsonyabb felbontás esetén az elérhető idő megduplázódik, a legnagyobbánál megközelítőleg felére csökken).

Miután belépett a menübe, használja a Fel/Le gombokat a paraméterek közötti váltáshoz. Az értékbeállítások megadásához nyomja meg az OK gombot a kiválasztott paraméternél. A Fel/Le gombokkal lépkedjen egy oszlop értékei között. Ezután erősítse meg a kiválasztott értéket az OK megnyomásával.

Megjegyzés:

A kivétel a dátum és az idő beállítása, váltson az év/hónap/nap/óra/perc értékek között az OK megnyomásával. A Fel/Le megváltoztatja az értéket, és a MENU gomb megnyomása menti a beállított dátumot és időt.

A beállításból való kilépéshez nyomja meg a MENU gombot. A készülék visszatér az üzemmódba.

3.5. USB üzemmódok

Amikor USB-kábellel csatlakozik a számítógéphez, és bekapcsolja a készüléket, miután az operációs rendszer szolgáltatójától telepítette az általános illesztőprogramokat, megjelenik a menü két lehetőséggel:

- 1) **Tárhely (Mass Storage)** - a készülékbe behelyezett kártyán lévő fájlok a kábel kihúzásáig érhetőek el a számítógépről. A készülék nem vezérelhető gombokkal, kivéve a kikapcsolást,
- 2) **PC-camera** - szabványos Windows kamera interfész az azokat használó alkalmazásokhoz (pl. Skype),
- 3) **REC MODE/TÖLTÉS** - szabványos használat.

3.6. Akkumulátor és töltési utasítások

Tápellátási módszerek: autóadapter, USB PC-aljzat, külső hálózati adapter (külön megvásárolható).

**FIGYELMEZTETÉS:**

Csak 5 V-os tápegységet használjon, más tápegység tönkretelheti a készüléket.

A teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése 180 percet is igénybe vehet. Ha az áramellátás elegendő a működéshez és a töltéshez, a Menü gomb melletti piros jelzőfény kigyullad. A jelző kialszik, ha az akkumulátor fel van töltve, vagy csak az eszköz működése van folyamatban.

4. Hibaelhárítás

Olvassa el, mielőtt kapcsolatba lépne a kereskedővel vagy a szervizzel.

Nem lehet fényképeket vagy felvételeket készíteni.

Ellenőrizze, hogy a behelyezett kártya működőképes és van szabad helye, vagy nem írásvédett. Alternatív megoldásként formázhatja az eszközön. A formázás véglegesen törli a kártya teljes tartalmát.

A felvétel automatikusan leáll.

Ellenőrizze a behelyezett kártya hibátlanságát, formázza az eszközben, vagy használjon másik kártyát, elsősorban gyorsabbat.

Videó vagy fényképek lejátszásakor megjelenik a „Fájlhiba” üzenet.

Ha a fájl médiahiba miatt megsérült, próbálja meg formázni a kártyát, vagy cserélje ki egy újra.

Homályos kép

Ellenőrizze, hogy a lencse nem piszkos, esetleg tisztítsa meg enyhe tisztítószerrel, például szemüvegtisztítóval.

A kép sötét, bár a színhely Tiszta (ég, víz).

A nagy kontrasztú színhelyeket automatikusan megpróbálja kiegyensúlyozni. Másképp állítsa be a mérést és az EV érzékenységet.

A fényképek színei még napfénynél sem hűek.

Ellenőrizze a fehéregyensúlyt a Beállításokban.

Nem működik a számítógéphez csatlakoztatás.

Várjon egy darabig, az első csatlakoztatásnál bármely USB-porthoz eltart egy ideig, amíg a kapcsolat aktiválódik. Húzza ki az USB-t, majd egy idő után csatlakoztassa újra. Ellenőrizze a kábelt, használjon másik USB-portot. Frissítse az illesztőprogramot, vagy törölje a régi illesztőprogramot az adott porton. Frissítse a Windows rendszert, vagy forduljon az operációs rendszer/számítógép rendszergazdjához. Alternatív megoldásként vegye ki a kártyát, és használja a kártyaolvasót a számítógépen.

Csíkos kép

A színhelyen 50 Hz vagy 60 Hz fény van, a hálózattól függően. A csíkozás kompenzálásához módosítsa a frekvenciát a Beállítások menüben.

A készülék SW-je leállt.

Indítsa újra a készüléket a Reset megnyomásával, pl. tollal.

5. Műszaki adatok

| | |
|-----------------------|--|
| A termék megnevezése | Autós felvevő kamera |
| Jellemzők | Nagyfelbontású (HD) fényképezőgép és kamera. |
| G - Sensor | beépített |
| LCD mérete | 2,2" |
| Kamera | 120 °-os, nagy felbontású, széles látószögű lencse |
| Videófájl formátum | AVI |
| Videó felbontás | 1080p, 720p, VGA |
| Videó formátumok | M-JPEG |
| Önkapcsoló | Támogatja az automatikus indítást, kikapcsolást |
| Mozgásérzékelés | Támogatás |
| Dátum, idő (felvétel) | Támogatás |
| Képfomátum | JPEG |
| Memóriakártya | SD (akár 32 GB) |
| Mikrofon | Támogatás |
| Videó formátum | PAL/NTSC |
| Feszültség frekvencia | 50 Hz/ 60 Hz |
| USB funkció | 1: USB-disk2: PC-kamera |
| Tápellátás | 5 V/1000 mA |
| Akkumulátor | Beépített |

Megjegyzés:

A műszaki jellemzők előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

A cseh nyelv az eredeti változat,
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621,
Říčany CZ-251 01

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országában

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit. vztahují.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (U Sanitasy, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztó a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hiteles érdemi igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibés termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezetlenek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy előlíthat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt előlásnak nincs helye.

A 15/V/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rozettát bekötés, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újdtól kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülről ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... ..hó.....nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótételési igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótételés – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310. Szigetszentmiklós, Kénkor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu