



Pilot Magic

Przeczytaj tę instrukcję przed uruchomieniem pilota i zachowaj ją na przyszłość. W celu zapewnienia idealnej i wygodnej obsługi należy szczegółowo zapoznać się z praktycznym użytkowaniem pilota.

Pilot Magic to nowoczesny sposób na sterowanie telewizorami i innymi urządzeniami. Łączy w sobie transmisję poleceń na podczerwień i drogą radiową. Polecenia w podczerwieni są przekazywane poprzez wycelowanie w telewizor, do przekazywania poleceń radiowych nie jest wymagane odpowiednie ustawienie telewizora.

: Włączanie/wyłączanie telewizora

: STB wt./WYŁ.

1-9: przyciski numeryczne

: Lista wejść/kanalów

 **QUICK ACCESS**: Krótko: Przycisk numeryczny/ Długo: Szybki dostęp

... **AD/SAP**: Krótko: Aby wywołać ekran zdalny/długo: Opis dźwięku

: Wycisz dźwięk.

: Ustawienie głośności.

: Przelączenie kanałów.

: Aktywuj rozpoznawanie głosu


: Wyświetla menu główne.

: Wejść do menu Szybka konfiguracja.

KÓŁKO W GÓRĘ: Przenieś stronę w górę /Przejdź do wyższego kanału

NACISNAĆ KÓŁKO: Potwierdzenie

KÓŁKO W DÓŁ: Przewijanie strony w dół/Przejdź do dolnego kanału

: Przyciski W prawo/w LEWO/W GÓRĘ/W DÓŁ, aby przejść przez menu.

: Wróć.

GUIDE: Wyświetlanie programu telewizyjnego.

: Wybór źródła danych wejściowych.

MOVIES: Wywołują menu filmu.





: Puść to.

||: Zatrzymaj.

: Rozpoczyna odtwarzanie na żywo.

NETFLIX: uruchamia Netflix.

prime video: uruchamia Prime video.

   : Pasuje do różnych funkcji kolorystycznych w menu lub teletekście.

Znaki i pozycje przycisków pilota zdalnego sterowania mogą się różnić w zależności od modelu.



URUCHOMIENIE

1. Wkładanie baterii

Ściśnij górną część pokrywy baterii, przesun do tyłu i podnieś pokrywę. Włóż baterie alkaliczne AA (1,5 V) zgodnie z prawidłową polaryzacją (+/-), a następnie zamknij pokrywę. Pod pokrywą znajdziemy również etykietę typu sterownika.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy używać wyłącznie nowych baterii **ALKALICZNYCH**. Przy innym typie baterii funkcjonalność może być ograniczona lub pilot może w ogóle nie działać. Przestrzegaj właściwej biegunowości wkładanych baterii. Wyjmij baterie, jeżeli przez dłuższy czas urządzenie nie będzie używane. Unikaj narażania baterii na działanie wody, wilgoci i ciepła. Używaj tylko markowych baterii wysokiej jakości. Nie należy mieszać baterii różnego wieku i typu. Przestrzeganie tych instrukcji pozwoli uniknąć niepożądanych zdarzeń związanych z baterią (np. rozładowania baterii), uszkodzenia pilota (np. zwarcia) lub obrażeń (oparzenia), a także szkód dla środowiska.

Uwaga: pilot ze względu na swoje zaawansowane funkcje zużywa baterie szybciej niż zwykły pilot. W przypadku odpowiednich akumulatorów, powiadomienie na ekranie informuje o potrzebie wymiany baterii, gdy ich pojemność spadnie.

2. Rejestracja pilota zdalnego sterowania

Aby korzystać z zaawansowanych funkcji, nowy pilot Magic musi zostać zarejestrowany w telewizorze.

- **Parowanie pilota Magic** – skieruj pilota z niewielkiej odległości na czujnik telewizora (podświetlona dioda) i naciśnij przycisk OK (radetkowane kółko). Pojawi się powiadomienie o żądaniu rejestracji nowego pilota, a po chwili pojawi się powiadomienie o udanej rejestracji. Spróbuj sprawdzić baterie i wyłączyć i włączyć telewizor, aby wyeliminować ewentualną awarię. Sparowany pilot zacznie przekazywać większość poleceń drogą radiową tylko do telewizora, w którym jest zarejestrowany.
- **Anulowanie sparowania pilota Magic** – naciśnij jednocześnie przycisk STRONA DOMOWA (HOME) oraz WSTECZ (BACK) na 5 sekund, aby anulować rejestrację pilota w telewizorze. Komendy radiowe nie są już przekazywane, a pilot działa tylko w obszarze podczerwieni. Niesparowany pilot można sparować z innym telewizorem.
- **Wznowienie sparowania pilota Magic** – długie 5sek. naciśnięcie przycisku PRZEWODNIK (GUIDE) spowoduje anulowanie sparowania i ponowne zarejestrowanie pilota.

Uwaga 1: dzięki rejestracji, przesyłanie rozszerzonych poleceń drogą radiową jest przypisane tylko do telewizora, w którym zarejestrowany jest pilot. Możesz mieć w domu wiele podobnych telewizorów ze „swoim” pilotem. Np. TV 2 nie będzie odbierał poleceń radiowych z TV 1 i odwrotnie.

Uwaga 2: Polecenia w podczerwieni (ON/OFF) są przekazywane w sposób bezadresowy, więc można użyć pilota TV 1 do włączenia lub wyłączenia TV 2, wskazując na niego. Pozostałe przyciski na pilocie nie będą wykonywać operacji.

KORZYSTANIE Z PILOTA

Po zarejestrowaniu pilota polecenia są przekazywane drogą radiową i nie ma potrzeby kierowania pilota na telewizor (z wyjątkiem włączania/wyłączania – POWER). Polecenia można przekazywać do pilota normalnie naciskając przyciski. Dodatkowo można wyświetlić dodatkową strzałkę wskazującą (kursor programowy) i używać jej podobnie jak wskaźnika myszy na komputerze, po prostu przechylając pilot w określonym kierunku. Kursor można wywołać na jeden z kilku sposobów – potrząsając pilotem w lewo/prawo, naciskając przyciski STRONA DOMOWA (HOME), WPROWADZANIE (INPUT), Ustawienia (Q.Settings) lub OK (radetkowane kółko). Użyj metody, która jest dla Ciebie najbardziej praktyczna. Po pewnym czasie, gdy pilot nie jest używany lub zostanie odłożony, strzałka wskaźnika znika. Jeżeli wskaźnik nie reaguje płynnie, przesuń go na krawędzie ekranu i z tej pozycji wskaż ponownie. Środkowe radetkowane koło ma dwie funkcje. Naciśnij, aby potwierdzić OK, obróć w górę lub w dół, aby zmienić odbierane programy w tym kierunku lub przewinąć listy, jeżeli są wyświetlane. Najczęściej używane funkcje, takie jak informacje o aktualnie oglądanym programie, najłatwiej wywołać naciskając jedną ze strzałek kierunkowych na pilocie (okrąg wokół kółka OK). Z drugiej strony, przyciski strzałek nie mogą być używane do zmiany głośności lub programów; muszą być do tego użyte oddzielne, wyraźnie ukształtowane przyciski VOL i CH/P. Instrukcje głosowe można przekazać asystentowi głosowemu **ThinQ Ai**, naciskając i przytrzymując przycisk mikrofonu, jeżeli wcześniej prawidłowo ustawiono lokalizację, kraj usługi i język menu w telewizorze, o ile widoczny jest symbol mikrofonu.

PRAKTYCZNE INSTRUKCJE

Pilot Magic działa w zakresie podczerwieni (ostre, słoneczne światło, światło fluorescencyjne lub LED może zmniejszyć niezawodność) i zakresie radiowym. Mikrofałe lub bezprzewodowa sieć LAN, mogą wpływać na niezawodność transmisji radiowej. Nadajnik sieci bezprzewodowej (router, AP) powinien znajdować się w odległości co najmniej 0,2 m od telewizora lub dalej. Przeszkody i zakłócenia mogą ograniczyć funkcję pilota nawet poniżej zalecanego limitu 10 m. Jeżeli dodasz kompatybilne urządzenie w trybie domowego panelu sterowania, możesz sterować niektórymi jego funkcjami (w zależności od poziomu kompatybilności, typowo takimi jak ON/OFF i poziom głośności) za pomocą tego pilota, w zakresie podczerwieni. Funkcje te pojawiają się zazwyczaj w menu Funkcje dodatkowe (symbol „...”). Trzeba wtedy skierować pilota na urządzenie, nawet jeżeli pilot jest zarejestrowany radiowo w telewizorze. Naciskając określony przycisk przez ponad 1 sek. można wywołać lub wejść w inne funkcje, oznaczone na rysunku symbolem „***”. Dzięki temu można dostosować pilota do własnych potrzeb.

DANE TECHNICZNE – MODEL MR20GA

Zakres częstotliwości	Od 2,400 GHz do 2,4835 GHz, 40 kanałów
Moc wyjściowa (maks.)	10 dBm
Źródło zasilania	AA 1,5 V, 2 baterie alkaliczne
Temperatura pracy	0 °C do 40 °C

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Materiał opakowaniowy należy oddać do utylizacji do punktu zbiorczego.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie, wyposażeniu lub opakowaniu informuje, że produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu domowego. Produkt należy przekazać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu sprzedawcy. Dzięki prawidłowej likwidacji tego produktu przyczyniasz się do ochrony cennych źródeł naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku nieprawidłowej likwidacji odpadu. Szczegółowych informacji udziela lokalne urzędy lub najbliższy punkt zbiórki prowadzący utylizację odpadów. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować nałożeniem kary ustawowej.

Dla firm w Unii Europejskiej

Chcąc zutylizować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, zwróć się o informacje do swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja wyrobu w krajach poza Unią Europejską

Jeśli chcesz zutylizować ten produkt, zwróć się o informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji do ministerstwa lub sprzedawcy.



Produkt spełnia dotyczące go wymogi UE.

Tekst, design i dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do dokonania tych zmian.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wylamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje **Centralny Serwis FAST Poland Sp. z o.o.** Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. Prosimy o sprawdzenie szczegółów procedury reklamacyjnej na stronie internetowej <https://www.sencor.pl/serwis> lub kontakt telefoniczny.

tel. kontaktowy +48 697 690 228

mail: serwis@fastpoland.pl

www: www.fastpoland.pl

Service details:

AUTORYZOWANY SERWIS
Fast Poland Sp. z o.o.
ul. Kwietniowa 36
05-090 Wypędy
tel. +48 22 102 16 90
e-mail: serwis@fastpoland.pl
www.fastpoland.pl

Distributor details (FAST PL headquarter):

FAST POLAND SP. Z O.O.
ul. Kwietniowa 36
05-090 Wypędy
tel: +48 22 102 16 90
e-mail: biuro@fastpoland.pl
www.fastpoland.pl

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01