

Elektrinė viryklė

Naudojimo instrukcija

LT



SENCOR®

SCP 1500

SCP 2250

SCP 2251

Prieš prietaisą naudodamini, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukcijas.



Svarbios saugos instrukcijos

Atidžiai perskaitykite ir pasilikite ateičiai

- Šis prietaisas nėra skirtas asmenims (iskaitant ir vaikus), kurių fizinis, protinis ar jutiminis pajégumas yra susilpnėjęs, kurie trūksta patirties ir žinių, nebent tokie asmenys yra atsakingū už juos asmenų apmokomii, kaip prietaisą saugiai naudoti.
- Vaikams draudžiamas žaisti su šiuo prietaisu.
- Prieš jungdamis prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso techninių duomenų lentelėje nurodyta įtampa atitinka elektros lizdo įtampą.
- Parinkite prietaisui vietą, kuri būtų netoli elektros lizdo, tačiau kiek įmanoma toliau nuo vandens šaltinių. Nenaudokite šio prietaiso greta vonios, dušo kabinos ar baseino.
- Darbinis paviršius turi būti atsparus vandeniu,ausas ir maždaug 75cm aukščio. Aplink prietaisą būtina palikti mažiausiai 5cm tarpus nuo kitų objekty, kadangi prietaisas naudojimo metu smarkiai įkaista. Nelaikykite viryklės ant palangės.
- Nejunkite viryklės, jei atjos neuždėtas joks indas.
- Naudojamos viryklės nelaikykite lentynose.
- Neimkite viryklės, kol ji nėra pilnai atvėsus.
- Įsitikinkite, kad puodas ar keptuvė yra saugiai uždėti ant kaitvietės ir jų rankenos yra jums lengvai apsiekiamas.
- Būkite atsargūs, kai maisto gaminimui naudojate aliejų ar riebalus. Užtikrinkite, kad neįvyktų perkaitimas reguliarai gaminamą maistą stebédami.
- Kai baigiate maistą gaminti, nustatykite jungiklį į padėtį "min". Baigę viryklę naudot, būtinai išjunkite jos laidą iš elektros lizdo.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Nelaikykite prietaiso greta degių medžiagų, tokiių kaip užuolaidos, kadangi jos gali užsidegti.
- Įsitikinkite, kad elektros laidas ir kištukas nesileičia su vandeniu.
- Nepurkškite ant prietaiso jokio skysto. Niekada nemerkite jokios prietaiso dalies į vandenį ar kitokį skystį.
- Prietaisas skirtas tik būtiniam naudojimui, ne komerciniam. Nenaudokite prietaiso lauke.
- Būkite labai atsargūs naudodamis prietaisą netoli vaikų. Vaikai turi būti kiek įmanoma toliau nuo prietaiso.



Ispėjimas. Karštas paviršius. Prietaiso paviršiai naudojimo metu labai įkaista. Būkite atsargūs, kad jų nepaliestumėte, kadangi galite nusideginti. Baigę prietaisą naudoti, būtinai išjunkite jį iš elektros lizdo ir nelieskite tol, kol neatvėsta. Prietaisą išjungus jo paviršiai dar kuri laiką būna karšti.

- Baigę prietaisą naudoti, prieš valydamis ar perkeldami į kitą vietą, būtinai išjunkite prietaiso laidą iš elektros lizdo.
- Nenaudokite prietaiso greta dujinės ar elektrinės viryklės ar orkaitės.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo maitinimo laidas, ar pastebite kokį nors gedimą.
- Netaisykite prietaiso patys. Dėl prietaiso remonto visada kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Nelaikykite įjungto prietaiso laidą rankose, užtikrinkite, kad jis nebūtų sugnybtas tarp baldų ar kitų objekty. Neleiskite laidui kabėti ant stalo ar spintelės krašto ar liestis su įkaitusiais paviršiais.
- Norėdami išjungti prietaiso laidą iš elektros lizdo niekada netraukite už paties laidą, tik už kištuko.
- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.



Naudojimas

- Pasirinkite tinkamą vietą, netoli elektros lizdo.
- Tinkamai prietaisą pastatykite į jėsitikinkite, kad jo valdymo jungiklis yra padėtyje "min".
- Kai pirmą kartą viryklę naudojate, gali būti likęs nenuimtas nematomas apsauginis sluoksnis, dėl ko gali pasklisti truputėlis dūmų, tačiau tai yra normalu.
- Prieš prietaisą įjungdami, įsitikinkite, kad ant kaitvietės nėra jokių pašalinų medžiagų, tokų kaip vanduo, maisto trupiniai ar pan.
- Dabar jau galite prietaisą naudoti.
- Ant šios viryklės kaitvietės visada dėkite puodus ar kitus indus plokščiais paviršiais, kad būtų užtirkintas tinkamas kontaktas su kaitviete.
- Kaitviečių temperatūra yra reguliuojama. Jei norite maistą pašildyti arba lėtai virti, rinkitės žemesnį nustatymą (nuo "MIN" iki 3). Norėdami maistą užvirinti ir virti, rinkitės didesnį nustatymą (nuo 4 iki "MAX").
- Kaitvietės konstrukcijos dėka, net viryklę išjungus kaitvietė dar kurį laiką išlieka šilta. Tai yra naudinga, jei norite maistą išlaikyti dar kurį laiką šilta.
- **Kai baigiate maistą gaminti, nustatykite jungiklijį į padėtį "MIN". Išjunkite laido kištuką iš elektros lizdo po kiekvieno naudojimo.**

Valymas ir priežiūra

- Prieš valydamasi būtinai išjunkite elektros laido kištuką iš elektros lizdo.
- Visus paviršius galima nuvalyti paprasčiausiai minkšta, drėgna šluoste. Sunkiai valomas dėmes galite valyti kremine valymo priemonė, kuri nebraižytų paviršių.
- Nemerkitė prietaiso į vandenį.
- Nenaudokite valymui šveiciamujų valymo priemonių ar šveitimo šepetukų.
- Plieninis paviršius gali būti valomas metalo valymo priemonėmis. Laikykiteis valymo priemonės etiketėje esančių nurodymų.
- Kad dėmes būtų lengviau išvalyti, rekomenduojame jas pašalinti kol viryklės dar yra truputėli šilta, tačiau ne karšta.

Techniniai duomenys

SCP 1500

230V ~50Hz, 1500W

SCP 2250/ SCP 2251

230V ~50Hz, 2250W

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminijų pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietas pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiai atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės savo pardavėjā arba tiekėjā.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietas savivaldybėje arba pas savo pardavėją.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio jspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.