

Elektrický varič

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SCP 1500
SCP 2250
SCP 2251

Pred zapnutím prístroja sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámený s používaním prístrojov podobného typu. Používajte prístroj len tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne po dobu záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte prístroj opäť do originálnej krabice od výrobcu.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípade s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ to nevykonávajú pod dohľadom alebo nezískali pokyny týkajúce sa používania zariadenia od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa zo zariadením nebudú hrať.
- Pred pripojením prístroja k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte prístroj v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazéna.
- Prístroj neumiestňujte na parapety okien. Prístroj umiestňujte vždy na rovný, suchý, žiaruvzdorný povrch. Po všetkých stranách prístroja musí byť ponechaný voľný priestor najmenej 5 cm, lebo pri používaní prístroja dochádza k zahrievaniu jeho povrchu.
- Nezapínajte prístroj bez nádoby položenej na variči, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Tento prístroj nesmie byť umiestnený pod kredencom.
- Pred premiestňovaním prístroja ho nechajte úplne vychladnúť.
- Vždy se uistite, že je kuchynský riad umiestnený v strede variča a rukoväte sú v bezpečnej pozícii, tak aby se o ne nemohlo zavadiť a dôjsť k prevrhnutiu.
- Dbajte o zvýšenú opatrnosť, ak používate na varenie olej alebo tuk, aby nedošlo k ich prepáleniu, nenechávajte prístroj zapnutý bez dozoru.
- Akonáhle ukončíte varenie, otočte regulátorom pre nastavenie teploty na pozíciu „min“. Vyberte sieťovú šnúru zo zásuvky. Nenechávajte prístroj bez dozoru počas prítomnosti detí!
- Neumieňujte a nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých materiálov ako napr. záclony, ktoré by mohli spôsobiť požiar.
- Uistite sa, že sieťová šnúra a vidlica se nemôžu dostať do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Prístroj nepostriekajte vodou, ani inou tekutinou. Prístroj ani jeho časti neponárajte do vody, alebo inej tekutiny.
- Prístroj je určený pre použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí, ani vonku! V blízkosti prístroja nepoužívajte spreje.



• **UPOZORNENIE! Horúci povrch!** Pokiaľ je prístroj v prevádzke, dochádza k zahrievaniu jeho povrchu. Dbajte na to, aby sa nedostala vaša pokožka do kontaktu s horúcim povrchom, mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky! Po použití vždy odpojte sieťový kábel od zásuvky el. napätia a pred akoukoľvek manipuláciou ho nechajte najprv vychladnúť, lebo aj po ukončení používania zostáva jeho povrch určitý čas horúci.

- Ak bude prístroj používaný v blízkosti detí, dbajte o zvýšenú opatrnosť a miesto pre inštaláciu zvolte tak, aby bol umiestnený mimo ich dosah.
- Ak nebudete prístroj používať, odpojte ho od elektrickej siete. Pred čistením, či premiestnením postupujte podobným spôsobom.
- Prístroj nekladte na varné dosky, alebo v ich blízkosti. Prístroj neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa, prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdroje tepla.
- Nepoužívajte poškodený prístroj, prístroj s poškodenou sieťovou šnúrou, alebo s poškodenou vidlicou sieťovej šnúry.
- V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajú žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohoto prístroja zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Ak je sieťová šnúra poškodená, výmenu zverte odbornej firme/servisu. Prístroj s poškodenou sieťovou šnúrou/vidlicou sieťovej šnúry je zakázané používať.
- Neukladajte sieťovú šnúru prístroja do blízkosti horúcich plôch, alebo cez ostré predmety. Na sieťovú šnúru neukladajte ťažké predmety, šnúru umiestnite tak, aby sa po nej nešľapalo, aby se o ňu nezakopávalo. Dbajte na to, aby napájacia šnúra nevisela cez okraj stola, alebo aby se nedotýkala horúceho povrchu.
- Neodpájajte prístroj od sieťovej zásuvky ťahom za sieťovú šnúru – nebezpečenstvo poškodenia sieťovej šnúry/ sieťovej zásuvky. Šnúru od zásuvky odpájajte ťahom za vidlicu sieťovej šnúry.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, ako na tie, na ktoré je určený.

Použitie prístroja

- Zvoľte vhodné umiestnenie blízko elektrickej zásuvky.
 - Akonáhle je prístroj vhodne umiestnený, uistite sa, že je regulátor teploty na pozícii „min“.
 - Ak používate prístroj prvýkrát, môže sa objaviť slabučké dymenie, to je normálny jav, ktorý o chvíľu zmizne.
 - Pred zapnutím prístroja sa presvedčte, že na platničke variča nie sú cudzie elementy ako voda, potraviny, atď.
 - Varič je teraz pripravený na použitie.
 - Vždy používajte riad s rovným dnom, to zaisťuje dobrý kontakt s platničkou variča.
 - Platnička má niekoľko stupňov nastavenia teploty. Pre mierne varenie a ohrev použite nižšie stupne: min až 3. Pro vyššie stupne a varenie použite stupeň 4 až max.
 - Platničky variča sú skonštruované tak, že po vypnutí v nich zostane krátku dobu ešte zostatkové teplo, ktoré môžete využiť na udržanie teploty potravín v nádobe.
- Na vypnutie prístroja otočte regulátorom nastavenia teploty na min a odpojte sieťovú šnúru od zásuvky elektrického prúdu.**

Udržba a ošetrovanie

Pred čistením prístroj vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.

Na čistenie prístroja použite handričku navlhčenú v miernom roztoku saponátového čistiaceho prípravku. Nikdy neponárajte prístroj do vody, ani inej tekutiny!

Na čistenie prístroja nepoužívajte riedidla alebo rozpúšťadlá, popr. čistiace prostriedky spôsobujúce poškrábanie – môžu narušiť povrchovú úpravu.

Na silne znečistené časti odporúčame použiť krémový čistič, ktorý nenaruší povrchovú úpravu, alebo nespôsobí poškrábanie.

Potraviny, ktoré odkvapli na platničku variča odporúčame odstrániť navlhčenou handričkou, pokiaľ je ešte platnička mierne teplá, ale nie horúca.

Na čistenie kovových častí odporúčame použiť čistič určený na čistenie kovových plôch. Dbajte na odporúčania výrobcu uvedeného na čističi.

Ak nebudete prístroj používať uložte ho na suchom mieste mimo dosahu detí. Na uloženie prístroja môžete použiť jeho prepravný kartón.

Technické údaje

SCP 1500

230 V ~ 50 Hz, 1500 W

SCP 2250/SCP 2251

230 V ~ 50 Hz, 2250 W

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.