

Hriankovač

Návod na použitie

SK



SENCOR®

STS 2603

Pred zapnutím prístroja sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu, a to i v prípade, že ste už oboznámení s používaním prístrojov podobného typu. Používajte prístroj iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte prístroj opäť do originálnej krabice od výrobcu.

Dôležité inštrukcie

- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípade s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ to nevykonávajú pod dohľadom alebo nezískali pokyny týkajúce sa používania zariadenia od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa zo zariadením nebudú hrať.
- Pri používaní elektrických prístrojov je nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte žiadnu časť tohto prístroja, alebo sieťový kábel do vody, alebo inej tekutiny.
- Pri používaní prístroja v blízkosti detí je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. Miesto pre inštaláciu zvolte tak, aby bol umiestnený mimo ich dosahu.
- Ak je prístroj v prevádzke, nenechajte ho bez dohľadu.
- Prístroj používajte vždy na suchej, rovnnej ploche.
- Nepoužívajte tento prístroj vonku.
- Prístroj odpojte od siete po každom použíti a pred každým čistením.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený jeho sieťový kábel alebo zásuvka, ak nepracuje správne, ak spadol na zem, je poškodený, alebo ak bol ponorený do vody. V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroj nerozoberajte, ale zašlite ho do najbližšieho servisného strediska.
- Záujmebezpečnosti by ste mali vykonávať pravidelne dôkladné kontroly sieťového kabla, aby ste si uistili, že nie je poškodený. Akonáhle zistíte, že je napájací kábel len málo poškodený, mali by ste prístroj zaslať do najbližšieho servisného strediska.
- Dbajte na to, aby sieťový kábel nevišiel cez okraj stola, alebo pultu, aby sa nedotykal horúcich plôch. Pred ovinutím kabla okolo držiaka na spodnej časti prístroja, alebo čistením nechajte prístroj vychladnúť.
- Dbajte na to, aby ste sa nedotkli horúcich častí. Pred uskladnením nechajte prístroj celkom vychladnúť.
- Nekladte tento prístroj na horúcu plynovú rúru, alebo elektrický varič, v ich blízkosti, alebo tam, kde by mohol prísť do kontaktu so zahriatou pečúcou, alebo mikrovlnou rúrou.
- Pri čistení tohto prístroja nepoužívajte drsné, brúsené materiály, lepatvate čistiace prostriedky, alebo prípravky na čistenie sporákov.
- Dbajte na to, aby bol prístroj umiestnený tam, kde je dostačujúci priestor pre cirkulačiu vzduchu nad prístrojom a po všetkých jeho stranach. **Varovanie!** Chlieb sa môže vzniesť, nepoužívajte preto prístroj v blízkosti horlavého materiálu ako sú záclony, utierky na riad, drevené povrchy, alebo pod ním. Je potrebné venovať zvýšenú POZORNOSŤ tam, kde môže teplo spôsobiť ťažkosti - odporúčame použiť tepelnú izolačnú podložku.
- TENTO PRÍSTROJ JE URČENÝ LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI. NEPOUŽÍVAJTE HO NA INÉ ÚČELY, AKÉ JE URČENÝ.**
- Nepoužívajte hriankovač bez zasunutého podnosu na omrviny, ktorý by mal byť pravidelne čistený. Dbajte na to, aby sa na ňom omrviny nenhromadili.
- Tento hriankovač je určený len na chlieb. Ďalšie ingrediencie by mohli byť príčinou vzniku požiaru, mohli by spôsobiť zásah elektrickým prúdom, alebo zranenie. Nepoužívajte tento prístroj pre potraviny obsahujúce cukor, marmeládu alebo závaraniny. V prípade požiaru alebo dymu dymu okamžite odpojte sieťový kábel zo zásuvky.
- Pred zapnutím prístroja sa uistite, že sú elektrické napätie uvedené na štítku prístroja zhodné s elektrickým napäťom zásuvky.
- Prístroj pripájajte k uzemnenej zásuvke.

Pozor! Pri modeli v nerezovom prevedení dochádza k zahrievaniu kovových častí prístroja. Nedotykovajte sa horúceho povrchu.

Varovanie!!

Nikdy sa nesnažte vybrať zablokovaný toast, žemľu alebo iné pečivo nožom či iným kovovým predmetom, mohlo by dôjsť k poškodeniu výhrevných telies, závažným poruchám prístroja, alebo úrazu elektrickým prúdom. Nechajte prístroj vychladnúť, vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky a opatrnne vyberte zablokovaný kus pečiva.

Popis prístroja

- Otvory pre vloženie pečiva
- Tlačidlo pre prerušenie činnosti
- Elektronický ovládač intenzity opečenia pečiva
- Elektronická páčka
- Zásuvka na omrviny



Obsluha hriankovača

- Pripojte sietový kábel do zásuvky so zodpovedajúcim elektrickým napäťom.
- Do otvorov hriankovača vložte pečivo, max. 2 krajce chleba.
- **Varovanie!** V žiadnom prípade nepokladajte chlieb/pečivo na otvory pre opekanie pečiva. Zabraňujete tak cirkulácii vzduchu nad prístrojom a môže dôjsť k jeho poškodeniu. Na poškodenia vzniknuté nesprávnym používaním prístroja sa nevztahuje záruka.
- Nastavte požadovaný stupeň opečenia v rozsahu 1 - 6 (1 - minimum, 6 - maximum).
- Pred prvým použitím musí byť opečač hriankov spustený minimálne šestkrát naprázdno pri max. pečiacej dobe, aby sa zbavil prípadného zápachu.
- Ak používate hriankovač prvýkrát, odporúčame nastaviť hodnotu 3. Neskôr môžete zvoliť inú hodnotu podľa druhu chleba a vašej chuti.
- Stlačením páčky smerom dolu prístroj zapnite. Ak nie je sietový kábel pripojený do zásuvky, páčka nezapadne (a necvakne) v dolnej polohе.
- Hriankovač sa vypne, akonáhle je dosiahnutý nastavený stupeň opečenia a automaticky vysunie vložené pečivo. Proces opekania môže byť kedykoľvek prerušený stlačením tlačidla pre prerušenie činnosti.

V prípade, že sa chlieb alebo pečivo v hriankovači vzprieči, odpojte sietový kábel zo zásuvky a opatrne vyberte chlieb (pečivo), tak aby ste prístroj nepoškodili.

Údržba a čistenie

Pred čistením prístroja vždy odpojte sietový kábel zo zásuvky a nechajte ho celkom vychladnúť.

Na odstránenie omrvín z hriankovača vysuňte z jeho spodnej časti zásuvku na omrviny, vyprázdnite ju a znova zasuňte.

Podnos na omrviny by mal byť čistený pravidelne. Dbajte na to, aby sa na ňom omrviny nezhromaždili vo väčšom množstve, mohlo by dôjsť k ich vzplanutiu.

Utrite vonkajšie časti hriankovača ľahko navlhčenou handričkou a vylešťte ich jemnou suchou handričkou.
Nepoužívajte brusné materiály, neponárajte prístroj do vody.

Pozor! Pri odstraňovaní omrvín prístroj neobracajte, ani s ním netraste.

Technické údaje

220 - 240 V ~ 50 Hz, 800 W

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že sa s týmto výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách európskej únie a v iných európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy pre zhromažďovanie použitých elektrických a elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín - z uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým odpadom.

Pre získanie potrebných informácií k recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského či obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo zamiestnancov predajne, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

 Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smernic EU o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.