

# Cântar de bucătărie

## MANUAL DE UTILIZARE

**SENCOR®**

SKS 5300

Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm citiți integral manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizat sau ați mai folosit aparate similare. Nu utilizați aparatul altfel decât este specificat în prezentul manual de utilizare. Păstrați acest ghid de utilizare la îndemână în cazul în care este necesar să îl consultați ulterior.

Vă recomandăm să păstrați toate materialele în care a fost ambalat produsul, inclusiv materialele de ambalare auxiliare, formularul de garanție și bonul fiscal cel puțin pe întreaga perioadă de garanție a produsului. Dacă este necesar să transportați produsul, ambalați-l în cutia de carton originală pentru a-i asigura protecția maximă (în cazul în care trebuie să duceți aparatul la service sau vă mutați).

# Cântar de bucătărie

SKS 5300

## CUPRINS

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ.....	3
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE .....	4
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE .....	5
RECICLAREA BATERIILOR UZATE .....	5
GHID DEPANARE .....	5
SPECIFICAȚII TEHNICE .....	5
RECICLAREA APARATELOR ELECTRONICE ȘI ELECTROCASNICE .....	5
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND RECICLAREA AMBALAJULUI .....	5

# Cântar de bucătărie

SKS 5300

## MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- 1) Prezentul aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice sau mentale reduse, de persoane care nu au experiența necesară utilizării unor aparate similare cu excepția cazului în care li s-a făcut un instructaj corespunzător sau sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.
- 2) Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a nu le permite să se joace cu aparatul.
- 3) Nu încercați să reparați sau să interveniți în vreun fel asupra aparatului. Toate reparațiile și intervențiile trebuie făcute de un centru autorizat de service. Orice intervenție neautorizată asupra aparatului va atrage pierderea garanției.
- 4) Folosiți și depozitați aparatul departe de materiale și soluții inflamabile sau volatile.
- 5) Fериți aparatul de temperaturi extreme, raze solare directe și umiditate excesivă. Nu folosiți în medii cu foarte mult praf.
- 6) Nu folosiți aparatul lângă radiatoare, o flacără deschisă sau alte surse de căldură.
- 7) Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru uz casnic. Nu îl folosiți în scopuri industriale sau afară!
- 8) Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
- 9) Nu pulverizați aparatul cu apă sau orice alt lichid. Nu scufundați produsul în apă sau în orice alt lichid.
- 10) Dacă nu folosiți aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp îndepărtați bateriile. Acestea ar putea deteriora produsul iremediabil dacă curg în interiorul acestuia.
- 11) Nu folosiți baterii reîncărcabile cu acest produs.

# Cântar de bucătărie

## SKS 5300

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

#### Prima pornire a aparatului

- 1) Scoateți capacul de pe compartimentul bateriilor care se află pe partea inferioară a cântarului.
- 2) Îndepărtați banda izolatoare transparentă care împiedică consumarea bateriilor și puneți capacul la loc.
- 3) Puneți cântarul pe o suprafață plană uscată.
- 4) Pomiți cântarul prin atingerea simbolului "PORNIT / OPRIT".

#### Selectarea unității de măsură a greutății

Cântarul dumneavoastră este echipat cu un comutator de selectare a unității de măsură a greutății care îi permite să afișeze diferite unități de măsură. Dacă doriți să schimbați tipul de unități, apăsați simbolul "UNITATE" în mod repetat (g --> fl.oz --> oz --> ml).

##### Notă:

Unitățile de măsură pentru greutate pot fi schimbate numai dacă cântarul a fost setat pe zero și se află în repaus.



#### Funcția TARA:

- 1) Așezați pe cântar recipientul în care doriți să cântăriți ingredientele și apăsați simbolul "TARA" pentru a reseta afișajul la zero.
- 2) După resetarea afișajului, puneți ingredientul pe care doriți să-l cântăriți în recipient. Greutatea ingredientului este afișată pe ecran. Dacă doriți să cântăriți mai multe ingrediente în același recipient, apăsați simbolul "TARA" din nou pentru a reseta afișajul și apoi puteți cântări alte ingrediente. Puneți ingredientul pe care doriți să-l cântăriți în recipient. Repetați acest proces de câte ori dorîți.

##### Notă:

- Dacă resetați cântarul la zero cu un recipient care are mai puțin de 50g, ecranul va afișa "0g" și nu va lua în calcul greutatea recipientului.
- Dacă resetați cântarul la zero cu un recipient care are mai mult de 50g, ecranul va afișa "0g" și indicatorul "TARA" în colțul din stânga sus.

#### Indicatorul de suprasarcină

Dacă cântarul este supraîncărcat (capacitate maximă 5 kg), simbolul "EEEE" va apărea pe ecran.

#### Funcția oprire automată

Cântarul dumneavoastră este echipat cu funcția de oprire automată. Această funcție va opri cântarul dacă nu detectează mișcare în decursul a 1 minut.

#### Oprirea manuală a cântarului

Puteți opri cântarul prin apăsarea simbolului "PORNIT / OPRIT" timp de 2 secunde.

#### Schimbarea bateriilor

Dacă pe ecran este afișat simbolul de baterie slabă "Lo," este timpul să schimbați bateriile.

- 1) Îndepărtați capacul de pe compartimentul bateriilor care se află pe partea inferioară a cântarului.
- 2) Scoateți bateriile vechi.
- 3) Introduceți în compartiment două baterii litiu tip 3 V CR2032 noi. Atenție la polaritate. Polul pozitiv trebuie să fie întotdeauna în sus.



##### Avertisment:

- Dacă nu folosiți cântarul un timp mai îndelungat depozitați-l întotdeauna orizontal. Această poziție asigură o protecție mai bună a senzorilor de la baza cântarului.
- Nu puneți sau lăsați pe cântar obiecte care i-ar putea forța senzorii.
- Câmpurile magnetice puternice ar putea influența negativ precizia la cântărire. Nu folosiți cântarul în medii cu câmpuri magnetice puternice.

# Cântar de bucătărie

SKS 5300

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a curăța exteriorul aparatului folosiți o cârpă moale înmuiată în apă călduță. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi, diluant sau solvenți. Aceștia pot deteriora suprafața aparatului.

## RECICLAREA BATERIILOR UZATE

Acet produs este însotit de o baterie alcalină. Nu tratați bateriile uzate ca gunoi menajer. Duceți bateriile la centrele de reciclare și colectare potrivite.

## GHID DE DEPANARE

Dacă cântarul afișează valori aleatorii sau nu se oprește automat, acesta trebuie repornit. În astfel de cazuri, îndepărtați bateriile timp de 10 secunde și reconectați-le. Cântarul ar trebui să funcționeze în parametrii normali.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Voltaj .....	2x 3V baterii litiu (CR2032)
Capacitate maximă de cântărire.....	5000 g
Precizie la cântărire: .....	1 g/ 0.1 fl.oz/0.1 oz/1 ml
Schimbare unități de măsură.....	g --> fl.oz --> oz --> ml
Dimensiuni.....	200x17mm

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări textului și parametrilor tehnici.

## CASAREA PRODUSELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE FOLOSITE



Simbolul reprezentat pe produs, accesorii sau ambalaj vă indică faptul că produsul dvs. nu trebuie tratat ca gunoi menajer. Vă rugăm duceți produsul la centrul de colectare deșeuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. De asemenea în anumite state ale Uniunii Europene sau alte state din Europa există centre independente unde puteți să returnați produsele electrice și electronice vechi. Casarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea unor valoroase resurse naturale și va preveni impactul potențial negativ asupra mediului și a sănătății umane cauzat de casarea impropriă a deșeurilor electrice și electrocasnice.

Reciclarea deșeurilor ajută la conservarea resurselor naturale. Așadar vă rugăm nu tratați acest produs ca gunoi menajer. Vă rugăm apelați la autoritățile locale, centrul de colectare deșeuri electronice sau electrocasnice din aria dvs. sau magazinul de unde ați achiziționat produsul pentru mai multe detalii despre posibilitățile de casare ale acestui produs.

## SUGESTII ȘI INFORMAȚII PRIVIND CASAREA AMBALAJULUI

Casați ambalajul la un centru de colectare deșeuri din aria dvs.



Prezentul produs face subiectul reglementărilor legale de bază ale Uniunii Europene și întrunește toate cerințele specificate de acestea.

