

KUHINJSKA VAGA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

HR



SENCOR®

SKS 5700

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Ukoliko proizvod trebate nekamo poslati, spremite ga u izvorno pakiranje kako biste osigurali maksimalnu zaštitu tijekom transporta (npr. ako proizvod šaljete na popravak).

HR 1

HR

KUHINJSKA VAGA

SKS 5700

SADRŽAJ

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA	3
UPUTE ZA UPOTREBU	3
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	5
ODLAGANJE RABLJENIH BATERIJA	5
RJEŠAVANJE PROBLEMA	5
TEHNIČKA SVOJSTVA	5
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTIRČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA	6
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA	6

HR 2

Revision 02/2009

KUHINJSKA VAGA

SKS 5700

HR

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

- 1) Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih ili mentalnih sposobnosti ili neiskusne osobe, osim ako su upućene u siguran način korištenja uređaja, ili ih nadgleda kvalificirana osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- 2) Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.
- 3) Nikada ne popravljajte uređaj sami niti radite bilo kakve izmjene na njemu. Svi popravci i promjene moraju se obaviti u specijaliziranom servisu. U suprotnom garancija će postati nevažeća.
- 4) Uređaj držite i koristite dalje od zapaljivih materijala ili materijala koji isparavaju.
- 5) Vagu držite dalje od ekstremnih temperatura, direktnog sunca ili prekomjerne vlage. Ne koristite u prašnjavom okruženju.
- 6) Uređaj ne ostavljajte u blizini grijalica, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- 7) Ovaj uređaj osmišljen je za upotrebu u kućanstvu. Ne koristite ga u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- 8) Uređaj koristite isključivo u svrhu kojoj je namijenjen.
- 9) Uređaj ne prskajte vodom ili drugom tekućinom. Uređaj ne potapajte pod vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu.
- 10) Ukoliko proizvod nećete koristiti dulje vrijeme, uklonite baterije. U suprotnom može doći do curenja baterija unutar uređaja što će uzokovati nepopravljivu štetu.
- 11) Ne koristite baterije za punjenje u ovom proizvodu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Prvo uključivanje

- 1) Uklonite poklopac kućišta baterije u dnu vase.
- 2) Umetnите dvije AAA baterije u kućište baterija. Smjestite ih preko trake za uklanjanje baterija, pomoću koje ćete ih kasnije ukloniti. Smjestite ih prema pozicijama polarnosti (plus i minus) označenim u dnu kućišta baterija.
- 3) Zatvorite poklopac.
- 4) Postavite metalni rešetku na zid ili kuhinjski element tako da su zupci okrenuti od zida. Koristite priložene spone i vijke. Ako postavljate na knauf ili sličan materijal, koristite poseban sidreni materijal (nije priložen).
- 5) Objesite vagu na rešetku naslanjajući ju na rešetku i povlačeći prema dolje dok ne sjedne u siguran položaj.
- 6) Povucite površinu za vaganje prema dolje.
- 7) Vagu uključite pritiskom tipke "ON/OFF". Simbol "HI" pojavit će se na zaslonu. Unutar 2 sekunde vaga je spremna za upotrebu, a na zaslonu se prikazuje numerička vrijednost težine. Ukoliko je potrebno, vagu možete anulirati pritiskom tipke "TARE".

Namještanje mjerne jedinice

Ova vaga može mijenjati mjerne jedinice. Ukoliko želite mijenjati jedinice, pritišćite uzastopno tipku "UNIT" (g --> lb.oz.).



Napomena:

Mjerne jedinice mogu se promijeniti samo dok je vaga u stanju mirovanja.

Funkcija za anuliranje težine posude (TARE)

- 1) Na vagu stavite posudu u kojoj ćete vagati pojedine sastojke i pritisnite tipku "TARE" za prikaz nule na zaslonu.
- 2) Stavite sastojak koji želite izvagati u posudu. Na zaslonu će se prikazati težina sastojka. Ukoliko želite izvagati više od jednog sastojka u istoj posudi, pritisnite tipku "TARE" ponovno, i izvadite drugi sastojak. Proceduru ponovite dok ne izvadite sve sastojke.

HR 3

Revision 02/2009

HR

KUHINJSKA VAGA

SKS 5700

Indikator preopterećenja

Ukoliko je vaga preopterećena (max. kapacitet 3 kg), zaslon će prikazati simbol "EEEE".

Namještanje sata

- 1) Pritisnite i držite tipku "SET" 2 sekunde. Indikator "TM" će bljeskati na zaslonu.
- 2) Namjestite minute uzastopnim pritiskanjem tipke "MINS".
- 3) Pritisnite tipku "SET" ponovno. Kada indikator "TM" prestane bljeskati, sat je namješten.
- 4) Odabrane vrijednosti bit će namještene i ako ne pritisnete tipku "SET". To će se dogoditi automatski nakon 20 sekundi.

Napomena:

- Ako namjestite mjeru jedinicu na "g", vrijeme se prikazuje u 24-satnom formatu.
- Ako namjestite mjeru jedinicu na "lb", vrijeme se prikazuje u 12-satnom formatu.

Namještanje tajmera

- 1) Pritisnite tipku "SET". Zaslon će prikazati vrijednost "00:00" i indikator "TMR".
- 2) Pritisnite i držite tipku "SET" 2 sekunde. Indikator "TMR" će bljeskati.
- 3) Namjestite minute uzastopnim pritiskanjem tipke "HRS".
- 4) Namjestite sekunde uzastopnim pritiskanjem tipke "MINS".
- 5) Pritisnite tipku "SET" ponovno. Indikator "TMR" prestati će bljeskati, a namješteno vrijeme odmah pokreće odbrojavanje.
- 6) Nakon isteka namještenog vremena, vaga će dati zvučni signal u trajanju 20 sekundi.
- 7) Zvučni signal čete zaustaviti pritiskom tipki "SET", "HRS" ili "MINS". Vaga prelazi u standby mod, a zaslon prikazuje sat.
- 8) Ako ne zaustavite zvučni signal kako je opisano gore, vaga automatski prelazi u mod sata nakon 40 sekundi.

Funkcija automatskog isključivanja

Ova vaga opremljena je funkcijom automatskog isključivanja koja ju automatski isključuje ukoliko ju ne koristite duže od jedne minute. Vrijeme će se prikazati na zaslonu.

Ručno isključivanje vase

Isključite vagu pritiskom tipke "ON/OFF".

Izmjena baterija

Ako zaslon pokazuje simbol prazne baterije, vrijeme je za promjenu baterija.

- 1) Uklonite poklopac kućišta baterija smješten na dnu vase, i uklonite stare baterije povlačenjem trake za uklanjanje baterija.
- 2) Uklonite poklopac kućišta baterija smješten na dnu vase.
- 3) Umetnите dvije AAA baterije u kućište baterija. Smjestite ih preko trake za uklanjanje baterija, pomoću koje ćete ih kasnije ukloniti. Smjestite ih prema pozicijama polarnosti (plus i minus) označenim u dnu kućišta baterija.
- 4) Zatvorite poklopac.

Napomena:

- 1) Ukoliko vagu nećete koristiti dulje vrijeme, uvijek ju odložite poklopljenu, zbog zaštite njezinih osjetljivih senzora.
- 2) Na vagu ne stavljajte predmete koji mogu nepotrebno opteretiti senzore.
- 3) Jaka elektromagnetska polja mogu negativno utjecati na preciznost mjerjenja. Vagu ne koristite u okruženju jakih magnetskih polja.

HR 4

KUHINJSKA VAGA

SKS 5700

HR

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako biste očistili vanjske dijelove uređaja, koristite meku krpu namoćenu mlakom vodom. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, razrjeđivače boja ili otapala. Korištenje tih sredstava može oštetiti površinu uređaja.

ODLAGANJE RABLJENIH BATERIJA

Uz proizvod su priložene alkalne baterije. Rabljene baterije ne odlažite u kućni otpad. Odložite ih na mesta predviđena za odlaganje rabljenih baterija.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako vaga prikazuje nasumične vrijednosti ili se ne isključuje automatski, isključite ju i ponovno uključite. U tom slučaju uklonite baterije na 10 sekundi i ponovno ih vratite na mjesto. Vaga će ponovno ispravno raditi.

TEHNIČKA SVOJSTVA

Napon:	2x AAA baterije
Maksimalni kapacitet mjerena:	3,000 g
Preciznost mjerena:	1 g / 0,1 oz.
Konverzija jedinica težine:	g -> lb. oz.
Maksimalno vrijeme tajmera:	99 minuta 59 sekundi
Dimenzije (širina x dubina x visina):	158 x 225 x 286 mm

HR 5

Revision 02/2009

HR

KUHINJSKA VAGA

SKS 5700

Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske Unije, ali i izvan nje, postoje yasebna mjesna prikupljanja rabljenih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomoći ćete očuvati vrijedne prirodne resurse i sprječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Recikliranje materijala pomaže očuvanju prirodnih resursa. Stoga nikada ne odlazite svoje stare električne i elektroničke uređaje u kućni otpad. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima, na jblizem reciklažnom dvorištu, ili dučanu u kojem ste kupili uređaj.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost i električnu sigurnost.

HR 6

Revision 02/2009