

Električno kuhalo

Priručnik s uputama

HR



SENCOR[®]

SCP 1501
SCP 2252

Pročitajte ove upute prije korištenja vašeg kuhalo, uvijek ih se pažljivo pridržavajte te ih sačuvajte za ubuduće.

HR-1

SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima i osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute koje se odnose na sigurnu upotrebu uređaja.
- Djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala ovim uređajem.
- Prvo provjerite da li voltaža označena na uređaju odgovara voltaži u vašem kućanstvu.
- Odaberite prikladno mjesto u blizini električne utičnice, ali podalje od izvora vode. Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena za plivanje.
- Radna ploha treba biti otporna na toplinu, suha i visoka otprilike 75cm. Sa strana uređaja treba ostaviti prazninu od najmanje 5cm, budući da se strane uređaja mogu ugrijati tijekom upotrebe. Uređaj ne postavljajte na rubove prozora.
- Nemojte uključivati kuhalo bez spremnika na vrhu.
- Ovaj uređaj se ne smije staviti ispod kuhinjskih ormarića.
- Nemojte pokušavati premjestiti kuhalo dok se potpuno ne ohladi.
- Provjerite jesu li lanci namješteni na središte ploče (ploča) za kuhanje te da su im ručke pravilno namještene.
- Morate biti oprezni kada za kuhanje koristite ulje ili mast. Stalnim nadzorom pazite da ne dođe do pregrijavanja.
- Kada završite s kuhanjem okrenite sklopku u „min“ (minimalno) položaj. Provjerite da li ste nakon upotrebe isključili kuhalo iz električne utičnice.
Kada su djeca u blizini pazite da ne ostavite uređaj bez nadzora.
- Nemojte ostaviti uređaj u blizini zapaljivih materijala poput zastora, jer biste mogli uzrokovati požar.
- Uvjericete se da električni kabel i utikač ne mogu doći u kontakt s vodom ni vlagom.
- Nemojte po uređaju raspršivati nikakve tekućine. Nemojte nikada umakati bilo koji dio uređaja u vodu ni u drugu tekućinu.
- Ovaj je uređaj namijenjen samo za kućansku upotrebu, a ne za industrijsku. Uređaj nemojte koristiti na otvorenom prostoru.
- Budite izrazito oprezni kada se uređaj koristi u blizini djece. Uvijek držite uređaj podalje od djece.



Oprez! Vruća površina! Temperatura izloženih površina može biti visoka kada je uređaj uključen. Budite oprezni i nemojte dirati vruću ploču jer bi ste se mogli opeći. Isključite uređaj iz napajanja nakon svake uporabe i prije rukovanja uređajem prvo ga pustite da se ohladi jer izložene površine ostaju vruće još neko vrijeme, iako uređaj više nije u funkciji.

- Isključite uređaj iz napajanja strujom ako ga planirate pomicati, čistiti ili prestatи koristiti.
- Nemojte ostavljati uređaj na ili u blizini vrućih plinova električnih plamenika ili zagrijane pećnice.
- Nemojte koristiti uređaj ako mu je električni kabel oštećen ili ako ste primijetili bilo kakav kvar ili neispravnost u radu.
- Nemojte pokušavati ništa popravljati sami. Uvijek kontaktirajte službene servise za bilo kakve mehaničke ili električne popravke.
- Nemojte držati u rukama kabel za napajanje te provjerite da ga nije uklještilo pokućstvo ili bilo koji drugi objekt. Nemojte da kabel visi preko stola ili pulta, ni da se dotiče vrućih površina.
- Isključite uređaj iz napajanja držeći utičnicu; nemojte povlačiti kabel za napajanje.
- Nemojte koristiti uređaj osim za svrhu kojoj je namijenjen.

KAKO SE UPOTREBLJAVA

- Odaberite prikladan položaj u blizini električne utičnice.
- Nakon što ste prikladno smjestili uređaj uvjerite se da su komande u ,‘min“ (minimalno) položaju.
- Kada prvi put koristite kuhalo možda još nije uklonjena nevidljiva zaštitna presvlaka. Možda se malo zadimi, ali to je uobičajena reakcija.
- Prije uključivanja provjerite da na ploči za kuhanje nema nikakvih stranih objekata poput vode, hrane i sl.
- Kuhalo je sada spremno za upotrebu.
- Uvijek koristite tave/spremnike ravnih površina tako da je omogućen dobar kontakt s pločom za kuhanje.
- Kuhalo (kuhalo) ima raspon temperaturu. Koristite postavke za manje zagrijavanje (minimalno do 3) za lagano vrenje i blago zagrijavanje. Koristite više postavke (4 do MAX (maksimalno)) za ključanje.
- Zbog ustrojstva kuhalo određena količina topline će se zadržati i nakon što ga isključite. To može poslužiti da se hrana neko vrijeme održi topom.
- Kada završite s kuhanjem okrenite sklopku u ,‘min“ (minimalno) položaj. Provjerite nakon svake upotrebe jeste li isključili kuhalo iz električne utičnice.**

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Provjerite jeste li isključili kabel iz napajačke utičnice prije bilo kakvog čišćenja.

Sve površine se mogu jednostavno očistiti tako da se obrišu mekanom, vlažnom krpom. Za tvrdokorne mrlje preporučamo korištenje kremastih neabrazivnih sredstava za čišćenje.
Nemojte uranjati ovaj uređaj u vodu.

Za čišćenje uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, ribanje i sl.

Čelična površina se može očistiti koristeći sredstvo za čišćenje metala. Slijedite upute napisane na etiketi sredstva za čišćenje.

Za lakše čišćenje preporučamo vam da mrlje od hrane uklonite vlažnom krpom dok je kuhalo još toplo, ali ne dok je vruće.

TEHNIČKE ZNAČAJKE

SCP 1501

230 V ~ 50 Hz, 1500 W

SCP 2252

230 V ~ 50 Hz, 2250 W

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.

ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlazešte na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i sprječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada.

Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.