

Elektrinė viryklė

Naudojimo instrukcija

LT



SENCOR®

SCP 1501
SCP 2252



Prieš prietaisą naudodami, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukcijas.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE ATEIČIAI

- Šis prietaisas néra skirtas asmenims (išskaitant ir vaikus), kurių fizinis, protinis ar jutiminis pajégumas yra susilpnėjęs, kuriem trūksta patirties ir žinių, nebent tokie asmenys yra atsakingū už juos asmenų apmokomai, kaip prietaisą saugiai naudoti.
- Vaikams draudžiama žaisti su šiuo prietaisu.
- Prieš jungdamis prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso techninių duomenų lentelėje nurodyta įtampa atitinka elektros lizdo įtampą.
- Parinkite prietaisui vietą, kuri būtų netoli elektros lizdo, tačiau kiek įmanoma toliau nuo vandens šaltinių. Nenaudokite šio prietaiso greta vonios, dušo kabinos ar baseino.
- Darbinis paviršius turi būti atsparus vandeniu, sausas ir maždaug 75cm aukščio. Aplink prietaisą būtina palikti mažiausiai 5cm tarpus nuo kitų objektų, kadangi prietaisas naudojimo metu smarkiai įkaista. Nelaikykite viryklių ant palangės.
- Nejunkite viryklių, jei atjos neuždėtas joks indas.
- Naudojamos viryklių nelaikykite lentynose.
- Neimkite viryklių, kol ji néra pilnai atvésusi.
- Įsitikinkite, kad puodas ar keptuvė yra saugiai uždėti ant kaitvetės ir jų rankenos yra jums lengvai apsiekiamas.
- Būkite atsargūs, kai maisto gaminimui naudojate aliejų ar riebalus. Užtikrinkite, kad neįvyktų perkaitimas reguliariai gaminamą maistą stebėdami.
- Kai baigiate maistą gaminti, nustatykite jungiklį į padėtį "min". Baigę viryklių naudoti, būtinai išjunkite jos laidą iš elektros lizdo.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros vaikams pasiekiamojo vietoje.
- Nelaikykite prietaiso greta degių medžiagų, tokii kaip užuoaidos, kadangi jos gali užsidegti.
- Įsitikinkite, kad elektros laidas ir kištukas nesiliečia su vandeniu.
- Nepurkštikite ant prietaiso jokio skyčio. Niekada nemerkite jokios prietaiso dalies į vandenį ar kitokį skystį.
- Prietaisas skirtas tik būtiniam naudojimui, ne komerciniams. Nenaudokite prietaiso lauke.
- Būkite labai atsargūs naudodami prietaisą netoli vaikų. Vaikai turi būti kiek įmanoma toliau nuo prietaiso.



Ispėjimas. Karštas paviršius. Prietaiso paviršiai naudojimo metu labai įkaista. Būkite atsargūs, kad jų nepaliestumėte, kadangi galite nusideginti. Baigę prietaisą naudoti, būtinai išjunkite jį iš elektros lizdo ir nelieskite tol, kol neatvėsta. Prietaisą išjungus jo paviršiai dar kurį laiką būna karšti.

- Baigę prietaisą naudoti, prieš valydamis ar perkeldami į kitą vietą, būtinai išjunkite prietaiso laidą iš elektros lizdo.
- Nenaudokite prietaiso greta dujinės ar elektrinės viryklių ar orkaitės.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo maitinimo laidas, ar pastebite kokį nors gedimą.
- Netaisykite prietaiso patys. Dėl prietaiso remonto visada kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Nelaikykite įjungto prietaiso laidą rankose, užtikrinkite, kad jis nebūtų sugnybtas tarp baldų ar kitų objektų. Neleiskite laidui kabėti ant stalo ar spintelės krašto ar liestis su įkaitusiais paviršiais.
- Norėdami išjungti prietaiso laidą iš elektros lizdo niekada netraukite už paties laidą, tik už kištuko.
- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.



NAUDOJIMAS

- Pasirinkite tinkamą vietą, netoli elektros lizdo.
- Tinkamai prietaisą pastatykite ir įsitikinkite, kad jo valdymo jungiklis yra padėtyje "min".
- Kai pirmą kartą viryklę naudojate, gali būti likęs nenuimtas nematomas apsauginis sluoksnis, dėl ko gali pasklisti truputėlis dūmų, tačiau tai yra normalu.
- Prieš prietaisą įjungdami, įsitikinkite, kad ant kaitvietės néra jokių pašalinių medžiagų, tokių kaip vanduo, maisto trupiniai ar pan.
- Dabar jau galite prietaisą naudoti.
- Ant šios viryklės kaitvietės visada dékite puodus ar kitus indus plokščiais paviršiais, kad būtų užtikrintas tinkamas kontaktas su kaitviete.
- Kaitviečių temperatūra yra reguliuojama. Jei norite maistą pašildyti arba lėtai virti, rinkitės žemesnį nustatymą (nuo "MIN" iki 3). Norėdami maistą užvirinti ir virti, rinkitės didesnį nustatymą (nuo 4 iki "MAX").
- Kaitvietės konstrukcijos déka, net viryklę išjungus kaitvietė dar kurį laiką išlieka šilta. Tai yra naudinga, jei norite maistą išlaikyti dar kurį laiką šiltą.
- Kai baigiate maistą gaminti, nustatykite jungiklį į padėtį "MIN". išunkite laido kištuką iš elektros lizdo po kiekvieno naudojimo.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami būtinai išjunkite elektros laido kištuką iš elektros lizdo.
- Visus paviršius galima nuvalyti paprasčiausiai minkšta, drėgna šluoste. Sunkiai valomas démes galite valyti kremine valymo priemonė, kuri nebraižytų paviršių.
- Nemerkite prietaiso į vandenį.
- Nenaudokite valymui šveičiamujų valymo priemonių ar šveitimo šepetukų.
- Plieninis paviršius gali būti valomas metalo valymo priemonėmis. Laikykitės valymo priemonės etiketėje esančių nurodymų.
- Kad démes būtų lengviau išvalyti, rekomenduojame jas pašalinti kol viryklės dar yra truputėlių šilta, tačiau ne karšta.

TECHNINIAI DUOMENYS

SCP 1501
230V ~50Hz, 1500W
SCP 2252
230V ~50Hz, 2250W

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminijų pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotu elektroniniu arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis įrenginiais. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbtį ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sajungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtininius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pastieiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiamė atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sajungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sajungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sajungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamas informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimų.