

Elektrický varič

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SCP 1501
SCP 2252

Pred zapnutím prístroja sa prosíme zoznámite s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámený s používaním prístrojov podobného typu. Používajte prístroj len tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne po dobu záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte prístroj opäť do originálnej krabice od výrobcu.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, pripáde s nedostatom skúsenosti a znalostí, pokiaľ to nevykonávajú pod dohľadom alebo nezískali pokyny týkajúce sa používania zariadenia od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa zo zariadením nebudú hrať.
- Pred pripojením prístroja k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte prístroj v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazéna.
- Prístroj neumiesňujte na parapety okien. Prístroj umiesňujte vždy na rovný, suchý, žiaruvzdorný povrch. Po všetkých stranách prístroja musí byť ponechaný volný priestor najmenej 5 cm, lebo pri používaní prístroja dochádza k zahrievaniu jeho povrchu.
- Nezapínejte prístroj bez nádoby položenej na varič, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Tento prístroj nesmie byť umiestnený pod kredencom.
- Pred premiestňovaním prístroja ho nechajte úplne vychladnúť.
- Vždy sa uistite, že je kuchynský riad umiestnený v strede variča a rukoväte sú v bezpečnej pozícii, tak aby se o ne nemohlo zavadiť a dôjsť k prevrhnutiu.
- Dbajte o zvýšenú opatrnosť, ak používate na varenie olej alebo tuk, aby nedošlo k ich prepáleniu, nenechávajte prístroj zapnutý bez dozoru.
- Akonáhle ukončíte varenie, otočte regulátorom pre nastavenie teploty na pozíciu „min“. Vyberte sietovú šnúru zo zásuvky. Nenechávajte prístroj bez dozoru počas prítomnosti detí!
- Neumieňujte a nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých materiálov ako napr. záclony, ktoré by mohli spôsobiť požiar.
- Uistite sa, že sietová šnúra a vidlica se nemôžu dostať do kontaktu s vodom alebo vlhkostou.
- Prístroj nepostriekajte vodou, ani inou tekutinou. Prístroj ani jeho časti neponárajte do vody, alebo inej tekutiny.
- Prístroj je určený pre použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí, ani vonku! V blízkosti prístroja nepoužívajte spreje.



• **UPOZORNENIE!** Horúci povrch! Pokiaľ je prístroj v prevádzke, dochádza k zahrievaniu jeho povrchu. Dbajte na to, aby sa nedostala vaša pokožka do kontaktu s horúcim povrhom, mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky! Po použíti vždy odpojte sietový kábel od zásuvky el. napäcia a pred akoukoľvek manipuláciou ho nechajte najprv vychladnúť, lebo aj po ukončení používania zostáva jeho povrch učrtý čas horúci.

- Ak bude prístroj používaný v blízkosti detí, dbajte o zvýšenú opatrnosť a miesto pre inštaláciu zvolte tak, aby bol umiestnený mimo ich dosah.
- Ak nebudeste prístroj používať, odpojte ho od elektrickej siete. Pred čistením, či premiestnením postupujte podobným spôsobom.
- Prístroj nekladte na varné dosky, alebo v ich blízkosti. Prístroj neumiesňujte v blízkosti otvoreného ohňa, prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdroje tepla.
- Nepoužívajte poškodený prístroj, prístroj s poškodenou sietovou šnúrou, alebo s poškodenou vidlicou sietovej šnúry.
- V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto prístroja zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Ak je sietová šnúra poškodená, výmenu zverte odbornej firme/servisu. Prístroj s poškodenou sietovou šnúrou/vidlicou sietovej šnúry je zakázané používať.
- Neukladajte sietovú šnúru prístroja do blízkosti horúcich plôch, alebo cez ostré predmety. Na sietovú šnúru neukladajte ľahké predmety, šnúru umiestnite tak, aby sa po nej nešlapalo, aby se o ňu nezakopávalo. Dbajte na to, aby napájacia šnúra nevisela cez okraj stola, alebo aby se nedotýkala horúceho povrchu.
- Neodpájajte prístroj od sietovej zásuvky tahom za sietovú šnúru – nebezpečenstvo poškodenia sietovej šnúry/ sietovej zásuvky. Šnúru od zásuvky odpájajte tahom za vidlicu sietovej šnúry.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, ako na tie, na ktoré je určený.

Použitie prístroja

- Zvolte vhodné umiestnenie blízko elektrickej zásuvky.
 - Akonáhle je prístroj vhodne umiestnený, uistite sa, že je regulátor teploty na pozícii „min“.
 - Ak používate prístroj prvý krát, môže sa objaviť slabučké dymenie, to je normálny jav, ktorý o chvíľu zmizne.
 - Pred zapnutím prístroja se presvedčite, že na platničke variča nie sú cudzie elementy ako voda, potraviny, atď.
 - Varič je teraz pripravený na použitie.
 - Vždy používajte riad s rovným dnom, to zaistuje dobrý kontakt s platničkou variča.
 - Platnička má niekolko stupňov nastavenia teploty. Pre mierne varenie a ohrev použite nižšie stupne: min až 3. Pro vyššie stupne a varenie použite stupeň 4 až max.
 - Platničky variča sú skonštruované tak, že po vypnutí v nich zostane krátku dobu ešte zostatkové teplo, ktoré môžete využiť na udržanie teploty potravín v nádobe.
- Na vypnutie prístroja otočte regulátorom nastavenia teploty na min a odpojte sieťovú šnúru od zásuvky elektrického prúdu.**

Udržba a ošetrovanie

Pred čistením prístroj vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.

Na čistenie prístroja použite handričku navlhčenú v miernom roztoku saponátového čistiaceho prípravku. Nikdy neponárajte prístroj do vody, ani inej tekutiny!

Na čistenie prístroja nepoužívajte riedidla alebo rozpúšťadlá, popr. čistiace prostriedky spôsobujúce poškrábanie – môžu narušiť povrchovú úpravu.

Na silne znečistené časti odporúčame použiť krémový čistič, ktorý nenaruší povrchovú úpravu, alebo nespôsobí poškrabanie.

Potraviny, ktoré odkvapli na platničku variča odporúčame odstrániť navlhčenou handričkou, pokiaľ je ešte platnička mierne teplá, ale nie horúca.

Na čistenie kovových častí odporúčame použiť čistič určený na čistenie kovových plôch. Dbajte na odporúčania výrobcu uvedeného na čističi.

Ak nebudeste prístroj používať uložte ho na suchom mieste mimo dosahu detí. Na uloženie prístroja môžete použiť jeho prepravný kartón.

Technické údaje

SCP 1501

230 V ~ 50 Hz, 1500 W

SCP 2252

230 V ~ 50 Hz, 2250 W

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Pokyny a informácie o nakladaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smernic EU o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.