

# Sušilo za kosu

Korisnički priručnik

HR



**SENCOR®**

SHD 40B / SHD 40G

Prije korištenja uređaja, molimo vas da temeljito pročitate korisnički priručnik, čak i ako ste već upoznati s uređajem tijekom prijašnjeg korištenja sličnih uređaja. Uređaj koristite samo na način kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Korisnički priručnik čuvajte na sigurnom mjestu, gdje vam može biti lako dostupan za buduće korištenje.

Preporučujemo da spremite originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i jamstvo dok traje razdoblje jamstva. U slučaju transporta, uređaj stavite u originalnu kutiju proizvođača.

HR-1

## SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE .....	3
OPIS UREĐAJA .....	4
UPUTE ZA KORIŠTENJE .....	4
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE .....	5
TEHNIČKE POJEDINOSTI .....	5
ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME .....	6
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU RABLJENE AMBALAŽE.....	6

### VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- Pažljivo otpakirajte proizvod i nemojte baciti ni jedan dio pakirnog materijala prije nego što pronađete sve dijelove proizvoda.
- Ovaj proizvod ne smiju koristiti osobe (kao ni djeca) s fizičkim ili mentalnim ograničenjima ni neiskusne osobe, osim ako su propisno obučene ili školovane za sigurno rukovanje uređajem, ili ako imaju odgovarajući nadzor kvalificirane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- Budite posebno oprezni ako proizvod koristite u blizini djece. Proizvod uvijek držite izvan dohvata djece. Djecu je potrebno nadzirati kako biste bili sigurni da se ne igraju ovim proizvodom.
- Prije uključenja uređaja se uvjerite da napon na naljepnici na uređaju odgovara naponu u zidnoj utičnici.
- Sušilo nikada nemojte koristiti neposredno pored kade za kupanje, tuša ili bazena za plivanje.
- Nikad nemojte koristiti dodatke koji nisu dostavljeni s uređajem ili nisu namijenjeni za ovaj uređaj.
- Uvjerite se da električni kabel i utikač ne mogu doći u kontakt s vodom ni vlagom.
- Uređaj nemojte špricati vodom, niti drugom tekućinom. Uređaj ni njegove komponente nemojte uranjati u vodu, niti u druge tekućine.
- Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvu. Sušilo nemojte koristiti u industrijskim okruženjima niti na otvorenom.
- Nemojte koristiti sprejeve u blizini uređaja.
- Ako uređaj nećete koristiti, isključite ga iz električne mreže. Prije čišćenja ili premještanja postupite na isti način.
- Uređaj nemojte stavljati na, niti pored električne ili plinske peći. Uređaj nemojte stavljati pored uređaja koji prizvode toplinu, poput kamina itd.
- Uređaj nemojte koristiti ako mu je oštećen električni kabel/utikač električnog kabela.
- Uređaj ni u kojem slučaju nemojte pokušavati sami popraviti, nemojte raditi nikakve izmjene na njemu - opasnost od strujnog udara! Sve popravke i prilagođavanja prepustite specijaliziranoj tvrtki/servisu. Neovlaštene izmjene na ovom uređaju tijekom jamstvenog perioda mogu poništiti jamstvo.
- U slučaju da je električni kabel oštećen, neka ga zamijeni stručni serviser. Uređaj nemojte koristiti ako mu je oštećen kabel napajanja/utikač.
- Električni kabel uređaja nemojte postavljati pokraj vrućih površina niti na oštре predmete.
- Na kabel nemojte postavljati teške predmete, postavite ga tako da se po njemu ne gazi i da se o njega ne zapinje. Pazite da kabel napajanja ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruće površine.
- Uređaj nemojte iskapčati iz napajanja povlačenjem za električni kabel - time se može oštetići električni kabel/priklučno mjesto. Kabel odvojite od priključne točke laganim povlačenjem utikača električnog kabla.
- Uređaj nemojte koristiti za svrhe za koje nije namijenjen.
- Osigurajte da prilikom uključivanja uređaja nije prekrivena rešetka na ulazu/izlazu za zrak.
- Osigurajte da niti u jednom otvoru sušila ne ostane kose ili niti.
- U slučaju da uređaj koristite u kupaonici, isključite ga iz utičnice nakon korištenja, izvlačenjem utikača iz utičnice, budući da prisutnost vode predstavlja opasnost, čak i dok je sušilo isključeno.
- Kako biste zajamčili dodatnu sigurnost, preporučuje se instaliranje uređaja za rezidualnu struju (RCD) u strujni krug kupaonice, s maksimalnom nazivnom strujom od 30 mA. Upitajte električara za savjet.
- Proizvođač nije odgovoran za oštećenja nastala nepravilnim korištenjem uređaja ili pribora. Takva oštećenja uključuju kvarenje hrane, ozljede, zapaljenja, ključanje, vatru itd.

## OPIS UREĐAJA



- ① Prekidač:  
0 = isključen  
1 = lagano sušenje  
2 = brzo sušenje
- ② Rešetka otvora za ulaz zraka
- ③ Rukohvat
- ④ Petlja za vješanje

## UPUTE ZA UPOTREBU

- 1) Umetnите utikač u zidnu utičnicu.
- 2) Na ručki sušila odaberite I. ili II. razinu snage i započnite sušenje na udaljenosti od otprilike 10 cm od glave.

**Savjet:**

Kako biste postigli bolje rezultate, kosu operite šamponom prije korištenja sušila, zatim kosu prosušite ručnikom kako biste smanjili prekomjernu vlažnost, te potom počešljajte kosu. Preporučujemo da koristite regenerator ili losion za kosu, čime se olakšava češljanje, a zatim osušite kosu.

**Razine snage****I. razina snage:**

- lagani protok zraka
- niska temperatura

**II. razina snage:**

- snažan protok zraka
- visoka temperatura

### ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE



#### Napomena

Prije čišćenja, uvijek isključite uređaj iz izvora napajanja.

Za čišćenje vanjskih dijelova proizvoda koristite mekanu krpu umočenu u mlaku vodu. Nemojte koristiti agresivne proizvode za čišćenje ni otapala, budući da oni mogu oštetiti površinu proizvoda.

### TEHNIČKE POJEDINOSTI

Napon .....	220 - 240 V AC
Nominalna frekvencija .....	50 Hz
Ulagana snaga.....	1200 W
Sigurnosni razred (obzirom na zaštitu od električnog udara) .....	II

Proizvođač zadržava pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

**UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA**

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.

**ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA**

Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlaze na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći će očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se обратите lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

**Za poslovne subjekte u Europskoj uniji**

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

**Odlaganje u državama izvan Europske unije**

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahteve EU propisa koji se odnose na njega.

Bez prethodne obavijesti moguće je provesti promjene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama te zadržavamo pravo na te promjene.



