



## Felhasználói kézikönyv

### Fontos biztonsági utasítások

### FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ÖRÍZZE MEG A KÉSZÖLIEKRE

Az elektromos ruhaszárító használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

Ezen berendezést nem csökkentett fizikai, szellemi vagy mentális képességű vagy korlátolt tapasztalú és tudású személyeknek terveztek (beleértve gyerekek), ha nincsenek felügyelet alatt vagy nem kapnak tájékoztatást a berendezés használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személytől.

A gyerekek felügyelet alatt kell legyenek, hogy biztosítsa, a berendezéssel nem fognak játszani.

Ha a csomagolóanyag műanyag zacskókat tartalmaz, tartsa gyermekektől távol. Megfulladás veszélye. Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak vele.

Az elektromos szárítót benti használatra terveztek,

1 - 35 °C környezeti hőmérséklettel. A berendezést ne használja kint.

A berendezést csak 230 V aljzathoz csatlakoztassa.

Védje a készüléket a túl nagy páratartalomtól. **SOHA SE** merítse a berendezést vízbe vagy más folyadékba és ne mossa folyó víz alatt.

Száritás előtt javasolt a cipő külső felületét megtisztítani vagy megmosni vízzel. A vízzel megmosás után jól száritsa meg a cipőt. Mielőtt a melegítő elemeket a cipőbe teszi, győződjön meg, hogy a cipőben nincs víz. Az esetleg a cipőbe került vizet száritsa meg tamponnal vagy más eszközzel, ami kézelnél van.

**VIGYÁZAT:** A készüléket ne használja programozó eszközzel, időzítő kapcsolóval vagy mással, ami a készüléket onműködően kapcsolja, hogy elkerülje vészhatást kialakulását.

A berendezést mindenkor húzza ki a hálózatból, ha felügyelet nélkül hagyja.

**TILOS** a cipőszárítót, ha azon mechanikai sérülés jelei láthatók.

**A JAVÍTÁST** csak a gyártó, szakszerviz vagy hasonló jogosult személy végezheti.

Védje az elektromos cipőszárítót attól, hogy idegen tárgyak, víz vagy más folyadék bekerüljön a fűtőelemekbe.

**TILOS** gyúlékony anyagot használni a száritási kívánt cipő tisztítására.

**NE FELEJTSE EL** kihúzni az elektromos szárítót a hálózatból minden használat után.

Ha a berendezés sérült, javítását bízza szakosodott cégre/szakszervizre. Ha a tápkábel vagy a dugó sérült, azt szakszerviznek kell kicserélnie, hogy elkerülje veszélyes helyzetek kialakulását.

Soha se akarja a berendezést maga megjavítani, ne végezzen rajta semmilyen módosítást – áramütés veszélye!

### Az elektromos cipőszárító használata

Az elektromos cipőszárító különböző cipőfajták száritására szolgál, beleértve korcsolyát és sízőcipőket. Ezen szárító kompakt mérete lehetővé teszi több cipőmretre, beleértve gyerekmeretre való használatat.

Az elektromos cipőszárító a nedves cipő takarékos és egyenletes száritását biztosítja.

Ezt a termék következő konstrukciós jellemzői biztosítják:

- Termoelektronos elem lehetővé teszi a folyamatos melegítő módra áttérést minimális áramfogyasztásnál
- A speciális hő, amit a termoelektronos elemek sugároznak, biztosítja a cipőbőr átmelegedését és száritását;
- A termoelektronos elem nincs közvetlen kapcsolatban a cipővel és nem befolyásolja az élettartamát.

Száritás előtt javasolt a cipő külső felületét megtisztítani vagy megmosni vízzel. A vízzel megmosás után jól száritsa meg a cipőt. Mielőtt a száritó elemeket a cipőbe teszi, győződjön meg, hogy a cipőben nincs víz. Az esetleg a cipőbe került vizet száritsa meg tamponnal vagy más eszközzel, ami kézelnél van.

Tegye az elektromos szárító melegítő elmeit a cipő belsejébe. A melegítő elemek oldalra kell néznie, ahol a termék műszaki adatai vannak, lefelé. Az elektromos cipőszárító használatánál biztosítani kell a levegő szabad áramlását a melegítő elemekhez.

Az elektromos cipőszárítót csatlakoztassa 230 V hálózati aljzathoz. A cipőszárító üzemi hőfokat kb. 20 perc alatt éri el. A cipők száritására általában legalább 4 óra szükséges. A cipő kiszáritása után húzza ki az elektromos szárítót az aljzatból és vegye ki a melegítő elemeket a cipőből.

### Karbantartás és tisztítás

Használat után törölje meg tiszta, száraz ronggyal.

A tisztításhoz ne használjon szírolószereket. SOHA SE mosza az elektromos szárítót folyó víz alatt.

### Tárolás

Az elektromos szárítót száraz helyen tárolja, gyerekektől távol.

### Műszaki adatok

230 V ~ 50 Hz, 8 W  
Védelmi osztály az áramütés ellen: II  
Védelmi szint szilárd tágycak Is víz belekerülése ellen: IP30  
Üzem körülmények (környezeti hőmérs.): +1 - +35 °C.  
Az elektromos cipőszárító max. felületi hőfoka működés közben: +75 °C.

### UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

### HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMSÍTÉSE

 Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adjon le. Az EU országaiiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatók az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetet és emberi egészséget kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

### Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

### Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataluktól vagy az eladójától.

 Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

SDS 8540





# SENCOR®

**Model / Modell / Modelis:**

**Záruční list / Záručný list /  
Warranty Certificate / Jótállási jegy /  
Garantijos taisykles / Karta Gwarancyjna**

# SENCOR®

Výrobní číslo	.....
Výrobné číslo	.....
Serial No.	.....
Szériászám	.....
Serijos Nr.	.....
Numer serwisy	.....
Razítka a podpis prodejce	.....
Pečiatka a podpis predajcu	.....
Dealer's stamp	.....
A kereskedő bélyegzője	.....
Pardavėjo antspaudas	.....
Pieczętka i podpis sklepu	.....
Datum prodeje	.....
Dátum predaja	.....
Date of purchase	.....
A vásárlás dátuma	.....
Pardavimo data	.....
Data zakupu	.....