

SENCOR®**Naudojimo instrukcija****SAUGAUS NAUDOJIMOSI
TAISYKLĖS
ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE IR
IŠSAUGOKITE ATEIČIAI**

Prieš pirmą kartą naudodamiesi avalynės džiovintuvu, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

Šis elektros prietaisas nėra pritaikytas tam, kad juo naudotųsi asmenys (įskaitant ir vaikus) su fizine, jutimine ar protine negalia, arba neturintys tam reikalingų įgūdžių ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi ar instrukuoti už jų saugumą atsakingo asmens.

Pasirūpinkite, kad su prietaisu nežaistų vaikai.

Jei prietaiso pakuotėje yra plastikinių maišelių, juos laikykite vaikams nepasiekiamose vietose. Pavojus uždusti. Pasirūpinkite, kad su jais nežaistų vaikai.

Elektrinis avalynės džiovintuvas skirtas eksploatavimui uždaroje patalpoje, esant nuo 1 iki 35°C temperatūrai. Nesinaudokite prietaisu lauke.

Elektrinis džiovintuvas turi būti jungiamas tik į 230 V kintamosios srovės elektros tinklo kištukinį lizdą.

Saugokite elektrinį džiovintuvą nuo drėgmės. **NIEKUOMET** nenardinkite elektrinio džiovintuvo į vandenį ar kitokį skystį ir neplaukite jo po tekančiu vandeniu.

Prieš džiovinant avalynę, rekomenduojama nuvalyti arba nuplauti vandeniu jos išorę. Nuplovę vandeniu, kruopščiai nusausinkite avalynės paviršius. Prieš įkišdami kaitinimo elementus į avalynės vidų, įsitikinkite, jos viduje nėra vandens. Į avalynės vidų patekusį vandenį pašalinkite tamponu ar kitokia tam tinkama priemone.

ĮSPĖJIMAS: Kad būtų išvengta pavojingos situacijos, nenaudokite šio elektros prietaiso su programatoriumi, laikmačiu ar koku nors kitoku įtaisais, galinčiu automatiškai įjungti avalynės džiovintuvą.

Jei prietaisas paliekamas be priežiūros, būtinai ištraukite elektros laidą šakutę iš tinklo lizdo.

DRAUDŽIAMA naudotis elektriniu džiovintuvu, jei jis yra mechaniškai pažeistas.

Elektrinio džiovintuvo **TAISYMĄ** turi atlikti tik gamintojo atstovas, įgaliotojo serviso centro specialistas arba analogišką kvalifikaciją turintis elektrikas.

PASIRŪPINKITE, kad į elektrinio džiovintuvo kaitinimo elementų vidų nepakliūtų pašalinių daiktų, vandens ar kitokio skysčio.

DRAUDŽIAMA prieš džiovinant avalynę valyti ir plauti lengvai užsiliepsnojančiomis medžiagomis.

NEUŽMIRŠKITE po kiekvieno džiovinimo išjungti elektrinį džiovintuvą iš elektros tinklo.

Jei prietaisas yra pažeistas, jo taisymą patikėkite specializuotai įmonei/serviso centrui. Jei yra pažeistas elektros laidas ar jo šakutė, vengiant pavojingos situacijos juos turi pakeisti įgaliotojo

serviso centro specialistas arba analogišką kvalifikaciją turintis elektrikas.

Jokiomis aplinkybėmis nemėginkite prietaisą taisyti savarankiškai. Nedarykite kokių nors prietaiso pakeitimų – kyla pavojus patirti traumą dėl elektros smūgio!

Elektrinio avalynės džiovintuvo naudojimas

Elektrinis avalynės džiovintuvas skirtas džiovinti įvairių tipų avalynę, įskaitant slidžių batus ir pačiužas. Dėl kompaktiškų gabaritų šį džiovintuvą galima naudoti įvairių dydžių, įskaitant ir paaugliškų, avalynės džiovinimui.

Elektrinis avalynės džiovintuvas užtikrina tausojantį ir tolygų drėgnos avalynės džiovinimą.

Tai pasiekama dėl tokių prietaiso konstrukcinių ypatybių:

- Termoelektrinis elementas leidžia sklandžiai persijungti į šildymo režimą esant minimalioms elektros energijos sąnaudoms;
- Termoelektrinio elemento sklaidžiama speciali šiluma leidžia kaitinti ir džiovinti avalynės įdėklus;
- Termoelektrinis elementas tiesiogiai nesiliečia prie avalynės ir nesumažina avalynės tarnavimo laiko.

Prieš džiovinant avalynę, rekomenduojama nuvalyti arba nuplauti vandeniu jos išorę. Nuplovę vandeniu, kruopščiai nusausinkite avalynės paviršius. Prieš įkišdami kaitinimo elementus į avalynės vidų, įsitikinkite, jos viduje nėra vandens. Į avalynės vidų patekusį vandenį pašalinkite tamponu ar kitokia tam tinkama priemone.

Įkiškite elektrinio džiovintuvo kaitinimo elementus į avalynės vidų. Kaitinimo elementai turi būti orientuoti taip, kad kaitinimo elementų pusė, kurioje nurodyti prietaiso techniniai duomenys, būtų nukreipta į apačią. Naudojant elektrinį džiovintuvą, turi būti pasirūpinama netrukdoma oro cirkuliacija aplink kaitinimo elementus.

Elektrinį džiovintuvą įjunkite į 230 V kintamosios srovės elektros tinklo kištukinį lizdą. Elektrinis džiovintuvas iki darbinės temperatūros įšyla per apytikriai 20 minučių. Avalynei išdžiovinti, kaip taisyklė, reikia ne mažiau 4 valandų. Baigę džiovinti, išjunkite elektrinį džiovintuvą iš elektros tinklo ir ištraukite kaitinimo elementus iš avalynės.

Valymas ir priežiūra

Pasinaudoję elektriniu džiovintuvu, jo kaitinimo elementus nušluostykite sausu skudurėliu.

Prietaiso valymui nenaudokite abrazyvių valymo priemonių. **NIEKUOMET** neplaukite elektrinio avalynės džiovintuvo po tekančiu vandeniu.

Laikymas

Elektrinį avalynės džiovintuvą laikykite sausoje, švarioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Techniniai duomenys

230 V ~ 50 Hz, 8 W
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė – II
Apsaugos nuo vandens bei svetimkūnių patekimo kategorija – IP30
Darbo sąlygos (aplinkos temperatūra) – nuo +1 iki +35°C.
Maksimali elektrinio džiovintuvo korpuso temperatūra jam veikiant – ne daugiau kaip +75°C.

**NURODYMAI, KAIP IŠMESI
PANAUDOTAS PAKAVIMO
MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS**

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

**ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ
BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO
INSTRUKCIJA**

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima

išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminių, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams.

Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte.

Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją.



Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekaime teisę daryti šiuos pakeitimus.



SENNCOR®

Model / Modell / Modelis:

Záruční list / Záruchný list /
Warranty Certificate / Jótállási jegy /
Garantijos taisiškės / Karta Gwarancyjna

Výrobní číslo
Vyrobné číslo
Serial No.
Szeriaszám
Serijos Nr.
Numer serijny

Razítko a podpis prodejce
Pečiatka a podpis predajcu
Dealer's stamp
A kereskedő bélyegzője
Pardavėjo antspaudas
Pieczęćka i podpis sklepu

Datum prodeje
Dátum predaja
Date of purchase
A vásárlás dátuma
Pardavimo data
Data zakupu

SENNCOR®