

SENCOR®

Instrukcja obsługi

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO WGLĄDU

Przed pierwszym użyciem elektrycznej suszarki do butów przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

To urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (łącznie z dziećmi) o obniżonych zdolnościach fizycznych, psychicznych czy umysłowych czy też dla osób o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile nie jest nad nimi sprawowany specjalistyczny nadzór lub jeśli instrukcja zastrzega użycie urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny być nad nadzorem, który zapewni, aby nie bawiły się urządzeniem.

Jeśli w skład wyposażenia wchodzi plastikowe torebki, należy przechowywać je poza zasięgiem dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia. Nie dopuść, aby dzieci się nimi bawiły.

Elektryczna suszarka do butów jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach z temperaturą otoczenia

od 1 do 35 °C. Urządzenia nie należy używać na dworze.

Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka elektrycznego 230 V.

Chroń urządzenie przed nadmierną wilgotnością. **NIGDY** nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy i nie myj go pod bieżącą wodą.

Przed rozpoczęciem suszenia zalecamy oczyszczenie obuwia lub umycie jego zewnętrznej powierzchni wodą. Po umyciu wodą buty należy dokładnie wysuszyć. Zanim włożysz do butów elementy grzewcze, upewnij się, że nie ma w nich wody. Wodę, która przedostała się do środka butów, należy wysuszyć tamponem lub innymi dostępnymi środkami.

UWAGA: Nie używaj tego urządzenia w połączeniu z programatorem, włącznikiem czasowym lub jakimkolwiek innym urządzeniem włączającym automatycznie suszarkę, aby nie doszło do niebezpiecznej sytuacji.

Jeśli urządzenie nie jest pod nadzorem, należy odłączyć je od gniazdka sieciowego.

NIE WOLNO używać suszarki do butów noszącej cechy uszkodzenia mechanicznego.

NAPRAWY elektrycznej suszarki do butów może wykonywać wyłącznie producent, autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.

CHROŃ urządzenie przed przedostaniem się do elementów grzewczych przedmiotów obcych, wody i innych cieczy.

NIE WOLNO używać substancji łatwo palnych do konserwacji lub mycia obuwia, które ma zostać wysuszone.

NIE ZAPOMNIJ odłączyć suszarki od sieci elektrycznej po każdym użyciu.

Jeśli urządzenie jest uszkodzone, powierz jego naprawę specjalistycznej firmie / serwisowi.

Jeśli kabel sieciowy lub wtyczka są uszkodzone, należy je wymienić w serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę, aby nie dopuścić do powstania niebezpiecznej sytuacji.

W żadnym wypadku nie naprawiaj wyrobu sam ani nie dokonuj w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Sposób użycia elektrycznej suszarki do butów

Elektryczna suszarka do obuwia jest przeznaczona do suszenia różnego rodzaju butów, łącznie z łyżwami i butami narciarskimi. Kompaktowe rozmiary tego urządzenia umożliwiają jego wykorzystanie do różnych rozmiarów butów, łącznie z obuwiem dziecięcym.

Elektryczna suszarka do butów zapewnia oszczędne i równomierne suszenie wilgotnego obuwia.

Jest to możliwe dzięki następującym właściwościom konstrukcyjnym produktu:

- Element termoelektryczny umożliwia płynne przejście na tryb ogrzewania przy minimalnym zużyciu prądu elektrycznego.
- Specjalne ciepło emitowane przez element termoelektryczny zapewnia wysuszenie i ogrzanie podszewki.
- Element termoelektryczny nie ma bezpośredniego kontaktu z obuwiem nie ma wpływu na jego żywotność.

Przed rozpoczęciem suszenia zalecamy oczyszczenie obuwia lub umycie jego zewnętrznej powierzchni wodą. Po umyciu wodą buty należy dokładnie wysuszyć. Zanim włożysz do butów elementy grzewcze, upewnij się, że nie ma w nich wody. Wodę, która przedostała się do środka butów, należy wysuszyć tamponem lub innymi dostępnymi środkami.

Włóż elementy grzewcze suszarki do wnętrza obuwia. Elementy grzewcze muszą być skierowane na bok, na którym umieszczone są dane techniczne o produkcie, na dół. Podczas używania elektrycznej suszarki do butów musi być zapewniony wolny dostęp powietrza do elementów grzewczych.

Podłącz suszarkę do butów do gniazdka 230 V. Suszarka osiągnie temperaturę roboczą po ok. 20 minutach. Czas suszenia obuwia wynosi zazwyczaj co najmniej 4 godziny. Po wysuszeniu butów odłącz suszarkę od gniazdka sieciowego i wyjmij z butów elementy grzewcze.

Czyszczenie i konserwacja

Po użyciu wytrzyj elementy grzewcze suchą czystą ściereczką.

Nie używaj do czyszczenia ściernych środków czyszczących. **NIGDY** nie myj elektrycznej suszarki do butów pod bieżącą wodą.

Przechowywanie

Przechowuj elektryczną suszarkę do butów w suchym, czystym miejscu z dala od dzieci.

Dane techniczne

230 V ~ 50 Hz, 8 W
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: II
Stopień ochrony przed wniknięciem elementów stałych i wody: IP30
Warunki użycia (temperatura otoczenia): od +1 do +35 °C.
Maksymalna temperatura powierzchni elektrycznej suszarki do butów podczas pracy: +75 °C.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym.

W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwą likwidację odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.



SENNCOR®

Model / Modell / Modelis:

Záruční list / Záručný list /
Warranty Certificate / Jótállási jegy /
Garantijos taisiškės / Karta Gwarancyjna

Výrobní číslo
Vyrobné číslo
Serial No.
Szeriaszám
Serijos Nr.
Numer serijny

Razítko a podpis prodejce
Pečiatka a podpis predajcu
Dealer's stamp
A kereskedő bélyegzője
Pardavėjo antspaudas
Pieczęćka i podpis sklepu

Datum prodeje
Dátum predaja
Date of purchase
A vásárlás dátuma
Pardavimo data
Data zakupu

SENNCOR®