



Návod na obsluhu

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY CÍTAJTE POZORNE A USCHOVÁJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

Pred prvým použitím elektrického sušiča obuvi si, prosím, pozorne prečítajte návod na obsluhu.

Tento spotrebčí nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalostami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto spotrebčíca osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebčícom nebudú hrať.

Ak sú súčasťou obalového materiálu plastové vrecúška, uschovajte ich mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo udusenia. Nedovoľte, aby sa s nimi deti hrali.

Elektrický sušič je určený na použitie vo vnútorných priestoroch s okolitou teplotou

1 až 35 °C. Spotrebčí nepoužívajte vonku.

Spotrebčí pripájajte iba k elektrickej zásuvke

230 V.

Chráňte spotrebčí pred nadmernou vlhkosťou. **NIKYDY** neponárajte spotrebčí do vody alebo inej kvapaliny a neumývajte ho pod tečúcou vodou.

Pred sušením odporúčame očistiť alebo umyť vodou vonkajší povrch obuvi. Po umyti vodou riadne osušte povrch obuvi. Než vložíte vyhrievacie články do topánok, uistite sa, že v topánkach nie je voda. Vodu, ktorá sa prípadne dostala dovnútra topánok, vysušte tampónom alebo inými dostupnými prostriedkami.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento spotrebčí s programátorom, časovým spínačom alebo akoukoľvek inou súčasťou, ktorá spína spotrebčí automaticky, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

Spotrebčí vždy odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru.

JE ZAKÁZANÉ používať sušič obuvi so známkami mechanického poškodenia.

OPRAVY elektrického sušiča smie vykonávať iba výrobca, autorizovaný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba.

Chráňte elektrický sušič obuvi pred vniknutím cudzích predmetov, vody a iných tekutín do vyhrievacích článkov.

JE ZAKÁZANÉ používať horľavé látky na pretretie alebo umytie obuvi, ktorú chcete sušiť.

NEZABÚDAJTE odpojiť elektrický sušič od elektrickej siete po každom použití.

Ak je spotrebčí poškodený, zverte jeho opravu odbornej firme/servisu. Ak je poškodený sieťový kábel alebo jeho zástrčka, musí byť vymenýtený odborným servisným strediskom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

V žiadnom prípade neopravujte spotrebčí sami, na spotrebčíci nerobte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Použitie elektrického sušiča obuvi

Elektrický sušič obuvi je určený na sušenie rôznych typov obuvi vrátane korčúľ a lyžiarskych topánok. Kompaktná veľkosť tohto sušiča umožňuje použitie v rôznych veľkostach topánok, vrátane detských.

Elektrický sušič obuvi zaisťuje šetrné a rovnomenné sušenie vlhkej obuvi.

- To je zabezpečené nasledujúcimi konštrukčnými vlastnosťami výrobku:
- Termoelektrický článok umožňuje plynulý prechod na tepelný režim pri minimálnej spotrebe elektrického prúdu
- Špeciálne teplo vyžarované termoelektrickým článkom zaistuje vysušenie a prehriatie výstrelky;

Termoelektrický článok nie je v bezprostrednom kontakte s obuvou a neovplyvňuje teda jej životnosť.

Pred sušením odporúčame očistiť alebo umyť vodou vonkajší povrch obuvi. Po umyti vodou riadne osušte povrch obuvi. Než vložíte vyhrievacie články do topánok, uistite sa, že v topánkach nie je voda. Vodu, ktorá sa prípadne dostala dovnútra topánok, vysušte tampónom alebo inými dostupnými prostriedkami.

Vložte vyhrievacie články elektrického sušiča dovnútra obuvi. Vyhrievacie články musia smerovať dolu stranou, na ktorej sú umiestnené technické údaje o výrobku. Pri používaní elektrického sušiča obuvi musí byť zabezpečený voľný prístup vzduchu k vyhrieviacim článkom.

Sušič obuvi pripojte k sieťovej zásuvke 230 V. Prevádzková teplota sušiča obuvi bude dosiahnutá približne za 20 minút. Na vysušenie obuvi sú spravidla potrebné aspoň 4 hodiny. Po vysušení obuvi odpojte elektrický sušič od sieťovej zásuvky a vyberte vyhrievacie články z obuvi.

Údržba a čistenie

Po použití pretrite vyhrievacie články čistou suchou handričkou.

Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. **NIKYDY** neumývajte elektrický sušič obuvi pod tečúcou vodou.

Skladovanie

Elektrický sušič obuvi skladujte na suchom čistom mieste mimo dosahu detí.

Technické údaje

230 V ~ 50 Hz, 8 W

Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom: II

Stupeň ochrany pred vniknutím pevných telies a vody: IP30

Podmienky na prevádzku (okolitá teplota): +1 až +35 °C.

Maximálna teplota povrchu elektrického sušiča obuvi v prevádzke: +75 °C.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

 Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udeľené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

 Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

SDS 8540



SENCOR®

Model / Modell / Modelis:

**Záruční list / Záručný list /
Warranty Certificate / Jótállási jegy /
Garantijos taisykles / Karta Gwarancyjna**

SENCOR®

Výrobní číslo
Výrobné číslo
Serial No.
Szériászám
Serijos Nr.
Numer serwisy
Razítka a podpis prodejce
Pečiatka a podpis predajcu
Dealer's stamp
A kereskedő bélyegzője
Pardavėjo antspaudas
Pieczętka i podpis sklepu
Datum prodeje
Dátum predaja
Date of purchase
A vásárlás dátuma
Pardavimo data
Data zakupu