

**Figyelmeztetés:**

Ne vegye ki a csészéket, mielőtt a kávé teljesen kicsepegne a fűvókákból A⑥, nehogy leforrázza magát a forró kávéval.

Amennyiben víz nélkül kapcsolja be a kávéfőzőt, vagy elfelejti kikapcsolni az A⑩ víztartály kiürülése után, a termosztát bizonyos hőmérséklet elérése után automatikusan lekapcsolja az A⑪ fűtőelemet, nehogy meghibásodjon. Amint az A⑪ fűtőelem lehűl, (pl. ha feltölti vízzel az A⑩ víztartályt,) a működés újra beindul. Biztonsági okokból a kávéfőző nem visszaállítható hőbiztosítókkal van ellátva, amely automatikusan megszakítja az el. áramkört, ha a termosztát nem működne.

9. Újabb használat előtt a kávéfőzőt hagyja legalább 5 percig hűlni. A kávéfőző következő használatára előtt távolítsa el a kávéüledéket. Az állandó szűrőt A⑤ és a szűrőtartót A④ mossa meg folyó víz alatt. Szárítsa meg és tegye vissza a helyére.

**Figyelem:**

Ha nem hagyja a kávéfőzőt kihűlni, túlmelegedhet a víz és leforrázhatja magát a kiszökő gőzzel.

10. Ha a kávéfőzőt nem fogja használni, győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva és húzza ki az el. hálózathoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a kávéfőzőt húzza ki az elektromos hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- Minden használat után távolítsa el a kávéüledéket és mossa meg az állandó szűrőt A⑥ és a szűrőtartót A④ konyhai mosogatószer tartalmazó meleg vízzel. Ezután öblítse le ezeket az alkatrészeket folyó vízzel és jól szárítsa meg.

**Megjegyzés:**

Az állandó szűrő A⑤ tisztításához használhat műanyag keféket.

- A kávéfőző burkolatát puha, enyhén nedves ronggyal tisztítsa meg. A kávéfoltok eltávolítására használjon konyhai mosogatószeret.
- A tisztításhoz soha ne használjon súroló vagy dörzsölő hatású tisztítószereket, benzint vagy oldószert stb.

A vízkő-lerakódások eltávolítása

- A kávéfőzőt rendszeresen meg kell tisztítani a lerakódásoktól. A meszes lerakódások megnövelhetik a kávéfőzés idejét és negatívan befolyásolhatják a kávé ízét.
A kávéfőző mindennapos használata esetén javasolt eltávolítani a lerakódásokat:
 - havonta egyszer kemény és nagyon kemény víz esetén;
 - 2–3 havonta egyszer lágy és közepesen kemény víz esetén.
- A vízkőlerakódások eltávolítására használja 8% fehér ecet és víz keverékét (a javasolt arány 1:2). A tartályt A⑩ töltsen meg az oldattal a maximum jelzésig (azaz 0,3 l oldat). A forrázó kamrába A③ tegye be a szűrő tartóját A④ és az állandó szűrőt A⑤. Ezután járjon el az Első használat előtt c. fejezetben leírt 5. és 6. pont szerint.

**Figyelem:**

Tisztítás közben nagyobb mennyiségű gőz távozhat a fedélen át, mint kávéfőzőskor, ezért ne nyúljon a fedélhez A①, amíg a kávéfőző működésben van.

- Az oldat használata után 2–3-szor folyasson át kávéfőzőn tiszta vizet. Az egyes ciklusok között a kávéfőzőt hagyja legalább 5 percig hűlni.

Kávéfőzőgép

SCE 2000BK / SCE 2001WH / SCE 2002GR / SCE 2003RD

PH

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány	220–240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges fogyasztás	350 W
Tartály kapacitás	0,3 l

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetet és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Kávéfőzőgép

SCE 2000BK / SCE 2001WH / SCE 2002GR / SCE 2003RD