

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁKRES SPOTŘEBIČE (obr. 1)

1. Madlo víka.
2. Zámek (je-li k dispozici).
3. Těsnění.
4. Uzávěr odpadního kanálu na rozmrazenou vodu (v závislosti na modelu).
5. Ovládací panel.
6. Koš (podle modelu).
7. Kondenzátor (umístěný na zadní straně).

INSTALACE

- Viz kapitola „Před použitím spotřebiče“.
- Spotřebič vybalte.
- Odstraňte 4 ochranné díly vložené mezi víkem a spotřebičem (obr. 3).
- Varování: Dva z těchto čtyř ochranných dílů je potřeba namontovat na místo plastové podpěry kondenzátoru do zadní části produktu (obr. 3).

Toto opatření je nezbytné k zajištění správné vzdálenosti od zdi.

- Ujistěte se, že je uzávěr odpadního kanálu na rozmrazenou vodu (pokud je k dispozici) správně usazen (4).
- Aby spotřebič fungoval co nejlépe a aby nedošlo k poškození při otevření víka, nechte od zadní stěny prostor alespoň 7 cm, stejně jako po bocích spotřebiče.
- Nasadte příslušenství (je-li k dispozici).
- Před použitím vnitřek spotřebiče vymyjte.

NÁKRES OVLÁDACÍHO PANELU (obr. 2)

a. Červená kontrolka LED: blikání signalizuje přítomnost důvodu ke spuštění alarmu. Viz POKYNY K ODSTRANĚNÍ PORUCHY

b. Zelené kontrolky LED: indikují, že je spotřebič v chodu a teplota je nastavena následovně:

- b1** lehce vyšší teplota (svítí pravá kontrolka), toto nastavení používejte při částečném zaplnění pro optimalizaci spotřeby energie.
- b2** střední teplota (svítí středová kontrolka)
- b3** velmi nízká teplota (svítí levá kontrolka)

Svítí VŠECHNY zelené kontrolky LED: Funkce RYCHLÉ MRAŽENÍ je aktivní; Viz část „Zmrazování čerstvých potravin“.

C. Tlačítko nastavení teploty: slouží k nastavení požadované teploty a k aktivaci/deaktivaci funkce rychlého mražení.

Chcete-li nastavit požadovanou teplotu, stiskněte opakovaně tlačítko pro nastavení teploty (3): nastavená teplota se při každém stisknutí aktualizuje.

Pro aktivaci/deaktivaci funkce rychlého mražení stiskněte tlačítko přibližně na 3 sekundy. všechny zelené kontrolky LED najednou 3krát bliknou a pak zůstanou svítit.

Poznámka:

Nastavení zůstane uloženo v paměti, dokonce, i pokud dojde k výpadku proudu. Doba potřebná k tomu, aby teplota uvnitř mrazáku dosáhla nastavené hodnoty, se může lišit v závislosti na klimatických podmínkách i na samotné nastavené teplotě.

Zapnutí spotřebiče

- Spotřebič zapojte.
- Rozsvítí se zelená kontrolka LED (střední teplota).
- Blikání červené LED kontrolky signalizuje, že teplota uvnitř spotřebiče zatím není pro účely uložení potravin dostatečně nízká. Červená kontrolka obvykle zhasne během prvních šesti hodin po zapnutí spotřebiče.
- Potraviny do mrazničky umísťujte až poté, co červená kontrolka LED zhasne.

Poznámka: Vzhledem k účinnosti těsnění není možné otevřít dveře spotřebiče hned po jejich zavření. Proto před opětovným otevřením víka spotřebiče pár minut vyčkejte.

ZMRAZOVÁNÍ POTRAVIN

Příprava čerstvých potravin ke zmrazení

- Před zamrazením čerstvé potraviny zabalte a důkladně uzavřete do: alobalu, potravinové fólie, vzduchotěsných a vodotěsných plastových sáčků, polyetylenových nádob s víčky vhodnými k zamrazení potravin.
- V zájmu dosažení vysoké kvality musí být zamrazované potraviny čerstvé, zralé a prvotřídní kvality.
- Čerstvá zelenina a ovoce by měly být zamrazeny bezprostředně po sběru, aby byla zachována jejich plná nutriční hodnota, konzistence, barva a chuť.
- Horké pokrmy nechte vždy před vložením do mrazničky vychladnout.

Zmrazování čerstvých potravin

- Potraviny, které chcete zamrazit, ukládejte do přímého kontaktu se stěnami spotřebiče (obr. 4)
- A)** – potraviny k zamrazení,
- B)** – zmrazené potraviny.

- Při vkládání potravin k zamrazení se vyhněte přímému kontaktu s již zmrazenými potravinami.
- Pro dokonalejší a rychlejší zmrazení rozdělte potraviny na malé porce; tento způsob balení oceníte i při pozdější spotřebě zmrazených potravin.

1. Alespoň 24 hodin před uložením čerstvých potravin do mrazničky k zamrazení je potřeba aktivovat funkci

NÁVOD K POUŽITÍ

rychlého mražení, a to stisknutím tlačítka **c** přibližně na 3 sekundy. Všechny zelené kontrolky LED (**b**) se rozsvítí.

2. Potraviny, které chcete zamrazit, vložte do mrazáku a jeho víko ponechte po dobu 24 hodin uzavřené. Po uplynutí této doby budou již potraviny zmrazené. Funkce rychlého mražení lze deaktivovat stisknutím tlačítka **c** přibližně na 3 sekundy.

Pokud nedojde k ruční deaktivaci funkce rychlého mražení, bude tato funkce automaticky deaktivována spotřebičem po uplynutí 50 hodin.

SKLADOVÁNÍ POTRAVIN

Řiďte se tabulkou na spotřebiči.

Rozdělení zmrazených potravin

Zmrazené potraviny rozřídte a vložte do spotřebiče; na obalu by mělo být uvedeno datum uložení, aby mohl být každý typ potraviny spotřebován v rámci doporučených měsíců trvanlivosti uvedených v **obr. 5**.

Rady k uchování zmrazených potravin

Při nákupu mražených potravin:

- Ujistěte se, že není poškozený obal (zmražené potraviny v poškozeném obalu mohou být zkažené). Je-li obal nafouklý nebo jsou-li na něm mokré skvrny, výrobek nebyl skladován v optimálních podmínkách a může již být částečně rozmrzlý.
- Při nakupování ponechte zmražené potraviny až na konec a přepravujte je ve speciální tašce.
- Po návratu domů mražené potraviny okamžitě vložte do mrazničky.
- Vyvarujte se teplotním rozdílům nebo je alespoň omezte na minimum. Řiďte se dobou trvanlivosti uvedenou na obalu.
- Vždy dodržujte pokyny k uchování potravin uvedené na obalu.

Poznámka:

Plně nebo částečně rozmrazené potraviny okamžitě zkonsumujte.

Po rozmrazení potraviny znova nemrazte, pokud je předtím nepřevaříte. Po převaření je možné rozmrazené potraviny opět zamrazit. Jestliže dojde k dlouhému výpadku proudu:

- **Neotvírejte víko spotřebiče, s výjimkou umístění balíčků s ledem (jsou-li k dispozici) na zmražené potraviny na pravé a levé straně spotřebiče. Zpomalí se tím zvyšování teploty.**

ROZMRAZOVÁNÍ SPOTŘEBIČE

K rozmrazení spotřebiče by mělo dojít tehdy, když tloušťka ledu na stěnách dosáhne 5–6 mm.

- Odpojte spotřebič od hlavní zásuvky elektrického napájení.

- Z mrazničky vyjměte balíčky s potravinami, zabalte je těsně k sobě do novin a uložte je na dostatečně chladné místo či do tepelně izolované tašky.

- Víko mrazničky ponechte otevřené.
- Vyjměte vnitřní uzávěr odpadního kanálku na rozmrazenou vodu (v závislosti na modelu) (**obr. 6**).
- Vyjměte vnější uzávěr odpadního kanálku na rozmrazenou vodu (v závislosti na modelu) a umístěte jej podle nákreсу na **obr. 6**.
- Pod odpadní kanálek umístěte misku, která zachytí zbylou vodu. Pokud je k dispozici přihrádka na rozmrazenou vodu, použijte ji (**obr. 6**).
- K urychlení procesu rozmrazování použijte vařečku, kterou oddělíte led od stěn spotřebiče.
- Odstraňte led ze dna spotřebiče.
- Aby nedošlo k trvalému poškození vnitřní části spotřebiče, nepoužívejte k odstranění ledu špičaté ani ostré kovové předměty.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky a vnitřní prostory ani uměle nezahřívajte.
- Vnitřek spotřebiče důkladně vysušte.
- Po dokončení rozmrazování uzávěr opět nasadte.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Odstraňte led z horního okraje (viz oddíl Jak odstranit poruchu).
- Po rozmrazení vnitřek mrazničky vyčistěte houbou namočenou do teplé vody a nebo jemným mycím prostředkem.
- Vyčistěte boční mřížku chlazení motoru (v závislosti na modelu).
- Odstraňte prach z kondenzátoru umístěného na zadní stěně spotřebiče.

Před prováděním údržby mrazničku vždy vypojte z elektrické sítě.

K čištění mrazničky nepoužívejte abrazivní prostředky, drátěnky ani odstraňovače skvrn (např. aceton, trichlorethylen).

Pro dosažení co nejlepšího výkonu provádějte čištění a údržbu spotřebiče alespoň jednou za rok.

VÝMĚNA ŽÁROVKY VE VÍKU (je-li u modelu)

- Odpojte spotřebič od hlavní zásuvky elektrického napájení.
- Vyjměte kryt podle postupu znázorněného na **obr. 7**.
- Vyšroubujte žárovku a nahraďte ji žárovkou se stejným výkonem a napětím.
- Nasadte kryt a spotřebič opět zapojte.

JAK ODSTRANIT PORUCHU

1. Bliká červená LED kontrolka.

- Nedošlo k výpadku napájení?

NÁVOD K POUŽITÍ

- Neprobíhá odmrazování?
- Je víko mrazničky řádně uzavřené?
- Nestojí spotřebič v blízkosti zdroje tepla?
- Nedošlo k zanesení větrací mřížky nebo kondenzátoru?

2. Všechny LED kontrolky blikají současně.

- Kontaktujte zákaznickou linku.

3. Spotřebič je příliš hlučný.

- Stojí spotřebič v dokonale vodorovné poloze?
- Není spotřebič v kontaktu s jiným nábytkem nebo předměty, které mohou způsobovat vibrace?
- Nezapomněli jste odstranit obalový materiál zpod spotřebiče?

Poznámka: Bublavé zvuky přicházející z chladicího okruhu po vypnutí kompresoru jsou zcela normální.

4. Žádná z LED kontrolek nesvítí a spotřebič nefunguje.

- Nedošlo k výpadku napájení?
- Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky?
- Je elektrický kabel neporušený?

5. Žádná z LED kontrolek nesvítí, ale spotřebič funguje.

- Kontaktujte zákaznickou linku.

6. Kompresor funguje nepřetržitě.

- Nevložili jste do spotřebiče teplá jídla?
- Bylo víko mrazničky příliš dlouho otevřené?
- Není přístroj umístěn ve velmi teplé místnosti nebo v blízkosti zdroje tepla?
- Nedošlo k aktivaci funkce rychlého mrazení? (svítí VŠECHNY zelené kontrolky LED)

7. Na horním okraji je příliš mnoho ledu.

- Je uzávěr odpadního kanálku na rozmrazenou vodu správně usazen?
- Je víko mrazničky řádně uzavřené?
- Nedošlo k poškození či deformaci těsnění? (Viz kapitola „Instalace“.)

- Odstranili jste všechny 4 ochranné díly? (Viz kapitola „Instalace“.)

8. Tvorba kondenzátu na vnějších stěnách spotřebiče.

- Kondenzát se běžně tvoří za určitých atmosférických podmínek (vlhkost nad 85 %), nebo v případě, že je spotřebič umístěn ve vlhké nebo špatně větrané místnosti. Výkon spotřebiče přitom není nijak ovlivněn.

9. Vrstva ledu na vnitřních stěnách spotřebiče není rovnoměrná.

- Tento jev je docela běžný.

SERVISNÍ STŘEDISKO

Předtím, než se obrátíte na středisko prodejných služeb:

1. Ověřte, zda nemůžete vyřešit problém sami.
2. Zkuste spotřebič znovu zapnout. Tímto postupem se problém v některých případech podaří odstranit. Pokud ne, odpojte spotřebič od elektrické sítě a před dalším zapnutím hodinu počkejte.
3. V případě stále trvající poruchy zavolejte na zákaznickou linku prodejných služeb.

Sdělte:

- povahu poruchy,
- model,
- servisní číslo (číslo za slovem SERVICE na výrobním štítku umístěném na zadní straně spotřebiče),
- svou úplnou adresu,
- své telefonní číslo s předvolbou.

SERVICE 0000 000 00000



