

# Электрическая плитка

Инструкция по эксплуатации

RU



**SENCOR®**

SCP 1501BK

Перед тем как приступить к использованию данного устройства, внимательно прочитайте руководство пользователя, и даже в том случае, что вы уже пользовались аналогичными приборами. Используйте данный продукт только в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве. Сохраните данное руководство для последующего использования.

Рекомендуется сохранять оригинальную картонную упаковку, упаковочные материалы, чек и гарантыйный талон в течение всего срока действия гарантии. Перевозка изделия должна осуществляться только при условии его упаковки в оригинальные материалы.

RU-1

**СОДЕРЖАНИЕ**

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА.....	5
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА .....	6
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ .....	6

## ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Те пользователи, которые относятся к категории неопытных или малолетних, а так же лиц с ограниченными физическими или умственными возможностями, должны получать доступ к нему только под присмотром человека, отвечающего за их безопасность, или – после соответствующим образом проведенного инструктажа, с проверкой осознания ими риска возникновения опасности в случае неправильного обращения с прибором.
- Доступ детей к прибору запрещен: они не имеют права ни пользоваться прибором, ни играть с ним. Исключите возможность доступа детей к электроприбору и его электрошнуром.

# Электрическая плитка

SCP 1501BK

## ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ХРАНИТЕ ИХ В БЫСТРО- ДОСТУПНОМ МЕСТЕ.

- Перед подключением устройства к сети, посмотрите на щиток прибора и ПРОВЕРЬТЕ соответствие величин напряжения розетки и электроприбора.
- Запрещено пользоваться электроприбором вблизи от ванны, душа или бассейна. 
- Запрещено ставить блендеры на подоконники. Всегда устанавливайте устройство на ровную, сухую и устойчивую к тепловым нагрузкам поверхность. Со всех сторон устройства должно быть по меньшей мере 5 см свободного места, т. к. поверхность устройства нагревается во время работы.
- Посуду следует размещать на устройстве до его включения, в противном случае устройство может быть повреждено.
- Данное устройство не следует размещать под кухонными шкафчиками.
- Перед тем, как переместить устройство в другое место дождитесь его полного охлаждения.
- Всегда убеждайтесь в том, что посуда размещена на середине плиты, а рукоятки находятся в безопасном положении, чтобы не зацепить их и не уронить посуду.
- Уделите особое внимание при использовании жира или масла, чтобы они не сгорели; не оставляйте устройство включенным без надзора.
- При завершении готовки поверните регулятор температуры в положение «min». Извлеките сетевую вилку из розетки. Не оставляйте устройство без присмотра в присутствии детей.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов, таких как шторы, это может привести к пожару.
- Исключите возможность соприкосновения шнура питания и штепсельной вилки с водой или влагой.
- Не распиливайте на данное устройство воду или другие жидкости. Не погружайте данное устройство или какие-либо его компоненты в воду или какую-либо иную жидкость.
- Данное устройство предназначен для домашнего использования. Не используйте его в производственных условиях или вне помещения!



### Внимание!

Горячая поверхность! Поверхность устройства нагревается во время использования. Не прикасайтесь к горячей поверхности, это может привести к ожогам! По завершении использования устройства всегда отключайте его от розетки питания, и давайте устройству остынуть перед тем, как перемещать его, т. к. поверхность остается горячей после того, как вы им пользовались.

- Запрещено пользоваться спреями вблизи от электроприбора.
- Если устройство используется в непосредственной близости от детей, соблюдайте особую осторожность, и выберите такое место, до куда дети не достанут.
- Если вы не собираетесь пользоваться данным устройством в ближайшее время, отключите его от сети питания. Эти действия необходимо также выполнять перед очисткой или перемещением изделия.
- Не ставьте устройство на другие плиты или в их близи. Не устанавливайте устройства в непосредственной близости от открытого огня или устройств, которые производят тепло.
- Запрещено использовать электроприбор в случае наличия повреждений на электрошнуре или штепсельной вилке.
- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство или модифицировать его конструкцию – это может привести к поражению электрическим током! Ремонт и наладка электроприбора должны осуществляться только специализированным сервисным центром. При несоблюдении этого требования гарантийные обязательства аннулируются.
- При наличии повреждений шнура питания передайте его в специализированный центр для ремонта. Не используйте данное устройство в том случае, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка.
- Запрещено размещать электрошнур прибора вблизи от горячих поверхностей или на острых предметах. Не ставьте на шнур тяжелые предметы. Расположите шнур таким образом, чтобы на него невозможно было наступить или споткнуться. Убедитесь в том, что сетевой шнур не свешивается с края стола и не касается горячей поверхности.
- При отключении электроприбора от сети запрещено выдергивать шнур из розетки – это повредит и шнур, и розетку. Чтобы отсоединить кабель питания от розетки, аккуратно потяните вилку кабеля.
- Не используйте данный прибор для целей, отличных от тех, для которых он предназначен.

# Электрическая плитка

SCP 1501BK

RU

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

- Выберите подходящее место вблизи электрической розетки.
- Когда устройство будет расположено надлежащим образом, проверьте, находится ли регулятор температуры в положении «min».
- При первом включении устройства может выделяться небольшое количество дыма, это нормальное явление, которое вскоре прекратится.
- При включении устройства следует убедиться в том, что на плите нет инородных предметов, таких как вода, продукты и т. д.
- Теперь плита готова к использованию.
- Для обеспечения хорошего контакта с поверхностью плиты следует использовать посуду с плоским дном.
- Плита имеет несколько уровней настройки температуры. Для медленного кипячения или разогрева следует использовать низкие уровни: с *min* до 3. Для готовки следует использовать уровни с 4 до max.
- Плита разработана таким образом, что после ее выключения она сохраняет тепло в течение определенного времени, благодаря чему продукты в посуде остаются теплыми.
- Устройство начнет нагреваться при подключении к электрической розетке и установке уровня на регуляторе температуры. Не прикасайтесь к нагретым частям!
- Для отключения устройства переключите регулятор температуры на отметку «*min*» и извлеките кабель питания из электрической розетки.

## ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой устройства необходимо выключить его и отключить от сети питания.
- Для очистки устройства следует использовать смоченную в нейтральном чистящем средстве ткань. Не погружайте данный продукт в воду или какую-либо иную жидкость.
- Не используйте разбавители и растворители, или какие-либо абразивные чистящие средства для очистки устройства – они могут повредить устройство.
- Для особо загрязненных частей рекомендуется использовать гелеобразные чистящие средства, которые не повредят и не поцарапают поверхность устройства.
- Для удаления продуктов питания, которые попали на плиту, рекомендуется использовать смоченную ткань, пока плита остается немного теплой, но не горячей.
- Для очистки металлических частей рекомендуется использовать чистящее средство, предусмотренное для очистки металлических поверхностей. Следуйте инструкциям изготовителя по очистке устройства.
- Если устройство не будет использоваться в течение продолжительного времени, храните его в сухом месте. Для хранения устройства можно использовать оригинальную картонную коробку.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение .....	.230 В
Номинальная частота .....	50 Гц
Номинальная входная мощность .....	1500 Вт

# Электрическая плитка

SCP 1501BK

## ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКИ

Утилизируйте упаковочные материалы в месте, предусмотренном для утилизации отходов местным муниципалитетом.

## УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данный символ на продуктах или оригинальной документации означает, что отработавшее электрическое или электронное оборудование нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Такие устройства следует доставлять на специализированные сборные пункты для утилизации, восстановления или переработки. Кроме того, в некоторых странах ЕС и Европы можно сдать отслужившие свой срок изделия продавцу в магазине при условии приобретения нового подобного прибора.

Надлежащая утилизация этого изделия помогает сэкономить ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба окружающей среде. Для получения дополнительной информации обратитесь в местные органы самоуправления или в пункт сбора вторсырья.

В соответствии с национальным законодательством, несоблюдение требований по утилизации подобного отходов может привести к штрафным санкциям.

### Для юридических лиц в странах ЕС

При необходимости утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь за дополнительной информацией к дистрибутору или продавцу.

### Утилизация в странах, не входящих в состав ЕС

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. При необходимости утилизировать данное изделие, требуйте от местных органов самоуправления или поставщика предоставить Вам всю необходимую информацию.



Данное изделие соответствует всем основным и применимым к нему стандартам ЕС.