Elektrinė kaitlentė

Naudotojo vadovas

LT

SENCOR®

SCP 2250WH

Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę naudoti tokio tipo prietaisus. Šį buitinį prietaisą naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus šiame naudotojo vadove. Išsaugokite šį vadovą ateičiai.

Garantijos galiojimo laikotarpiu rekomenduojame išsaugoti originalią pakavimo dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę. Prireikus gabenti, supakuokite šį prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2013

Elektrinė kaitlentė

SCP 2250WH

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS 3
NAUDOJIMAS 5
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 5
TECHNINIAI DUOMENYS 5
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS 6
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA 6

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2013

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šį buitinį prietaisą gali naudoti asmenys su fizine ar psichine negalia, taip pat – tinkamai prižiūrimi arba apie gaminio saugaus naudojimo ypatumus informuoti nepatyrę asmenys, kurie supranta kylantį potencialų pavojų.

- Vaikai nederėtų eksploatuoti šį buitinį prietaisą ar su juo žaisti. Laikykite buitinį prietaisą ir šio maitinimo kabelį jiems nepasiekiamoje vietoje.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Elektrinė kaitlentė

SCP 2250WH

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ IR PASIDĖKITE JĄ, KAD PRIREIKUS GALĖTUMĖTE PERSKAITYTI.

- Prieš įjungdami šį buitinį prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, ar ant jo esančioje etiketėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namų elektros lizdo įtampą.
- Niekada nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo arba baseino.
- Nepalikite buitinio prietaiso ant palangės.
- Visada statykite buitinį prietaisą ant lygaus, sauso, ugniai atsparaus paviršiaus. Iš visų buitinio prietaiso pusių būtina palikti bent 5 cm tarpą, nes naudojimo metu jo paviršius įkaista.
- Prieš įjungdami įsitikinkite, kad ant kaitlentės uždėtas dubuo, nes priešingu atveju prietaisas gali būti sugadintas.
- Šio buitinio prietaiso negalima dėti po virtuvine spintele.
- Prieš perstatydami buitinį prietaisą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Visada įsitikinkite, kad dubuo uždėtas ant kaitlentės vidurio ir kad jo rankenos yra saugioje padėtyje, kad prie jų nebūtų priglundama ir kad neapvirstų dubuo.
- Jei maisto ruošimui naudojate aliejų arba riebalus, atidžiai stebėkite, kad jie neperkaistų; nepalinkite įjungto buitinio prietaiso be priežiūros.
- Netrukus po to, kai baigėte ruošti maistą, pasukite temperatūros valdymo rankenėlę į padėtį „min“. Ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo. Nepalikite buitinio prietaiso be priežiūros, kai netoliese yra vaikų!
- Nenaudokite ir nedėkite šio buitinio prietaiso šalia degių medžiagų, pavyzdžiui, užuolaidų, kas gali sukelti gaisrą.
- Užtikrinkite, kad maitinimo kabelis ir kištukas nesusiliestų su vandeniu ar drėgna vieta.
- Nepurkškite ant šio prietaiso vandens arba kokio nors kito skysčio. Nekiškite šio buitinio prietaiso ir jokių jo sudedamųjų dalių į vandenį arba kitokius skysčius.
- Šis buitinis prietaisas skirtas naudoti buityje. Nenaudokite jo pramoninėje aplinkoje ar lauke!

Dėmesio:
Karštas paviršius! Naudojimo metu buitinio prietaiso paviršius įkaista. Užtikrinkite, kad jūsų oda nesusilies su karštu paviršiumi, nes dėl to gali įvykti nudegimas!
Visuomet ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo po to, kai baigėte naudotis, ir leiskite buitiniam prietaisui atvėsti prieš imdamiesi kitų su juo susijusių veiksmų, kadangi baigus naudotis prietaiso paviršius kurį laiką išlieka įkaitęs.

- Šalia šio prietaiso nenaudokite purškalų.
- Jei buitinis prietaisas naudojamas kur yra vaikų, būkite ypač atsargūs ir pasirinkite įrengimo vietą ten, kur prietaisas būtų jiems nepasiekiamas.
- Jeigu šio buitinio prietaiso nenaudosite, atjunkite jį nuo elektros tinklo. Tą patį atlikite prieš valydami arba perkeldami jį į kitą vietą.
- Nestatykite buitinio prietaiso ant kitos kaitlentės ar šalia jos. Nestatykite šio buitinio prietaiso šalia atviros liepsnos šaltinių arba šilumą skleidžiančių prietaisų ar įrenginių.
  Nenaudokite šio buitinio prietaiso, jeigu jo maitinimo kabelis / kištukas yra pažeisti.
- Jokiu būdu nebandykite remontuoti prietaiso patys; nemodifikuokite jo, nes galite susižaloti dėl elektros smūgio! Visus remonto ir reguliavimo darbus patikėkite specializuotai bendrovei/servisui. Kitaip gali būti anuliuota garantija.
- Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, atiduokite virdulį kvalifikuotam specialistui, kad šis pakeistų kabelį. Nenaudokite šio buitinio prietaiso, jeigu jo maitinimo kabelis/elektros kištukas yra pažeisti.
- Nedėkite šio buitinio prietaiso maitinimo kabelio šalia įkaitusių arba ant aštrių daiktų. Nedėkite ant kabelio jokių sunkių daiktų; nutieskite kabelį kaip, kad ant jo negalima būtų atsistoti arba už jo užkliūti.
- Pasirūpinkite, kad maitinimo kabelis nekabotų ant stalo krašto arba nesiliestų prie įkaitusio paviršiaus.
- Norėdami atjungti buitinį prietaisą nuo maitinimo lizdo, netraukite už jo kabelio, nes galite sugadinti maitinimo kabelį arba maitinimo lizdą. Atjunkite kabelį nuo elektros lizdo, atsargiai traukdami maitinimo kabelio kištuką.
- Naudokite šį buitinį prietaisą tik pagal jo paskirtį.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2013

BUITINIO PRIETAISO NAUDOJIMAS

- Pasirinkite atitinkamą vietą šalia maitinimo lizdo.
- Po to, kai parinkta atitinkama vieta buitiniam prietaisui, patikrinkite, ar temperatūros valdymo rankenėle yra „min“ padėtyje.
- Jei naudojate buitinį prietaisą pirmą kartą, jis gali šiek tiek smilkti, tai yra įprasta ir netrukus praeina.
- Prieš įjungdami buitinį prietaisą, patikrinkite, ar ant kaitlentės nėra pašalinių objektų, tokių kaip vanduo, maistas ir pan.
  Dabar kaitlentę galima naudoti.
- Visuomet naudokite dubenį plokščiu dugnu, kad užtikrintumėte gerą kontaktą su kaitlentės paviršiumi.
- Kaitlentė turi kelias temperatūros lygio nuostatas. Lėtam užvirimui ar pašildymui naudokite žemesnius lygius: nuo minimalaus iki 3. Maisto ruošimui naudokite lygius nuo 4 iki maksimalaus.
- Kaitlentė sukonstruota taip, kad ją išjungus, kurį laiką ji dar išlieka karšta, ir ši šiluma neleidžia maistui dubenyje atausti.
- Buitinis prietaisas pradeda kaisti, kai jis prijungimas prie elektros lizdo ir kai nustatoma norima temperatūra! Nelieskite karštų dalių!
- Išjunkite buitinį prietaisą, pasukite temperatūros valdymo rankenėlę į padėtį „min“ ir atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami buitinį prietaisą, išjunkite ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Buitinio prietaiso valymui naudokite šluostę, sudrėkintą nestipraus ploviklio tirpale. Niekada nepanardinkite šio buitinio prietaiso į vandenį arba kokį nors kitą skystį!
- Buitiniam prietaisui valyti nenaudokite skiediklių ar tirpiklių ar kitokių abrazyvinių valymo priemonių - šios priemonės gali pažeisti paviršių.
- Labai suteptas dali rekomenduojama valyti kreminio tipo valikliais, kurie nepažeis paviršiaus ar neapibraižys jo.
- Pašalinti maistą, kuris nukrito ant kaitlentės, rekomenduojame naudojant sudrėkintą skepetą, kol kaitlentė dar yra šiek tiek šilta, tačiau ne karšta.
- Metalinių dalių valymui rekomenduojame naudoti metaliniams paviršiams skirtą valiklį. Vadovaukitės su valymo priemone pateikiamomis gamintojo rekomendacijomis.
- Jeigu prietaiso ketinate nenaudoti, padėkite jį į sausą ir vaikams nepasiekiamą vietą. Buitinio prietaiso pakuotę galite naudoti jo laikymui.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa..... 230 V
Nominalus dažnis: ..... 50 Hz
Nominalioji įvesties galia ..... 2250 W

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.
Revision 06/2013

Elektrinė kaitlentė

SCP 2250WH

INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA APIE PANAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ UTILIZAVIMĄ

Išmeskite pakavimo medžiagas savivaldybės atliekų surinkimo vietoje.

SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS

Šis ant gaminio, jo priedų arba pakuotės esantis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Norėdami, kad atliekos būtų tinkamai surinktos, perdirbtos ir pakartotinai panaudotos, atiduokite šiuos prietaisus į specialius surinkimo punktus. Alternatyva: kai kuriose Europos Sąjungos ir kitose Europos šalyse įsigyjant tokį patį naują prietaisą, senąjį galima grąžinti vietiniam mažmenininkui.
Tinkamai išmetus šį gaminį, taupomi vertingi gamtos ištekliai ir gamta saugoma nuo žalos, kuri kyla netinkamai išmetant atliekas. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip tinkamai išmesti atliekas, teiraukitės vietos valdžios įstaigose arba atliekų surinkimo įmonėje.
Pagal nacionalinius reglamentus, netinkamai išmetus šio tipo atliekas, gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo įmonėms
Jeigu norite išmesti panaudotus elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavimų atstovą arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse
Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, dėl būtinos informacijos apie tinkamus išmetimo būdus kreipkitės į vietos savivaldybę arba savo pardavėją.

CE

Šis prietaisas atitinka visus pagrindinius jam taikomų ES direktyvų reikalavimus.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2013