

Elektrický varič

Návod na použitie

SK



SENCOR®

SCP 2250WH

Pred zapnutím prístroja sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním prístrojov podobného typu. Používajte prístroj iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte prístroj opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	3
POPIS PŘÍSTROJE.....	5
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	5
TECHNICKÉ ÚDAJE	5
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem	6
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	6

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poучené o používaní prístroja bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti nesmú používať tento prístroj ani sa s ním nesmú hrať. Prístroj a jeho sietový kábel udržujte mimo ich dosahu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**

- Pred pripojením prístroja k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte prístroj v bezprostrednom okoli vane, sprchy alebo bazéna. 
- Prístroj neumiestňujte na parapety okien. Prístroj umiestňujte vždy na rovný, suchý, žiaruvzdorný povrch. Po všetkých stranach prístroja musí byť ponechaný volný priestor najmenej 5 cm, pretože pri používaní prístroja dochádza k zahrievaniu jeho povrchu.
- Nezapíjajte prístroj bez nádoby položenej na variči, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Tento prístroj nesmie byť umiestnený pod vrchnou skrinkou.
- Pred premiestňovaním prístroja ho nechajte celkom schladnúť.
- Vždy sa uistite, že je kuchynský riad umiestnený na strede variča a rukoväti sú v bezpečnej pozícii, tak aby sa o ne nemohlo zavadiť a dôjsť k prevrhnutiu.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak používate na varenie olej alebo tuk, aby nedošlo k ich prepáleniu, nenechávajte prístroj zapnutý bez dozoru.
- Hned ako ukončíte varenie, otočte regulátorom na nastavenie teploty na pozíciu „min“. Vyberte sieťový kábel zo zásuvky. Nenechávajte prístroj bez dozoru za prítomnosti detí!
- Neumiestňujte a nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých materiálov, ako napr. záclony, ktoré by mohli spôsobiť požiar.
- Uistite sa, že sieťový kábel a vidlica sa nemôžu dostať do kontaktu s vodou alebo vlhkostou.
- Prístroj nepostrkujte vodou, ani inou tekutinou. Prístroj ani jeho časti neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Prístroj je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí ani vonku!

**Upozornenie:**

Horúci povrch! Ak je prístroj v prevádzke, dochádza k zahrievaniu jeho povrchu. Dbajte na to, aby sa nedostala vaša pokožka do kontaktu s horúcim povrchom, mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky! Po použíti vždy odpojte sieťový kábel od zásuvky el. napäcia a pred akoukoľvek manipuláciou s prístrojom ho nechajte najskôr schladnúť, pretože aj po ukončení používania zostáva jeho povrch ešte nejaký čas horúci.

- V blízkosti prístroja nepoužívajte spreje.
- Ak sa bude prístroj používať v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť a miesto na inštaláciu zvolte tak, aby bol umiestnený mimo ich dosahu.
- Ak nebudete prístroj používať, odpojte ho od elektrickej siete. Pred čistením či premiestnením postupujte rovnakým spôsobom.
- Prístroj nekladte na varnú dosku alebo do jej blízkosti. Prístroj neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa, prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte poškodený prístroj, prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo s poškodenou vidlicou sieťového kabla.
- V žiadnom pripade neoprávujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto prístroja zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Ak je sieťový kábel poškodený, výmennu zverte odbornej firme/servisu. Prístroj s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kabla je zakázané používať.
- Nekladte sieťový kábel prístroja do blízkosti horúcich plôch, alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel nekladte ľahké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo, aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodopájajte prístroj od sieťovej zásuvky tiahom za sieťový kábel – nebezpečenstvo poškodenia sieťového kabla/sieťovej zásuvky. Kábel od zásuvky odpájajte tiahom za vidlicu sieťového kabla.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.

POUŽITIE PRÍSTROJA

- Vyberte vhodné umiestnenie blízko elektrickej zásuvky.
- Hned' ako je prístroj vhodne umiestnený, uistite sa, že je regulátor teploty v pozícii „min“.
- Ak používate prístroj prvýkrát, môže sa objaviť slabý dym, to je normálny jav, ktorý za okamih zmizne.
- Pred zapnutím prístroja sa presvedčte, že na platničke variča nie sú cudzie elementy ako voda, potraviny atď.
- Varič je teraz pripravený na použitie.
- Vždy používajte riad s rovným dnom, to zaistuje dobrý kontakt s platničkou variča.
- Platnička má niekoľko stupňov nastavenia teploty. Na mierny var a ohrev použrite nižšie stupne: min až 3. Na varenie použrite stupeň 4 až max.
- Platničky variča sú konštruované tak, že po vypnutí v nich zostane ešte krátky čas zvyškové teplo, ktoré je možné využiť na udržanie teploty potravín v nádobe.
- Po pripojení prístroja k zásuvke el. prúdu a nastavení požadovanej teploty dochádza k jeho zahrievaniu! Nedotykajte sa horúcich častí!
- Na vypnutie prístroja otočte regulátorom nastavenia teploty na pozíciu „min“ a odpojte sieťový kábel od zásuvky elektrického prúdu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením prístroj vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
- Na čistenie prístroja použite handričku zvlhčenú v miernom roztoku saponátového čistiaceho prípravku. Nikdy neponárajte prístroj do vody, ani inej tekutiny!
- Na čistenie prístroja nepoužívajte riedidlá alebo rozpúšťadlá, príp. čistiace prostriedky spôsobujúce oter – môžu narušiť povrchovú úpravu.
- Na silne znečistené časti odporúčame použiť krémový čistič, ktorý nenaruší povrchovú úpravu alebo nespôsobí poškriabanie.
- Potraviny, ktoré odkvapli na platničku variča, odporúčame odstrániť navlhčenou handričkou, zatiaľ čo je ešte platnička mierne teplá, ale nie horúca.
- Na čistenie kovových častí odporúčame použiť čistič určený na čistenie kovových plôch. Dbajte na odporúčania výrobcu uvedeného na čističi.
- Ak nebudete prístroj používať, uložte ho na suchom mieste mimo dosahu detí. Na uloženie prístroja môžete použiť jeho prepravný kartón.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie.....	230 V
Menovitý kmitočet.....	50 Hz
Menovitý príkon.....	2250 W

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.