



FZG 1000

MANUAL DE UTILIZARE

GRĂTAR DE GRĂDINĂ

FZG 1000

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Instrucțiuni importante de siguranță

NERESPECTAREA ACESTOR ATENȚIONĂRI, AVERTISMENTE ȘI RECOMANDĂRI POATE CAUZA RĂNIREA SAU DECESUL

* **SIMBOLURILE DE SIGURANȚĂ** (*) vă vor alerta despre informațiile importante de **SIGURANȚĂ**.

* Cuvintele de semnalizare **PERICOL**, **AVERTISMENT** sau **ATENȚIE** vor fi utilizate împreună cu **SIMBOLUL DE SECURITATE** (*).

* **PERICOL** va identifica cel mai grav pericol.

* Vă rugăm să citiți toate informațiile de siguranță conținute în acest Ghid de Utilizare.

* **PERICOL**

* Nerespectarea acestor Pericole, Avertismente și Atenționări conținute în prezenul Manual de Utilizare poate cauza rănirea gravă sau decesul, sau risc de incendiu sau explozie, cauzând pagube materiale.

* Nu utilizați înăuntru! Acest grătar este proiectat doar pentru utilizare exterioară. Dacă este utilizat înăuntru, fumul toxic se va acumula și cauza rănirea gravă sau decesul.

* Utilizați acest grătar doar afară într-o zonă bine ventilată. Nu utilizați într-un garaj, clădire, gang sau altă zonă închisă.

* Nu utilizați acest grătar sub nicio construcție inflamabilă.

* **ATENȚIE!** Nu utilizați spirt sau benzină pentru aprinderea sau re-aprinderea grătarului! Utilizați doar brichete conforme cu standardul EN 1860-3.

* Asamblarea neadecvată poate fi periculoasă. Vă rugăm respectați instrucțiunile de asamblare din acest manual. Nu utilizați grătarul decât dacă toate componentele sale sunt fixate. Asigurați-vă că fie colectorul de cenușă este bine fixat de picioare dedesubtul vasului grătarului, fie colectorul de mare capacitate de cenușă este atașat, înainte de aprinderea grătarului.

* Nu adăugați lichid de aprindere cărbune sau cărbune impregnat cu lichid de aprindere cărbune peste cărbunele fierbinte sau cald. Închideți cu capacul existent recipientul cu lichid de aprindere după utilizare, și plasați-l la distanță sigură departe de grătar.

* Nu utilizați motorină, alcool sau alte lichide puternic inflamabile pentru a aprinde cărbunele. Dacă utilizați lichid de aprindere cărbune, îndepărtați orice urmă de lichid care s-a scurs prin orificiile de ventilație de dedesubt, înainte de aprinderea cărbunelui.

* **AVERTISMENT!** Păstrați copiii și animalele la distanță. Nu permiteți prezența copiilor sau animalelor nesupravegheate în apropierea grătarului încins.

* **ATENȚIE!** Acest grătar va deveni foarte încins, nu îl deplasați în timpul utilizării. Lăsați grătarul să se încingă înainte de a-l muta.

* Nu utilizați acest grătar în apropierea unui material inflamabil. Materialele inflamabile includ, dar nu se limitează la lemn sau punți, verande sau intrări acoperite din lemn tratat.

* Nu îndepărtați cenușa până când cărbunele nu a ars complet și este stins, iar grătarul s-a răcit.

* Nu purtați îmbrăcăminte cu mâneci lungi care atârnă când aprindeți sau folosiți acest grătar.

* Nu utilizați grătarul în vânt puternic.

* **AVERTISMENT**

* Păstrați grătarul pe o suprafață stabilă și dreaptă.

* Îndepărtați capacul de la grătar când aprindeți cărbunii.

* Nu atingeți niciodată alimentele preparate sau cărbunii, cenușa sau grătarul dacă acestea sunt încinse.

* Nu utilizați apă pentru a controla aprinderea sau pentru a stinge cărbunii, aceasta poate afecta finisajul de porțelan. Astupați parțial orificiile de ventilație de jos și plasați capacul este vas.

* Stingeti cărbunii când ați terminat de gătit. Închideți toate orificiile după fixarea capacului pe vas.

* Trebuie să purtați întotdeauna mănușile de grătar când gătiți, reglați orificiile de aerisire, adăugați cărbunele și manevrați termometrul sau capacul.

* Utilizați ustensilele de grătar adecvate, cu mânere lungi, rezistente la căldură.

* Anumite modele pot include caracteristică de suport capac.

Suportul de capac este utilizat pentru a fixa capacul când verificați sau întoarceți alimentul preparat. Nu utilizați suportul de capac ca mâner pentru a ridica sau deplasa grătarul. Pentru modelele fără această caracteristică, utilizați cârligul din interiorul capacului pentru a agăța capacul pe lateralul vasului de grătar. Nu așezați un capac fierbinte pe covor sau iarbă. Nu agățați capacul de mânerul vasului.

* Nu aruncați niciodată cărbuni fierbinți în locuri în care se poate păși peste ei sau unde există pericol de incendiu. Nu aruncați niciodată cenușa sau cărbunele înainte ca acestea să fie complet stinse.

* Păstrați zona de gătit lipsită de vapori și lichide inflamabile, precum motorină, alcool, etc. și materiale combustibile.

* Manevrați și depozitați cu atenție starterele electrice fierbinți.

* Păstrați firele și cablurile electrice la distanță de suprafețele fierbinți ale grătarului și de zonele cu trafic intens.

* Utilizarea de alcool, medicamente prescrise sau neprescrise pot afecta capacitatea consumatorului de a asambla adecvat sau opera în condiții de siguranță grătarul.

* Acest grătar nu este destinat a fi instalat în sau pe vehicule recreaționale și/sau bărci.

* Acest grătar nu este destinat pentru încălzire și nu trebuie utilizat niciodată în acest scop.

* **ATENȚIE**

* Acoperirea vasului cu folie de aluminiu va bloca fluxul de aer. În schimb, puteți folosi un vas pentru a capta picăturile de grăsime scurse din carne când preparați astfel de alimente.

* Utilizarea obiectelor ascuțite pentru a curăța grătarul sau îndepărta cenușa poate deteriora finisajul acestuia.

* Utilizarea curățitoarelor abrazive pe grătar va deteriora finisajul.

* Grătarul trebuie curățat bine în mod regulat.

SIMBOLURI



AVERTISMENT! Suprafață fierbinte.

A.M6X20 Screw



B.M4X10 Screw



C.M6X25 Screw



D.M3X10 Screw



E.M4 Nut



F.M6 Nut



G.M3 Nut



H.Big Metal Washer



I.Heat Resistant Washer



J.Small Metal Washer







