

УГОЛЬНЫЙ ГРИЛЬ FZG 1000

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Важные предупреждения по безопасности

НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАНИЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАНЕСЕНИЮ СЕРЬЕЗНОМУ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, К СМЕРТИ, ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВУ И К МАТЕРИАЛЬНОМУ УЩЕРБУ.

- ✿ **ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ** (✿) обратят ваше внимание на важную информацию по **БЕЗОПАСНОСТИ**.
 - ✿ Сигнальные слова **ОПАСНОСТЬ**, **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** или **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** будут применены вместе со **ЗНАКОМ БЕЗОПАСНОСТИ**.
 - ✿ **ОПАСНОСТЬ** обозначает важнейшие риски.
 - ✿ Прочтите, пожалуйста, всю информацию по безопасности в настоящем руководстве.
 - ✿ **ОПАСНОСТЬ**
 - ✿ Если Вы не будете обращать достаточного внимания на предупреждения об опасности, предостережения, содержащиеся в настоящем руководстве пользователя, это может привести к получению серьезной или смертельной травмы, возникновению пожара или взрыву с материальным ущербом.
 - ✿ -Не пользоваться в помещении! Гриль предназначен только для использования на открытом воздухе. При использовании в помещении произойдет концентрация ядовитых продуктов сгорания, что может нанести серьезный вред здоровью и даже привести к смерти.
 - ✿ -Пользуйтесь этим грилем только за пределами зданий на открытом воздухе. Не пользуйтесь им в гаражах, зданиях, под навесами или в иных закрытых помещениях.
 - ✿ Не пользуйтесь этим грилем под горючими конструкциями.
 - ✿ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Не используйте спирт или керосин для разжигания или повторного разжигания! Пользуйтесь только жидкостями для разжигания, соответствующими норме EN 1806-3.
-

- ☼ -При неправильном монтаже возникает опасность. Действуйте, пожалуйста, согласно указаниям по монтажу, приведенным в настоящей инструкции. Пользуйтесь этим грилем, только когда все его детали установлены на свои места. Емкость для золы должна быть прикреплена к ножкам под котлом гриля или перед разжиганием гриля должна быть установлена на своем месте.
- ☼ -Не доливайте жидкость для разжигания и не добавляйте древесные угли, пропитанные жидкостью для разжигания, на горячие или теплые древесные угли. После применения жидкость для разжигания закройте и уложите на безопасном расстоянии от гриля.
- ☼ -Для разжигания гриля никогда не пользуйтесь бензином, алкоголем или какими-либо иными летучими жидкостями. Если вы используете жидкость для разжигания, удалите перед разжиганием древесных углей все остатки жидкости, которые могли вытечь через нижние отдушины.
- ☼ -При обращении с грилем соблюдайте повышенную осторожность. Во время грилования гриль сильно нагревается. Поэтому никогда не оставляйте его без надзора.
- ☼ -ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предотвращайте контакт детей или животных с горячим грилем. Не оставляйте детей или животных, находящихся поблизости от горячего гриля, без надзора.
- ☼ -ВНИМАНИЕ! Гриль может быть очень горячим, при эксплуатации не перемещайте его. Дайте грилю перед перемещением достаточно остыть.
- ☼ -Не пользуйтесь грилем на расстоянии менее 1,5 м от горючих материалов. Из горючих материалов могут быть изготовлены деревянные веранды и внутренние дворы.
- ☼ -Не удаляйте золу, пока древесные угли полностью не догорят и не погаснут, и пока гриль не остынет.
- ☼ -Не пользуйтесь одеждой со свободными длинными рукавами при разжигании или использовании гриля.
- ☼ -Не пользуйтесь грилем при сильном ветре.

✿-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ✿-Гриль всегда поддерживайте в стабильном и горизонтальном положении.
 - ✿-Снимите с гриля крышку, когда разжигаете древесные угли.
 - ✿-Никогда не прикасайтесь к решетке гриля или к решетке для древесных углей, золе, углям или к грилю для определения его температуры.
 - ✿-Для регулировки пламени или для гашения древесных углей никогда не пользуйтесь водой. Может произойти повреждение эмалированной поверхности. Немного прикройте нижние вентиляционные отдушины и закройте гриль крышкой.
 - ✿-После окончания грилования погасите угли. Закройте гриль крышкой и закройте все вентиляционные отдушины.
 - ✿-Пользуйтесь правильными инструментами для грилования с длинными и термостойкими рукоятками.
 - ✿-Никогда не выбрасывайте горячие угли в места, где на них могут наступить люди, или где может угрожать возникновение пожара. Никогда не выбрасывайте золу или угли, прежде чем они полностью не погаснут. Не складывайте гриль, пока зола и угли полностью не погасли.
 - ✿-Следите за тем, чтобы в месте грилования не скапливались горючие испарения и жидкости, как бензин, алкоголь и т.д., или иные горючие материалы.
 - ✿-Пользуйтесь и храните электрические приспособления для разжигания аккуратно.
 - ✿-Укладывайте электрические кабели и шнуры на безопасном расстоянии от горячих поверхностей гриля и за пределами мест нахождения большого количества людей.
 - ✿-Прием алкогольных напитков, лекарств по предписанию врача или без него может неблагоприятно повлиять на способность потребителя произвести правильный монтаж и безопасное обслуживание гриля.
 - ✿-Этот гриль не предназначен для работы в качестве обогревателя, и его запрещено использовать для этих целей.
-

-ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

-Применение острых предметов для чистки решетки для грилования или удаление золы может повредить ее поверхность.

-Применение абразивных чистящих средств для чистки решетки для грилования или гриля может повредить его поверхность.

-Гриль необходимо регулярно тщательно чистить.

СИМВОЛЫ



предупреждение!! горячая поверхность.