

lamart

by Pierre Lamart

CARNE

FIGYELEM Tisztelt Ügyfelünk!

A kezébe került: rozsdamentes acél/zománcozott fondue készlet kiválóan alkalmas nem csak húsos fondue-k tálalására. A készlet tartalma: rozsdamentes acél/zománcozott fondue edény, 6 db kerámia tálka, 6 db színes villa és kanál, fedő és villatartó, forgatható állvány és égő. Első osztályú acélból, zománctól és fokozottan ellenálló kerámiából készült. Könnyű tisztítás és karbantartás.

Kérjük, hogy használat előtt olvassa el a használati útmutatót, majd őrizze meg a későbbi újraolvasáshoz. A saját biztonsága érdekében tartsa be a feltüntetett utasításokat. Ha a készüléket más személynek adja át, mellékelje hozzá a használati útmutatót is. A termék standard háztartási használatra van tervezve. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.

A termék ismertetése:

- Talpazat
- Forgatható tálkatartó
- 6 db kerámia tálka
- Rozsdamentes acél állvány
- Égő
- Lángoltó fedél
- Rozsdamentes acél/zománcozott fondue edény
- Villatartó nyílásokkal ellátott fedő
- 6 db fondue villa
- 6 db fondue kanál

Összeszerelés

Helyezze a talpazatra a forgatható tálkatartót, majd a rozsdamentes állványt. Illessze az állványba a rozsdamentes edényt a fedővel. Helyezze a forgatható tálkatartóra a kerámiatálcákat. Az összeszerelést követően ellenőrizze le, hogy minden rész a helyére került, és a készlet stabilan áll.

Az olaj előkészítése

A rozsdamentes fondue edénybe öntsön sütésre alkalmas olajat, és melegítse elő nem egészen 180 °C-ra a konyhai tűzhelyén. Az előmelegített olajat tartalmazó edényt helyezze az állványra (győződjön meg arról, hogy stabilan áll), majd helyezze az edény alatti állványba az égőt, és gyújtsa meg.

Égő - begyújtás

Nyissa ki az égőt, és helyezzen megfelelő tüzelőanyagot az égő alsó részébe - ez általában fondue készítésére alkalmas kenőcs, gél vagy más egyéb tüzelőanyag. Kizárólag mécses-égőkben használható engedélyezett fondue tüzelőanyagot használjon. Zárja le az égőt, majd helyezze be az edény alá az állványba. Ezt követően gyújtsa meg az égőt (ajánlott gázongyújtóval vagy hosszú gyufával). Az égő kiemelése előtt mindig oltsa el a lángot a ráhelyezett eloltó fedéllel.

Fondue-készítés

Fondue-készítés – darabolja fel kisebb kockákra a húst és zöldséget. Tűzze fel az egyes darabkákat fundue-villára, majd helyezze a felmelegített olajat tartalmazó edénybe. Támassza a villát a fedő egy kiválasztott nyílásába. A sülési idő kb. 1–4 perc. A kerámiatálcákban különböző mártásokat készíthet el. A mártások tálalására szolgálnak a fondue kanalak.

FIGYELEM

- Minden esetben egyenes, tiszta, csúszásgátló és nem éghető felületen használja.
- Minden használat előtt ellenőrizze le a készlet stabilitását és megfelelő összeállítását.
- Az égőt csak az állványba helyezést követően gyújtsa meg, és a kivétele előtt ugyanitt oltsa el. Soha ne használja más célra az égőt.
- Ne tegye sütőbe a fondue edényt.
- Tüzelőanyagként csak a készlet gyártója által jóváhagyott terméket használjon a csomagoláson található utasításoknak megfelelően.
- **Biztonsági kockázat:** ne használjon folyékony fondue tüzelőanyagot!
- A tüzelőanyag, az égő és a forró edény kezelése során fokozott körültekintéssel járjon el, használjon megfelelő védőeszközöket (konyhai kesztyű stb.). Elmosás előtt hagyja kihűlni a készletet.
- Használat közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- A termék nem való gyermekek kezébe.
- Tűzveszélyes használat!
- A termék mindennemű csomagolóanyagát távolítsa el a kisgyermekek közeléből. Baleset és fulladásveszély.
- Gyertya használata estén (kizárólag csokoládés fondue):
 1. Soha ne hagyja az égő gyertyát felügyelet nélkül.
 2. Az égő gyertyát tartsa gyermekektől és állatoktól távol.
 3. Minden esetben hagyjon az égő gyertyák között legalább 1 hüvelyknyi / 2 cm szabad helyet.
 4. Ne hagyja az égő gyertyákat semmilyen tűzveszélyes anyagon, sem ilyen anyagok közelében.

KARBANTARTÁS ÉS HIBÁK

Az első használat előtt, majd minden használat után alaposan mossa el és szárítsa meg. A használat utáni elmosás előtt hagyjon minden részt kihűlni! A mosogatógépben kizárólag a rozsdamentes edény, a fondue villák, kanalak és az esetlegesen a készlet részét képező kerámiatálcák moshatók el. A többi részt minden esetben kézzel mosogassa el. Tisztításhoz ne használjon éles tárgyakat, drótkéféket se agresszív vagy csiszoló hatású tisztítószeret. Intenzív beszennyeződés esetén elmosogatás előtt áztassa be az érintett részt.

A rozsdamentes acél edény aljának elszíneződését a láng okozza. Ez az elszíneződés nincs kihatással a termék működésére sem egészségügyi ártalmatlanságára – így nem jelenti a termék meghibásodását, sem jogos reklamáció alapját.

A vevő megismerkedett a termék működésével és használatával.