

УГОЛЬНЫЙ ГРИЛЬ

FZG 1097

- ✿ - При неправильном монтаже возникает опасность. Действуйте, пожалуйста, согласно указаниям по монтажу, приведенным в настоящей инструкции. Пользуйтесь этим грилем только тогда, когда все его детали установлены на свои места. Амкость для золы должна быть прикреплена к ножкам под котлом гриля или перед разжиганием гриля должна быть установлена на своем месте.
- ✿ - Не доливайте жидкость для разжигания и не добавляйте древесные угли пропитанные жидкостью для разжигания на горячие или теплые древесные угли. После применения жидкость для разжигания закройте и уложите на безопасном расстоянии от гриля.
- ✿ - Для разжигания гриля никогда не пользуйтесь бензином, каким-либо иными летучими жидкостями. Если вы используете жидкость для разжигания, удалите перед разжиганием древесных углей все остатки жидкости, которые могли вытечь через нижние отдушины.
- ✿ - При обращении с грилем соблюдайте повышенную осторожность. Во время грилования гриль сильно нагревается. Поэтому никогда не оставляйте его без надзора.
- ✿ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предотвращайте контакт детей или животных с горячим грилем. Не оставляйте детей или животных находящихся поблизости от горячего гриля без надзора.
- ✿ - ВНИМАНИЕ! Гриль может быть очень горячим при эксплуатации. Не перемещайте его. Дайте грилю перед перемещением достаточно остыть.
- ✿ - Не пользуйтесь грилем на расстоянии менее 5 м от горячих материалов. Из горячих материалов могут быть изготовлены деревянные терранды и внутренние дворы.
- ✿ - Не удаляйте золу, пока древесные угли полностью не догорят и не погаснут. Пока гриль не остынет.
- ✿ - Не пользуйтесь одеждой со свободными длинными рукавами при разжигании или использовании гриля.
- ✿ - Не пользуйтесь грилем при сильном ветре.

✿ -ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ✿ -Гриль всегда поддерживайте в стабильном и горизонтальном положении
 - ✿ -Снимите с гриля крышку, когда разжигаете древесные угли
 - ✿ -Никогда не прикасайтесь к решетке гриля или к решетке для древесных углей, золе, углям или к грилю для определения его температуры
 - ✿ -Для регулировки пламени или для гашения древесных углей никогда не пользуйтесь водой. Может произойти повреждение эмалированной поверхности. Немного прикройте нижние вентиляционные отдушины и закройте гриль крышкой
 - ✿ -После окончания грилования погасите угли. Закройте гриль крышкой и закройте все вентиляционные отдушины
 - ✿ -Пользуйтесь правильными инструментами для грилования с длинными и термостойкими рукоятками
 - ✿ -Никогда не выбрасывайте горячие угли в месте, где на них могут наступить люди, или где может угрожать возникновение пожара. Никогда не выбрасывайте золу или угли прежде чем они полностью не погаснут. Не складывайте гриль пока зола и угли полностью не погасли.
 - ✿ -Следите за тем чтобы в месте грилования не скапливались горючие испарения и жидкости, как бензин, алкоголь и т.д., или иные горючие материалы.
 - ✿ -Пользуйтесь и храните электрические приспособления для разжигания аккуратно.
 - ✿ -Укладывайте электрические кабели и шнуры на безопасном расстоянии от горячих поверхностей гриля и за пределами мест нахождения большого количества людей
 - ✿ -Прием алкогольных напитков, лекарств по предписанию врача или без него может неблагоприятно повлиять на способность потребителя произвести правильный монтаж и безопасное обслуживание гриля.
 - ✿ -Этот гриль не предназначен для работы в качестве обогревателя и его запрещено использовать для этих целей
-

-ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

-ПрименениеТострыхТпредметовТдляТчисткиТрешеткиТдляТгрилования
илиТудалениеТзолаТможетТповредитьТееТповерхность

-ПрименениеТабразивныхТчистящихТсредствТдляТчисткиТрешетки
дляТгрилованияТилиТгриляТможетТповредитьТегоТТповерхность

-ГрильТнеобходимоТрегулярноТтщательноТчистить

СИМВОЛЫ



предупреждение!!горячаяпповерхность.