

ELEKTRIČNA ODEJA

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

IS



SENCOR®

SUB 181BL / SUB 181BE

Prosimo, da pred uporabo skrbno preberete vsa navodila v tem priročniku, četudi ste že seznanjeni z uporabo podobnih izdelkov. Izdelek uporabljajte le v skladu z navodili v tem priročniku. Navodila shranite na varno za morebitno uporabo v prihodnje.

Priporočamo, da shranite originalno embalažo, vključno z notranjim embalažnim materialom, garancijski list in potrdilo o plačilu vsaj do poteka garancije. Če morate ta izdelek poslati, ga zapakirajte v originalno kartonasto škatlo, da zagotovite maksimalno zaščito med transportom (npr. če se selite, oziroma če morate izdelek poslati v popravilo).

VSEBINA

POMEMBNO VARNOSTNO OPOZORILO	3
RAZLAGA SIMBOLOV.	6
NAVODILA ZA UPORABO.....	6
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	7
TEHNIČNE PODROBNOSTI	7
NAVODILA IN INFORMACIJE GLEDE ODSTRANJEVANJA ODPADNE EMBALAŽE.....	8
ODSTRANJEVANJE ODPADLE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME	8

POMEMBNO VARNOSTNO OPOZORILO

- To napravo lahko otroci, mlajši od 8 let, osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi zmogljivostmi in neizkušene osebe uporabljajo samo, če jih pri tem nadzira oseba, odgovorna za njihovo varnost ali jih taka oseba primerno seznanjena s pravilnim in varnim načinom uporabe. Pazite, da se otroci ne bodo igrali z napravo. Otroci, mlajši od 8 let, ne smejo čistiti naprave ali opravljati vzdrževalnih nalog, razen če jih pri tem nadzira odrasla oseba. Hranite napravo in električni priključek izven dosega rok otrok, mlajših od 8 let.
- Previdno razpakirajte izdelek in pazite, da katerega dela embalaže ne zavržete, preden najdete vse dele izdelka.
- Tega izdelka ne smejo uporabljati osebe (vključno otroci) z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali neizkušene osebe, razen v primeru, da so ustrezno usposobljene ali poučene o varni uporabi izdelka, oziroma, da so pod nadzorom usposobljene osebe, ki bo odgovorna za njihovo varnost.
- Izdelka pod nobenim pogojem ne poskušajte spreminjati ali popravljati sami - nevarnost električnega udara! Vsa popravila in prilagoditve zaupajte pooblaščenim podjetjem/servisom. Neupoštevanje tega navodila bo izničilo garancijo.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte, če imate mokre roke ali noge.
- Izdelek shranjujte stran od vnetljivih ali hlapljivih snovi in raztopin.
- Izdelka ne postavljajte v bližino ekstremnih temperatur, neposredne sončne svetlobe in prekomerne vlažnosti ter ga ne uporabljajte v prašnem okolju.
- Izdelka ne postavljajte v bližino grelnikov, odprtega ognja, oziroma drugih naprav ali opreme, ki so viri toplote.
- Ta izdelek je namenjen rabi v gospodinjstvu. Ne uporabljajte ga v industrijskem okolju ali zunaj!
- Ta izdelek je namenjen rabi v bolnišnici.

- Odeja se ne sme uporabljati kot blazine za domače živali. Lahko ga raztrgala, ki lahko povzroči poškodbe zaradi električnega udara z morebitnem kasnejšem smrti živali.
- Izdelek uporabljajte zgolj v zato določene namene.
- Preden napravo vključite v električno vtičnico, preverite, da se električna napetost, navedena na oznaki ujema z električno napetostjo vtičnice.
- Električnega kabla ne postavljajte v bližino vročih mest ali ostrih predmetov. Nanj ne polagajte težkih predmetov. Kabel postaviti tako, da se ob njega ni mogoče spotakniti ali nanj stopiti. Poskrbite, da se električni kabel ne dotika vroče površine.
- Če je električni kabel poškodovan, naj za popravilo poskrbi pooblaščen servisni tehnik, da prepreči nevarno situacijo. Uporaba izdelka s poškodovanim električnim kablom je prepovedana.
- Električnega kabla ne izklaplajte iz vtičnice tako, da vlečete za električni kabel.
- Izdelka ne škropite z vodo ali katero drugo tekočino. Izdelka ne potaplajte v vodo ali katero drugo tekočino.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte v bližini kopalne kadi, umivalnika ali katere druge posode, na polnjene z vodo.
- Če izdelka ne uporabljajte, oziroma, če veste, da ga ne boste kmalu uporabljali, ga izklopite in električni kabel izvlecite vtičnice. Pred čiščenjem ravnajte enako.
- Izdelka nikoli ne pustite vključenega brez nadzora.
- Preden izdelek shranite, vedno pustite, da se izdelek popolnoma ohladi.
- Bodite še posebej previdni, če izdelek uporabljate v bližini otrok. Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z izdelkom.
- Izdelka ne uporabljajte za segrevanje prostora.
- Električne odeje ne polagajte pod vzmetnico.
- Električne odeje ne predirajte z igro ali katerim drugim ostrim predmetom.

- Na električno odejo ne polagajte večjih ali težkih predmetov, kot je prtljaga.
- Poskrbite, da stikalo električne odeje ni pokrito z odejami, blazinami ali podobnimi predmeti, ter da je lahko dostopno.
- Električne odeje med delovanjem ne zlagajte, upogibajte ali mečkajte.
- Električne odeje ne uporabljajte na posteljah s prilagodljivim ležiščem. Če jo že uporabljate na postelji, poskrbite, da ni upognjena, oziroma da se električni kabel kam ne zatakne ali zaplete.
- Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe, ki so posledica nepravilne rabe izdelka ter njegovih dodatkov (poškodbe, opekline, požar, pokvarjeno hrano itd.).
- Pogosto preverite odejo za znake poškodb ali obrabe.
- Če takšni znaki se pojavijo, ali če je odejo bila uporabljena nepravilno, gje se vrne dobavitelju brez nadaljnje uporabe.
- **OPOMBA!** Uporabnik ne sme zaspati med uporabo aparata.
- Aparat uporabljajte samo s priloženim odstranljivim kontrolnim enotom, označenim z isto številko modela kot številko modela odejo. Uporabljajte samo električni odejo, kot podlogo za ogrevanje. Ne navijte odejo in je ne ovijte okoli vas.
- Osebe, ki ne morejo čutiti toploto ali osebe, ki ne morejo reagirati na toploto, ne smeju uporabljati to odejo.
- Otroci do 3 leta starosti, to odejo ne sme uporabljati, ker ne morejo čutiti pregrevanje.
- V primeru dolgotrajne uporabe ali pri uporabi čez noč, posatvite stikalo na stopnjo "1". Stikalo nepostavite na stopnjo "2" za dolgoročno ali uporabo čez noč.

RAZLAGA SIMBOLOV

	Izdelek lahko perete samo ročno pri maksimalni temperaturi 40 °C. Izdelka ne smete prati v pralnem stroju.		Izdelka ne smete beliti.
	Izdelka ne smete sušiti v sušilnem stroju.		Izdelka ne smete likati. Likanje s paro je prepovedano.
	Je prepovedano, odejo suniti z zatiči.		Ne uporabljajte odejo kot je zložena.
	Preberite priročnik.		Otroci do 3 leta starosti, to odejo ne sme uporabljati, ker ne morejo čutiti pregrevanje.

NAVODILA ZA UPORABO

- Električno odejo razpakirajte tam, kjer jo boste uporabljali in poskrbite, da ne bo zložena ali upognjena, ter da bo električni kabel z regulatorjem na zgornji strani, bližje vaši glavi. Preverite, da je električna odeja res ravna in gladka. Prosimo, da vsakič, ko uporabljate električno odejo poskrbite, da bo pravilno razprostrta in zložena.
- Vključite električni vtičak v vtičnico.
- S pomočjo stikala vključite električno odejo.
 - stopnja 0 = grelje je izključeno
 - stopnja 1 = nižja moč, rdeči indikator na regulatorju sveti medlo
 - stopnja 2 = višja moč, rdeči indikator na daljincu močno sveti

**Opomba:**

Ko boste preklopili na stopnjo 1, se bo električna odeja v 30 minutah segrela na delovno temperaturo. Na stopnji 2 se bo električna odeja segrela na delovno temperaturo v 60 minutah.

**Opomba:**

V primeru dolgotrajne uporabe ali pri uporabi čez noč, posatvite stikalo na stopnjo "1". Stikalo ne postavite na stopnjo "2" za dolgoročno ali uporabo čez noč.

**Opomba:**

- Če je električna odeja vključena, se stikalo lahko malo segreje, zato ga med delovanjem ne smete pokrivati.
- Temperature odeje ne smete preverjati z roko, saj so roke manj občutljive kot koža na telesu. Temperatura, ki jo občutimo z rokami, se zdi nižja in bi lahko bila neprijetna za druge dele telesa.
- Med delovanjem mora biti električna odeja pokrita na primer z odejo, saj bi sicer bile toplotne izgube prevelike in se odeja ne bi dovolj segrela.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



Opomba:

Pred čiščenjem izdelke izključite iz vira energije.

Majhne madeže lahko odstranite s pomočjo krpe ali vlažne gobice, ki ste jo pomočili v mlačno vodo. Večje madeže lahko odstranite s pranjem.

Postopek pranja:

- 1) Odejo najprej odklopite z električnega kabla tako, da ga povlečete navzgor.
- 2) Operite ročno pri maksimalni temperaturi 40 °C.
- 3) Po pranju odejo skrbno izperite v mlačni vodi.
- 4) Odeje ne ožemajte oziroma je ne sušite v sušilnem stroju.
- 5) Odejo rahlo pripnite na vrstico za perilo in pustite, da se naravno posuši.



Opomba:

- Električne odeje nikoli ne perite z električnim kablom!
- Za sušenje ne uporabljajte fenov ali drugih naprav, pustite, da se odeja naravno posuši na zraku.
- Odeje nikoli ne sušite tako, da jo vključite!

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Nazivna napetost:	230 V AC
Nominalna frekvenca:	50 Hz
Nazivna moč:	.60 W
Varnostni razred glede na električni udar:	. II
Dolžina električnega kabla:	2.2 m
Dimenzije:	150 × 80 cm

Pridružujemo si pravico do sprememb v besedilu in tehničnih parametrih.

NAVODILA IN INFORMACIJE GLEDE ODSTRANJEVANJA EMBALAŽE

Embalažo odvrzite na javno zbirališče odpadkov.

ODSTRANJEVANJE ODPADLE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Pomen simbola na izdelku, na njegovih dodatkih ali embalaži nakazuje na to, da z njim ne smemo ravnati kot z gospodinjskim odpadkom. Prosimo, da ta izdelek zavržete na za to pripravljena zbirna mesta za recikliranje električnih in elektronskih naprav. V nekaterih državah Evropske Unije ali drugih evropskih državah nudijo možnost, da lahko izdelek vrnete prodajalcu v vaši okolici, ko kupujete enak nov izdelek. S pravilnim odstranjevanjem izdelka boste pripomogli k ohranitvi dragocenih naravnih virov in pomagali preprečiti možne negativne učinke na okolje in zdravlje ljudi, ki bi lahko bili posledica neprimerne ravnanja z odpadki. Prosimo, da se za več informacij obrnete na pristojen organ v vaši okolici ali na najbližje zbirališče odpadkov. Zaradi nepravilnega odstranjevanja tovrstnih odpadkov vas lahko skladno s predpisi oglobijo.

Za poslovne subjekte v državah Evropske Unije

Če želite odstraniti električne ali elektronske naprave, se za potrebne informacije obrnite na vašega prodajalca ali dobavitelja.

Odstranjevanje v državah zunaj Evropske Unije

Če želite ta izdelek odstraniti, se za potrebne informacije glede pravilnega postopka odstranitve obrnite na pristojne organe v vaši okolici ali na trgovca.

Ta izdelek je skladen z vsemi osnovnimi predpisi EU, ki se nanašajo nanj.



Do sprememb v besedilu, obliki ali tehničnih specifikacijah lahko pride brez predhodnjega obvestila. Pridružujemo si pravico do teh sprememb.