

ELEKTRINIS APKLOTAS

NAUDOTOJO VADOVAS



SENCOR®

SUB 181BL / SUB 181BE

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite visus nurodymus, pateiktus šiame vartotojo vadove, net ir tuomet, jeigu jau mokate naudoti panašius gaminius. Šį gaminį naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus vartotojo vadove. Laikykite šį vartotojo vadovą saugioje, lengvai pasiekiamoje vietoje, kad juo galima būtų pasinaudoti ir vėliau.

Išsaugokite originalią pakuotę, įskaitant vidines pakavimo medžiagas, garantinę kortelę ir pirkimą įrodantį čekį bent garantinio laikotarpio metu. Prireikus šį gaminį išsiųsti, supakuokite jį į originalią kartoninę dėžę, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą siuntimo arba transportavimo metu (pavyzdžiui, kai persikraustote arba jums reikia išsiųsti šį gaminį remontuoti).

LT-1

TURINYS

SVARBUS ĮSPĖJIMAS DĖL SAUGOS	3
SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS	6
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	6
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	7
TECHNINIAI DUOMENYS	7
NURODYMAI IR INFORMACIJA APIE NAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMO	8
SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ IŠMETIMAS	8

SVARBUS ĮSPĖJIMAS DĖL SAUGOS

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Valymo ir techninės priežiūros darbų, kuriuos atlieka patys vartotojai, negali atlikti vaikai, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir būtų tinkamai prižiūrimi. Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams pasiekiamoje vietoje. Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu.
- Atsargiai išpakuokite šį gaminį ir jokiais būdais neišmeskite jokios pakuotės dalies tol, kol neįsitikinsite, kad radote visas šio gaminio sudedamąsias dalis.
- Šio gaminio negalima naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių ar psichinių negalių, arba patirties stokojantiems asmenims, nebent jie būtų tinkamai kvalifikuoti arba išmokyti saugiai naudoti šį gaminį, arba juos tinkamai prižiūrėtų kvalifikuotas, už jų saugą atsakingas asmuo.
- Jokiu būdu nebandykite taisyti arba reguliuoti gaminio patys - kyla elektros smūgio pavojus! Visus remonto ir reguliavimo darbus patikėkite specializuotai bendrovei / techninio aptarnavimo centrui. Bandant patiems taisyti arba reguliuoti šį gaminį garantiniu laikotarpiu, garantija gali nebegalioti.
- Niekada nenaudokite šio gaminio, jeigu jūsų rankos arba kojos šlapios.
- Šį gaminį naudokite ir laikykite tik atokiai nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpalų.
- Saugokite šį gaminį nuo itin žemos arba aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių bei pernelyg didelės drėgmės ir nenaudokite ten, kur kyla daug dulkių.
- Nestatykite šio gaminio prie šildytuvų, atviros liepsnos šaltinių arba šilumos prietaisų ar įrenginių.
- Šis gaminys skirtas naudoti namų ūkyje. Nenaudokite pramonės ūkyje arba lauke!

- Šis prietaisas neskirtas naudojimui ligoninėse medicininiams tikslams.
- Gaminio negalima naudoti kaip pagalvės gyvūnams augintiniams. Kyla pavojus, kad jie gaminį prakas ir gaus galimai mirtiną elektros smūgį.
- Naudokite šį gaminį tik pagal numatytąją paskirtį.
- Prieš įjungdami šį gaminį į maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo lizdo įtampa atitinka įtampą, nurodytą gaminio etiketėje.
- Saugokite maitinimo laidą nuo įkaitusių vietų arba aštrių daiktų. Nedėkite ant kabelio jokių sunkių daiktų; nutieskite kabelį kaip, kad ant jo negalima būtų atsistoti arba už jo užkliūti. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neliečia jokio įkaitusio paviršiaus.
- Jeigu šio gaminio maitinimo laidas būtų pažeistas, jį turi pataisyti įgaliotasis techninio aptarnavimo centro meistras, kad nekiltų pavojingų situacijų. Draudžiama naudoti gaminį su pažeistu maitinimo laidu arba elektros kištuku.
- Neišjunkite gaminio kištuko iš sieninio lizdo, traukdami už kabelio.
- Nepurškite ant šio gaminio vandens arba kokio nors kito skysčio. Operacijos metu nepanardinkite šio gaminio į vandenį arba kokį nors kitą skystį.
- Niekada nenaudokite šio gaminio prie vonios, kriauklės arba kitų vandens pripiltų talpyklų.
- Jeigu nenaudojate šio gaminio arba žinote, kad artimiausiu metu jo nenaudosite, išjunkite jį ir ištraukite jo elektros kištuką iš sieninio lizdo. Tą patį atlikite prieš valydami šį gaminį.
- Niekada nepalikite įjungto gaminio be priežiūros.
- Prieš padėdami gaminį į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Būkite itin atsargūs, jei naudojant gaminį netoliese yra vaikų. Laikykite šį gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikus privaloma prižiūrėti, kad jie nežaistų su šiuo gaminiu.
- Nenaudokite gaminio patalpai šildyti.
- Nedėkite elektrinio apkloto po čiužiniu.





ELEKTRINIS APKLOTAS

SUB 181BL / SUB 181BE



- Nepradurkite elektrinio apkloto adata ar kitu aštriu daiktu.
- Nedėkite ant elektrinio apkloto didelių ar sunkių daiktų, pavyzdžiui, bagažo.
- Pasirūpinkite, kad elektrinis apklotas nebūtų uždengtas antklodėmis, pagalvėmis ar panašiais daiktais, taip pat, kad jis būtų lengvai pasiekiamas.
- Operacijos metu nelankstykite, nelenkite ir neglamžykite elektrinio apkloto.
- Nenaudokite elektrinio apkloto lovose, kurių padėtis reguliuojama. Jei naudosite apklotą lovose, kurių padėtis yra reguliuojama, pasirūpinkite, kad elektrinis apklotas nebūtų sulenktas, o jo maitinimo laidas - už nieko neužkliuęs ir nesusivijęs.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės už jokią žalą, kilusią dėl netinkamo šio gaminio ir jo priedų naudojimo (sužeidimus, nudegimus, nusiplikimus, gaisrą, maisto sugedimą ir kt.).
- Dažnai tikrinkite prietaisą, ar nėra jo pažeidimo arba nusidėvėjimo požymių.
- Jeigu tokių požymių atsirastų arba jei prietaisas buvo netinkamai naudotas, gražinkite jį tiekėjui, kad jis būtų sutaisytas ir juo vėl galima būtų naudotis.
- **ĮSPĖJIMAS!**
- Vartotojas neturi užmigti, naudodamasis šiuo prietaisu.
- Naudokite prietaisą tik su pateiktuoju atjungiamu valdymo įtaisu, kuris turi būti pažymėtas tuo pačiu modelio numeriu, kaip ir elektrinė antklodė.
- Naudokite šią elektrinę antklodę tik kaip šildomąjį patiesalą. Nesusukite antklodės ir neapsisiauskite ja.
- Šia antklode draudžiama naudotis asmenims, kurie nepajėgia jausti šilumos, arba asmenims, kurie negali reaguoti į šilumą.
- Vaikams iki 3 metų amžiaus draudžiama naudotis šia antklode, nes jie negali reaguoti į perkaitimą.
- Jeigu naudojatės ilgai arba naudojatės pernakt, nustatykite jungiklį tik ties „1“ lygiu. Nenustatykite jungiklio ties „2“ lygiu naudodamiesi ilgai arba pernakt.

SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

	Gaminį galima plauti tik rankomis, daugiausiai 40 °C temperatūroje. Gaminio negalima plauti skalbimo mašinoje.		Gaminio negalima balinti.
	Gaminio negalima džiovinti būgnyneje džiovintimo mašinoje.		Gaminio negalima lyginti. Draudžiama lyginti garais.
	Nebadykite.		Nenaudokite gaminio sulankstyto arba suglamžyto.
	Perskaitykite šį vadovą.		Vaikams iki 3 metų amžiaus draudžiama naudotis šia antklode, nes jie negali reaguoti į perkaitimą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Išlankstykite elektrinį apklotą ten, kur jis bus naudojamas ir patikrinkite, ar jis nesulankstytas ar nesulinkęs, o maitinimo laidas su valdikliais yra viršuje, arčiau galvos. Patikrinkite, ar elektrinis apklotas tikrai lygus. Kiekvieną kartą naudodami elektrinį apklotą įsitinkite, kad jis tinkamai išskleistas ir išlankstytas.
- Ijunkite maitinimo laidą į maitinimo lizdą.
- Jungikliu įjunkite elektrinį apklotą.
 - 0 lygis = šildymas išjungtas
 - 1 lygis = mažesnis galingumas, raudona kontrolinė lemputė valdiklyje yra neryški
 - 2 lygis = didesnis galingumas, raudona kontrolinė lemputė valdiklyje yra ryški

**Pastaba:**

Perjungus į 1 lygį, elektrinis apklotas įkais iki darbinės temperatūros per maždaug 30 minučių. Perjungus į 2 lygį, elektrinis apklotas įkais iki darbinės temperatūros per maždaug 60 minučių.

**Pastaba:**

Jeigu naudojotės ilgai arba naudojotės pernakt, nustatykite jungiklį tik ties „1“ lygiu. Nenustatykite jungiklio ties „2“ lygiu naudodamiesi ilgai arba pernakt.

**Pastaba:**

- Jei elektrinis apklotas įjungtas, jungiklis gali būti truputėlį šiltas, todėl operacijos metu jo neuždenkite.
- Netikrinkite apklo temperatūros ranka, kadangi rankos mažiau jautrios negu kūno oda. Ranka juntama temperatūra suvokiama kaip žemesnė, o kitoms kūno dalims ji gali būti nemaloni.
- Naudojant elektrinį apklotą reikia apdengti, pvz., antklode, priešingu atveju, šilumos nuostoliai gali būti pernelyg dideli ir apklotas pakankamai neiššils.

ELEKTRINIS APKLOTAS

SUB 181BL / SUB 181BE



VALYMAS IR PRIEŽIŪRA



Pastaba:

Prieš pradėdami valyti, atjunkite šį gaminį nuo maitinimo šaltinio.

Smulkias dėmes galima pašalinti naudojant šluostę arba drėgną kempinę, sumirkytą drungname vandenyje. Didesnes dėmes galima pašalinti plaunant.

Plovimas:

- 1) Pirmiausiai atjunkite apklotą nuo maitinimo laido, patraukdami į priekį apsaugą.
- 2) Plaukite rankomis, vandens temperatūra turi būti daugiausiai 40 °C.
- 3) Išplovę kruopščiai nuskalaukite apklotą drungnu vandeniu.
- 4) Negręžkite apklo ir nedžiovinkite jo būgninėje džiovyklėje.
- 5) Laisvai pakabinkite apklotą ir leiskite jam natūraliai išdžiūti.



Pastaba:

- Niekada neplaukite apklo kartu su maitinimo laidu!
- Nedžiovinkite ventiliatoriais, fenais ar kitais džiovinimo įrenginiais, tegu apklotas natūraliai išdžiūva ore.
- Niekada nedžiovinkite apklo įjungdami!

TECHNINIAI DUOMENYS

Nominali įtampa:	230 V AC
Nominalus dažnis:	50 Hz
Nominali galia:60 W
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė:	II
Elektros laido ilgis:	2.2 m
Matmenys:	150 × 80 cm

Pasiliekena teisė keisti tekstą ir techninius parametrus.

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifi kacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilieka-
me teisę daryti šiuos pakeitimus.