

SENCOR

SWK 1748WH

SWK 1749BK



LT • Greitai užverdantis virdulys

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Valymo ir priežiūros darbų negali atliki jaunesni nei 8 metų vaikai ir turi būti užtikrinama atitinkama priežiūra. Nepalikite prietaiso ir maitinimo laidų jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Šį prietaisą galima naudoti asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba nemokantiems ir neturintiems patirties naudotis šiuo prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu.
- Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.
- Jei maitinimo laidas būtų pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros centro atstovas arba panašios kvalifikacijos meistras, kad būtų išvengta pavojaus.
- Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
- Elektrinis virdulys skirtas buitiniam naudoti šiose ir panašiose vietose:
 - parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
 - ūkiniuose pastatuose;
 - viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 - svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius;
- Jei virdulyje per daug vandens, verdantis vanduo gali išsitaškyti.
- Naudokite virdulį tik ant pagrindo, kuris yra pateikiamas su juo.
- Būkite atsargūs, kad dėdami virdulį ant pagrindo ir nuo jo nuimdamai neišlietumėte vandens ant jungties.
- Paviršius, kurie kontaktuoja su maisto produktais, nušluostykite minkšta vos vos švarių šiltu vandeniu sudrėkinta kempinėle.



Dėmesio!

Netinkamai naudojant galima susižaloti.

- Po naudojimo kaitinimo elemento ir virdulio korpuso paviršius lieka karštas dėl likusios šilumos. Nelieskite karšto paviršiaus.
- Pildant virdulį, vandens visada reikia pilti ne mažiau nei iki minimalios žymos, bet ne daugiau, nei iki maksimalios žymos.
- Neplaukite virdulio ir jo pagrindo po tekančiu vandeniu ir nenardinkite jo ir jo pagrindo į vandenį ar kitą skystį.
- Prieš prijungdami virdulį prie maitinimo lizdo, patikrinkite, ar nominali įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.
- Šį prietaisą junkite tik prie tinkamai įžeminto lizdo.
- Nestatykite virdulio ant palangių, virtuvės kriauklių indų džiovyklų arba nestabilių paviršių. Visada dėkite jį ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.
- Nestatykite virdulio ant įrenginių ar prietaisų, kurie yra šilumos šaltiniai.
- Niekada nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo arba baseino.
- Virdulį naudokite tik vandeniu užvirinti. Nenaudokite jo jokiems kitiems skysčiams ar maisto produktams šildyti.
- Prieš pripildydami visada nuimkite elektrinį virdulį nuo pagrindo.
- Prieš įjungdami virdulį įsitikinkite, kad dangtis gerai uždarytas. Kai vanduo verda, jokiu būdu neatidarinėkite ir nenaudokite dangčio.
- Keldami ir nešdami elektrinį virdulį, naudokitės rankena.
- Būkite ypač atsargūs išpildami vandenį iš virdulio, kad nenusidegintumėte verdančiu vandeniu arba garais.
- Visada atjunkite virdulį nuo elektros lizdo, jeigu paliekate jį be priežiūros, jo nenaudojate, perstatote į kitą vietą arba jį valote.
- Valykite jį pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.
- Atjunkite virdulį nuo elektros lizdo atsargiai ištraukdami maitinimo laidą kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laidą. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.
- Kad išvengtumėte elektros šoko pavojaus, neremontuokite prietaiso patys ir nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

A



- Prieš pradédami naudoti šį būtinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo būtiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte ji lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atskomybės pareiškimą arba garantijos kortelę bent tokį laikotarpi, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame ji supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

GREITAI UŽVERDANČIO VIRDULIO APRAŠAS

- A1** Dangtelis
A2 Snapelis su viduje esančiu išimamu filtravimo sieteliu
A3 Vandens žyma
A4 Pagrindas su per vidurį esančia jungtimi

- A5** Dangtelio atidarymo mygtukas
A6 Rankena
A7 Mygtukas dangčiui atidaryti

PRIEŠ PIRMĄ KARTĄ NAUDOJANT GREITAI UŽVERDANTĮ VIRDULĮ

- Visiškai išspakuokite greitai užverdantį virdulį ir jo pagrindą **A4**.
- Pripildykite elektrinį virdulį švariu vandeniu iki maksimalios vandens lygio žymos. Užvirinkite vandenį ir išpilkite jį iš elektrinio virdulio. Pakartokite šį procesą du ar tris kartus.



Pastaba.

Norėdami užvirinti vandenį greitai užverdančiam virdulyje, atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „Greitai užverdančio virdulio naudojimas“.

3.Dabar virdulys yra paruoštas naudoti.

GREITAI UŽVERDANČIO VIRDULIO NAUDOJIMAS

- Nustatykite norimą maitinimo laido ilgį įstumkite jį į pagrindo griovelį **A4**. Padékite pagrindą **A4** ant stabilaus, lygaus ir švaraus paviršiaus.
- Pripildykite elektrinį virdulį reikiamu kiekiu vandens. Vandenį galite pilti per snapelį **A2** arba per angą atidarydami dangtelį **A1**. Norėdami atidaryti dangtelį **A1**, spauskite mygtuką **A7**. Vandens lygis turi siekti bent minimalaus lygio žymę (0,5 l), tačiau neturi viršyti maksimalaus lygio žymės (1,7 l). Pripylę į virdulį vandens, iki galo uždarykite dangtelį **A1**.

Dėmesio!

Niekada nepildykite virdulio, jei jis pastatytas ant pagrindo **A4**.



3.Pastatykite virdulį ant pagrindo **A4**. Istatykite maitinimo laido kištuką į maitinimo lizdą ir paslinkite jungiklį **A5** į padėtį I (įjungta), kad įjungtumėte virdulį. Užsidegs maitinimo kontrolinė lemputė.

Dėmesio!

Nejunkite elektrinio virdulio, kai jis tuščias. Neteisingai naudojant elektrinį virdulį, jis veiks trumpiau. Jei netycia įjungėte virdulį be vandens, pasiekės tam tikrą temperatūrą termostatas nutraukus elektros grandinę ir virdulys išsijungs. Jungiklis **A6** persijungs į padėtį 0 (išjungta), ir indikacinė lemputė išsijungs. Virdulį galima naudoti vėl praėjus kelioms minutėms, kai atvés jo kaitinantis dugnas.

4.Vos tik vandeniu užvirus virdulys ir jo indikacinė maitinimo lemputė išsijungs automatiškai.



Pastaba.

Bet kuriuo metu elektrinį virdulį galite išjungiti nustatydami jungiklį **A5** į padėtį 0 (išjungta).

- Supilkite užvirintą vandenį į paruoštą indą ar puodelį. Virdulį neškite vertikalai, ypač tada, jei yra pripildytas iki maksimalios vandens lygio žymos.
- Jei norite papildyti virdulį, būkite labai atsargūs atidarydami dangtį **A1**, kad nenusiplyktumėte išsiveržusiais garais.
- Baigę naudoti, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Ištušinkite elektrinį virdulį ir leiskite jam atvėsti.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydamis virdulį, išsitirkinkite, ar jis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros lizdo, ir leiskite jam atvėsti.
- Išorines virdulio dalis valykite sausa šluoste arba šluoste, išmirksta silpnai neutralus indų ploviklio tirpale. Panaudojė indų plovikli, nuvalykite paviršių šiek tiek drėgna šluoste, paskuiausai nušluostykite.
- Pagrindui **A4** valyti naudokite tik sausą šluostę.
- Niekuomet nenaudokite tirpiklių, abrazivinių valymo priemonių ir pan.



Ispėjimas!

Norédami išvengti sužalojimo dėl elektros šoko, kūno susižalojimo arba kitos pavojingos situacijos, nejmerkite elektrinio virdulio, jo pagrindo arba maitinimo laido kištuko į vandenį arba kitą skystį.

Filtrų valymas

- Išimamas filtras sulaiko kalkes ir neleidžia joms su vandeniu patekti į puodelį. Reguliariai plaukite filtrą po tekančiu vandeniu naišoniniu šepeteliu arba pamerkę ji keletui valandų į acto-vandens tirpalą (rekomenduojamas skiedimo santykis 1:2). Palaikę tirpalę praskalaukite filtrą švariu tekančiu vandeniu.

Kalkių nuovirų šalinimas

- Virdulyje susidarę kalkių nuoviros gali neigiamai paveikti jo tarnavimo laiką, todėl reguliarai jas šalinkite, atsižvelgdami į tai, kaip dažnai naudojate virdulį. Standartiskai naudojant (3–5 kartus per dieną), rekomenduojame šalinti vandenye esančias kalkių nuoviras:
 - kartą per mėnesį, jeigu jūsų gyvenamojoje vietoje vanduo yra kietas arba labai kietas;
 - kartą per 2–3 mėnesius, jeigu jūsų gyvenamojoje vietoje vanduo yra minkštasis arba vidutinio minkštumo.

Norint pašalinti vandens nuovirų likučius, galima naudoti:

- 8 proc. baltojo acto, kurio paprastai galima rasti parduotuvėse. Pripilkite į virdulį 1 l vandens ir ¼ l acto. Užvirkite šį tirpalą ir palikite jį virdulyje 2 valandoms. Tada ištušinkite elektrinį virdulį ir prieš naudodamis keturis arba penkis kartus užvirinkite tame vandenį.
- citrinos rūgštį. Elektriniame virdulyje užvirinkite 1 l vandens, į užvirusį vandenį idėkite 30 g citrinos rūgšties ir palikite apytiksliai 30 minučių. Tada ištušinkite elektrinį virdulį ir prieš naudodamis keturis arba penkis kartus užvirinkite tame vandenį.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa	220–240 V~
Nominalus dažnis	50–60 Hz
Nominali galia.....	1 850 – 2 200 W
Talpa.....	1,7 l

Mes pasileikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbtį skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

 Ant produkto ar dokumentu nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su būtinėmis atliekomis. Norédami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbtį ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sajungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavejui perkant lygiavertį naujają gaminį.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalinos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sajungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sajungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamento arba savo pardavėjo.



Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.