

SENCOR®

SKS 5330



ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου



SENCOR®

SKS 5330



Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλα άτομα. Βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλή.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί κυρίως για προσωπική οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για επαγγελματικούς σκοπούς, σε βιομηχανικό περιβάλλον ή για να ζυγίζετε ζώα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου.
- Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη, λεία, σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να υπάρξουν ανακρίβειες στη ζύγιση.
- Σε περίπτωση που ξεπεραστεί η μέγιστη ικανότητα ζύγισης, αφαιρέστε το υπερβολικά βαρύ τρόφιμο ή αντικείμενο από την επιφάνεια ζύγισης, για να αποφύγετε τυχόν πρόκληση βλάβης στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια για την τοποθέτηση αντικειμένων. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν τοποθετούνται αντικείμενα επάνω στη συσκευή κατά την αποθήκευση.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως και υπερβολική υγρασία. Μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με υπερβολική σκόνη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμαντήρες, γυμνές φλόγες ή άλλον εξοπλισμό ή συσκευές που αποτελούν πηγές θερμότητας. Να τη χρησιμοποιείτε και να την αποθηκεύετε μακριά από εύφλεκτες ή πτητικές ουσίες.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διαρροή μέσα στη συσκευή με αποτέλεσμα ανεπανόρθωτη βλάβη.
- Μετά το τέλος της ζωής των μπαταριών, ανακυκλώστε τις. Μην απορρίψετε τις μπαταρίες μαζί με τα κοινά απορρίμματα.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε αυτήν τη συσκευή.
- Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά γιατί είναι επικίνδυνες για αυτά. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί καταπιεί μια μπαταρία, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Όταν καθαρίζετε τη συσκευή, να ακολουθείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένη χρήση της συσκευής.
- Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε μόνοι σας τη συσκευή. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται στην εταιρεία κατασκευής ή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας ο ίδιος/η ίδια στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.

- Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα αυθεντικό προϊόν SENCOR και ελπίζουμε ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι.
- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι/-η με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Στην περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο, φροντίστε να παραδώσετε και το εγχειρίδιο χρήσης.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή, ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πρώτη ενεργοποίηση

- 1) Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της ζυγαριάς.
- 2) Αφαιρέστε τη διαφανή μονωτική ταινία που εμποδίζει την αποφόρτιση της μπαταρίας και κλείστε ξανά το κάλυμμα.
- 3) Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- 4) Η ζυγαριά έχει μια λειτουργία «Auto-On». Για να ξεκινήσετε τη ζυγαριά, σπρώξτε προς τα κάτω με το χέρι σας την πλατφόρμα ζύγισης ή τοποθετήστε το προς ζύγιση αντικείμενο επάνω της.



Σημείωση:

Συνιστούμε να ξεκινήσετε τη ζυγαριά σπρώχνοντας προς τα κάτω την πλατφόρμα ζύγισης με το χέρι σας. Όταν κάποιο αντικείμενο τοποθετείται στην επιφάνεια ζύγισης, η ζυγαριά θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μόνο εάν το βάρος του αντικείμενου που έχει τοποθετηθεί σε αυτήν είναι μεγαλύτερο από 250 g. Αν ξεκινήσετε τη ζυγαριά τοποθετώντας αντικείμενο στην πλατφόρμα ζύγισης, θα δείξει βάρος 0. Αυτή η επιλογή ενδείκνυται επομένως ιδιαίτερα όταν χρειάζεται να ζυγίσετε υλικά μέσα σε μπουλ τοποθετώντας πρώτα το μπουλ στη ζυγαριά.

- 5) Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ενδείξεις «H!» και «0g». Η ζυγαριά είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

Ρυθμισι των μονάδων μετρησης

- Αυτή η ζυγαριά διαθέτει ένα διακόπτη εναλλαγής μονάδας μέτρησης. Αν θέλετε να εναλλάξετε τις μονάδες μέτρησης, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί αφής «UNIT» (g --> oz --> lb:oz --> ml νερό --> ml γάλα --> f.loz).

Προσοχή:

Μπορείτε να εναλλάσσετε τις μονάδες μέτρησης μόνο όταν η ζυγαριά έχει μβδενιστεί και είναι σε κατάσταση αδράνειας.



Πρόσθετη λειτουργία ζύγισης (ΑΠΟΒΑΡΟ)

- 1) Τοποθετήστε το δοχείο μέσα στο οποίο θέλετε να ζυγίσετε τα μεμονωμένα υλικά στη ζυγαριά και πατήστε το κουμπί «TARE/OFF». Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ενδείξεις «0 g» και «Tare».
- 2) Τοποθετήστε το υλικό που θέλετε να ζυγίσετε μέσα στο δοχείο. Το βάρος του υλικού θα εμφανιστεί στην οθόνη. Αν θέλετε να ζυγίσετε πολλά υλικά σε ένα μόνο δοχείο, πατήστε ξανά το κουμπί «TARE/

OFF» για να μβδενίσετε την οθόνη κι έπειτα ζυγίστε το επόμενο υλικό. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να συνεχίσετε μέχρι να ζυγίσετε όλα τα απαιτούμενα υλικά.



Προσοχή:

Όταν μβδενίζετε τη ζυγαριά με δοχείο επάνω, το βάρος του οποίου είναι μικρότερο από 50 g, στην οθόνη εμφανίζεται «0 g» και δεν επηρεάζει το βάρος του δοχείου.

Όταν μβδενίζετε τη ζυγαριά με δοχείο επάνω, το βάρος του οποίου είναι μεγαλύτερο από 50 g, στην οθόνη εμφανίζεται «0 g» και εμφανίζεται επίσης η ένδειξη πληροφοριών «TARE» επάνω αριστερά στην οθόνη.

Ένδειξη υπερβολικού φορτίου

- Αν έχετε υπερφορτώσει τη ζυγαριά (μέγ. ικανότητα 5 kg), στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο «EEEE».

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

- Η ζυγαριά διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί τη ζυγαριά αν δεν ανιχνευτεί καμία κίνηση για 1 λεπτό.

Μη αυτόματα απενεργοποίηση της ζυγαριάς

- Απενεργοποιήστε τη ζυγαριά πατώντας το κουμπί «TARE / OFF».

Αντικατάσταση μπαταριών

Αν εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο άδειας μπαταρίας, πρέπει να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

- 1) Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της ζυγαριάς.
- 2) Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες.
- 3) Τοποθετήστε δύο μπαταρίες λιθίου 3 V τύπου CR2032 μέσα στη θήκη μπαταριών. Να είστε προσεκτικοί με την πολικότητα. Ο θετικός πόλος πρέπει πάντα να κοιτάζει προς τα πάνω.



Προσοχή:

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τη σε οριζόντια θέση. Αυτή η θέση προστατεύει καλύτερα τους ευαίσθητους αισθητήρες που υπάρχουν στα πέλματα της ζυγαριάς.

Μην αφήνετε αντικείμενα στη ζυγαριά που μπορεί να ασκήσουν περιττή πίεση στους αισθητήρες. Τα ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ακρίβεια της ζύγισης. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά σε τέτοιους χώρους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα λεπτό πανί που έχετε βρέξει με χλιαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά προϊόντα, αρωματικά βαφής ή διαλύτες. Τα εν λόγω διαλύματα ενδέχεται να καταστρέψουν την επιφάνεια του προϊόντος.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αυτό το προϊόν παρέχεται μαζί με μπαταρίες. Μην πετάτε τις παλιές μπαταρίες μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Να πετάτε τις μπαταρίες στα καθορισμένα σημεία απόρριψης μπαταριών.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Αν η ζυγαριά εμφανίζει τυχαίες τιμές ή αν δεν απενεργοποιείται αυτόματα, πρέπει να την επανεκκινήσετε. Σε αυτές τις περιπτώσεις,

αφαιρέστε τις μπαταρίες για περίπου 10 δευτερόλεπτα και τοποθετήστε τις ξανά. Η ζυγαριά πρέπει να λειτουργεί κανονικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ηλεκτρική τροφοδοσία.....2 μπαταρίες λιθίου 3 V (CR2032)
Μετρήσιμο βάρος:..... 5-5.000 g
Ακρίβεια ζύγισης:.....1 g/0.1 oz/0.1 lb:oz/1 ml/ 0.1 fl.oz
Εναλλαγή μεταξύ μονάδων βάρους:.....g --> oz --> lb oz --> ml νερό
--> ml γάλα --> fl.oz
Διαστάσεις:..... 205 x 18 mm

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε τροποποιήσεις στο κείμενο και στις τεχνικές παραμέτρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής.

Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να είχε η ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

