

# SENCOR®

SKS 5330



KUHINJSKA VAGA

Prijevod originalnog priručnika



# SENCOR®

SKS 5330



# HR Stolni električni roštilj

## Važne sigurnosne upute

### PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez dovoljnog iskustva i znanja, samo ako su pod nadzorom kompetentnih osoba. Pobrinite se za njihovu sigurnost.
- Djeca moraju biti pod nadzorom da bi se spriječilo njihovo igranje s uređajem.
- Ovaj uređaj je prvenstveno namijenjen za osobnu upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u komercijalne svrhe, u industrijskom okruženju ili za vaganje životinja.
- Nemojte koristiti uređaj za bilo koje druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.
- Tijekom upotrebe pazite da uređaj bude postavljen na ravnu, glatku, tvrdu i stabilnu površinu. U suprotnom može doći do netočnog mjerenja.
- U slučaju da se premaši maksimalni kapacitet vaganja, uklonite pretešku hranu ili predmet s ploče za vaganje da biste spriječili moguće oštećenje uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj kao policu za odlaganje stvari. Na uređaj se tijekom pohrane ne smiju stavljati nikakvi predmeti.
- Držite uređaj dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla i pretjerane vlage. Nemojte ga koristiti u pretjerano prašnjavom okruženju.
- Nemojte stavljati uređaj blizu grijalica, otvorenog plamena ili druge opreme ili uređaja koji su izvor topline. Koristite ga i čuvajte dalje od zapaljivih ili hlapljivih tekućina.
- Ako kanite ne koristiti uređaj kroz dulji vremenski period, izvadite baterije. U suprotnom one mogu procuriti unutar uređaja i izazvati nepopravljivu štetu.
- Na kraju vijeka trajanja odložite baterije na ekološki način. Nikada nemojte odlagati baterije zajedno s kućanskim otpadom.
- Nemojte koristiti punjive baterije za napajanje uređaja.
- Držite baterije izvan dohvata djece jer one mogu predstavljati opasnost za dijete. U slučaju da dijete proguta bateriju, odmah zatražite liječničku pomoć.
- Držite uređaj čist. Kada ga čistite, slijedite upute u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Nemojte uranjati uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.
- Proizvođač ne snosi odgovornost ni za kakva oštećenja nastala nepravilnom upotrebom ovog uređaja.
- Ni pod kojim uvjetima nemojte sami popravljati ili preinačivati uređaj. Prepustite sve popravke ili podešavanja na uređaju profesionalnoj tvrtki ili ovlaštenom servisnom centru. Neovlašteno otvaranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da ćete s njim biti zadovoljni.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Pažljivo otpakirajte oralni tuš i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

### UPUTE ZA UPOTREBU

#### Prvo uključivanje

- Skinite poklopac odjeljka baterije koji se nalazi na donjoj strani vage.
- Uklonite izolacijsku traku koja sprječava pražnjenje baterije i ponovo zatvorite poklopac.
- Stavite vagu na ravnu i suhu površinu.
- Vaga ima funkciju "Auto-On" (Automatsko uključivanje). Za pokretanje vage, rukom pritisnite ploču za vaganje ili stavite predmet koji važete na ploču.



#### Napomena:

Preporučujemo da pokrenete vagu pritiskanjem ploče za vaganje rukom. Kada se na površinu za vaganje stavi neki predmet, vaga će se automatski uključiti samo ako taj predmet ima najmanje 250 g. Ako pokrenete vagu stavljanjem predmeta na ploču za vaganje, prikazat će se težina 0. Ova opcija je stoga posebno prikladna kada želite na vagu staviti posudu u kojoj ćete vagati sastojke jela prije nego što važete same sastojke.

- Na zaslonu će se prikazati "HI" i "0g". Tada je vaga spremna za upotrebu.

#### Postavke jedinica mase

- Ova vaga ima prekidač za odabir mjernih jedinica. Ako želite promijeniti mjerne jedinice, opetovano pritisnite gumb "UNIT" (g --> oz --> lb:oz --> ml water --> ml milk --> fl.oz)



#### Pažnja:

Mjerne jedinice se mogu mijenjati samo kada je vaga vraćena na nulu i kada se ne koristi.

#### Dodatna funkcija vaganja (TARE)

- Stavite posudu u kojoj želite vagati pojedinačne sastojke na vagu i pritisnite TARE/OFF. Na zaslonu će se prikazati "0 g" i "Tare".
- Stavite sastojak koji želite vagati u posudu. Na zaslonu će se prikazati masa sastojka. Ako želite vagati više sastojaka u istoj posudi, ponovo pritisnite gumb TARE/OFF da vratite zaslon na nulu i zatim izvažite sljedeći sastojak. Na taj način možete nastaviti dok ne izvažete sve potrebne sastojke.



#### Pažnja:

Kada vraćate vagu na nulu s posudom čija masa je manja od 50 g, na zaslonu će se prikazati „0 g“ i masa posude se neće ubrojiti.

Kada vraćate vagu na nulu s posudom čija masa je veća od 50 g, na zaslonu će se prikazati „0 g“, a u gornjem lijevom dijelu zaslona će se prikazati informacijski indikator "TARE".

#### Indikator preopterećenja

- Ako je vaga preopterećena (maks. kapacitete je 5 kg), na zaslonu će se prikazati simbol "EEEE".

#### Funkcija automatskog isključivanja

- Vaga je opremljena funkcijom automatskog isključivanja. Ta funkcija će isključiti vagu ako tijekom 1 minute ne bude nikakve aktivnosti.

#### Ručno isključivanje vage

- Isključite vagu pritiskanjem gumba "TARE / OFF".

#### Zamjena baterija

Ako se na zaslonu prikaže ikona za praznu bateriju, potrebno je zamijeniti baterije.

- Skinite poklopac odjeljka baterije koji se nalazi na donjoj strani vage.
- Izvadite stare baterije.
- Stavite dvije litijske baterije tipa CR2032 od 3 V u odjeljak za bateriju. Pazite na polaritet. Pozitivni pol mora uvijek gledati prema gore.



#### Pažnja:

Ako nećete dulje vrijeme koristiti vagu, pohranite ju u vodoravnom položaju. Taj položaj bolje štiti osjetljive senzore u nožicama vage.

Nemojte na vagi ostavljati nikakve predmete koji bi mogli nepotrebno opteretiti senzore.

Jaka elektromagnetska polja mogu negativno utjecati na preciznost vaganja. Izbjegavajte upotrebu vage u takvim područjima.

#### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja, upotrijebite finu krpu umočenu u mlaku vodu. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, razrijeđivače ili otapala. Upotreba takvih sredstava može oštetiti površinu proizvoda.

#### ODLAGANJE POTROŠENIH BATERIJA

- Ovaj proizvod se isporučuje s baterijama. Nemojte bacati stare baterije s običnim kućanskim otpadom.
- Odložite baterije na propisanim odlagalištima.

#### RJEŠAVANJE PROBLEMA

- Ako vaga prikazuje nasumične vrijednosti ili ako se ne isključuje automatski, morate ju ponovo pokrenuti. U takvim slučajevima izvadite baterije na oko 10 sekundi i ponovo ih umetnite. Vaga bi trebala normalno raditi.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Električno napajanje.....2x litijska baterija od 3 V (CR2032)  
Mjerljiva težina:..... 5-5.000 g  
Preciznost vaganja:..... 1 g/0,1 oz/0,1 lb:oz/1 ml/ 0,1 fl.oz  
Mjerenje jedinica za masu:.....g --> oz --> lb oz --> ml water  
--> ml milk --> fl.oz  
Dimenzije:..... 205 x 18 mm

Zadržavamo pravo na ispravke teksta i tehničkih parametara.

## UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

## ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog

proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

### Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

### Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

