

SENCOR®

SKS 5330



KONYHAI MÉRLEG

Az eredeti útmutató fordítása



SENCOR®

SKS 5330



Fontos biztonsági előírások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek csak a készülék használatát ismerő személy felügyelete mellett használhatják. Ügyeljen a gyerekek és a fenti egyéb személyek biztonságára.
- A gyerekeket ne hagyja felügyelet nélkül. Ügyeljen arra, hogy a készülékkel gyerekek ne játszanak.
- A készülék elsősorban háztartásokban történő használatra készült. A készüléket ne használja kereskedelmi célokra, ipari környezetben vagy állatok súlymérésére.
- A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A mérleget síma, egyenes és vízszintes, valamint stabil felületre helyezze le. Ellenkező esetben a mérés nem lesz pontos.
- Amennyiben túllépi a maximális terhelhetőséget, akkor a mérlegről vegye le a többlet terhet (vagy fejezze be a mérést), ellenkező esetben a mérleg meghibásodhat.
- A készülékre ne rakjon rá tárgyakat. A tárolás közben sem szabad tárgyakat ráhelyezni a mérlegre.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásának, illetve azt nedves és poros környezetben ne tárolja és ne használja.
- A készüléket ne tegye forró helyre, nyílt láng vagy más hőforráskor (tűzhely, kályha stb.) közelébe. A készüléket gyúlékony és robbanékony anyagok közelében ne használja és ne tárolja.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, akkor abból az elemeket vegye ki. Ellenkező esetben az elemből esetleg kifolyó elektrolit a készülékben maradandó sérülést okozhat.
- A lemerült elemet kijelölt gyűjtőhelyen adja le (dobja az elemgyűjtő konténerbe). Az elemeket háztartási hulladékok közé kidobni tilos.
- A készülékbe ne tegyen tölthető elemet.
- Az elemeket gyerekektől elzárt helyen tárolja, mert ezek gyerekek kezében veszélyesek lehetnek. Ha a gyerek véletlenül elemet nyelt le, akkor azonnal forduljon orvoshoz.
- A készüléket és tartozékait tartsa tiszta állapotban. A készülék tisztítását a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre.
- A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- A gyártó nem felel a készülék helytelen használata miatt bekövetkező károkért.
- A készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve a készüléket ne bontsa meg és ne alakítsa át. A készülék minden javítását vagy beállítását bizza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márká termékét. Hisszük azt, hogy megelégedéssel fogja használni a termékünket!
- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor a készülékkel együtt a jelen használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Első bekapcsolás

- 1) A készülék alján található elemtartóról vegye le a fedelet.
- 2) Távolítsa el a szigetelő fólia szalagot, amely az elemeket védi a lemerülés ellen. A fedelet tegye vissza.
- 3) A készüléket sima, vízszintes és száraz felületre helyezze le.
- 4) A mérleg az „Auto-On” funkció segítségével kapcsolható be. A bekapcsoláshoz a kezével nyomja meg a mérőfelületet, vagy helyezze rá a mérendő tárgyat.



Megjegyzés:

Javasoljuk, hogy a mérleget kézzel, a mérőfelület megnyomásával kapcsolja be. Mérendő tárgy ráhelyezésével a mérleg csak akkor kapcsol be automatikusan, ha a tárgy tömege legalább 250 g. Amennyiben a mérleget tárgy ráhelyezésével kapcsolja be, akkor a mérleg a bekapcsolás után 0 értéket fog mutatni. Ez a bekapcsolási mód akkor előnyös, ha például egy edényt helyez rá a mérlegre, és az alpanyagokat ebben az edénybe kívánja megmérni.

- 5) A kijelzőn megjelenik a „HI” és a „0g” felirat. A mérleg ezzel mérésre kész.

A tömeg mértékegységek beállítás

- A készüléken kapcsoló segítségével lehet kiválasztani a kívánt tömeg mértékegységet. Az UNIT gomb ismételt nyomogatásával a következő sorrendben lehet kiválasztani a kívánt mértékegységet: (g --> oz --> lb:oz --> ml víz --> ml tej --> floz).



Figyelmeztetés!

A mértékegységet csak lenullázott és stabilizált állapotban lehet átkapcsolni.

Hozzá mérés funkció (TARE)

- 1) Helyezze a mérlegre az edényt (amelyben az alpanyagokat kívánja mérni), majd érintse meg a TARE/OFF gombot. A kijelzőn megjelenik a „0 g” és a „Tare” felirat.
- 2) Az edénybe adagolja be az első mérendő alpanyagot. Az alpanyag tömegét a kijelző mutatja. Amennyiben további alpanyagot kíván hozzáadni, akkor érintse meg a TARE/OFF gombot a kijelző lenullázásához, majd tegye az edénybe a következő alpanyagot. A fentiek szerint adagolja az edénybe a recept szerinti összes alpanyagot.



Figyelmeztetés!

Amennyiben a mérlegre helyezett edény tömege kisebb, mint 50 g, akkor a lenullázás után a kijelzőn csak a „0 g” lesz látható (a készülék nem vesz figyelembe az edény tömegét).

Amennyiben a mérlegre helyezett edény tömege nagyobb, mint 50 g, akkor a lenullázás után a kijelzőn a „0 g” mellett megjelenik a TARE jel is (a kijelző bal felső sarkában).

Túlerhelés kijelzése

- Túlerhelés esetén (max. teherbírás 5 kg), a kijelzőn az „EEEE” jel jelenik meg.

Automatikus kikapcsolás funkció

- A mérleg a mérés befejezése után, és ha a készüléken nem érinti meg a gombot vagy a mérleg felületét, 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

A mérleg kézi kikapcsolása

- A mérleget a TARE / OFF gomb megérintésével is lehet kapcsolni.

Az elemek cseréje

Amennyiben a kijelzőn megjelenik a lemerült elem jel, akkor az elemeket ki kell cserélni.

- 1) A készülék alján található elemtartóról vegye le a fedelet.
- 2) Vegye ki a régi elemeket.
- 3) Az elemtartóba tegyen be 2 db 3 V-os CR2032 típusú lítium elemet. Ügyeljen a helyes polarításra (a plusz pólus fel felé nézzen).



Figyelmeztetés!

Ha a mérleget nem használja, akkor azt vízszintes helyzetben tárolja. A vízszintes helyzet kiméletesebb a mérleg lábába épített súlymérő érzékelőkkel szemben.

Tárolás közben a mérleget nem lehet semmilyen tárgy sem, mert ez folyamatosan terhelné az érzékelőket.

A mérés pontosságára erős mágneses mező hatással lehet. A mérleget ne használja olyan készülék mellett, amely erős mágneses mezőt hoz létre.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék külső felületét enyhén benedvesített puha és tiszta ruhával törölje meg. A tisztításhoz csiszoló anyagokat, higító- vagy oldószereket tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a készülék felületén maradandó sérüléseket okozhatnak.

A LEMERÜLT ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE

- Az elemek a készülék tartozékai. Az elemeket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos.
- Az elemeket kijelölt gyűjtőhelyen adja le újrahasznosításához.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

- Ha a kijelzőn véletlenszerű értékek jelennek meg, vagy a készülék nem kapcsol le automatikusan, akkor a készüléket újra kell indítani. Az újraindításhoz az elemeket 10 másodpercig vegye ki a készülékből, majd tegye vissza. Ezt követően a mérleg helyesen fog működni.

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás.....2 db CR2032 típusú 3 V-os lítium elem
Mérhető tömeg: 5-5 000 g
Pontosság:..... 1 g/0,1 oz/0,1 lb.oz/1 ml/ 0,1 fl.oz
A mértékegységek kapcsolási sorrendje:g --> oz --> lb.oz --> ml víz
--> ml tej --> fl.oz.
Méretek: 205 x 18 mm

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISSÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé.

A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználottnak a termék üzletben is leadható. A termék

megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmissítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmissítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

