

SENCOR®

SKS 5330



КУХОННЫЕ ВЕСЫ

Перевод оригинального руководства



SENCOR®

SKS 5330



Важные указания по технике безопасности

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Дети, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также обладающие недостаточным опытом и знаниями могут использовать этот прибор только под профессиональным присмотром. Заботьтесь об их безопасности.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы быть уверенным, что они не станут играть с прибором.
- Электроприбор преимущественно предназначен для индивидуального пользования в бытовых условиях. Не используйте его в коммерческих целях, в промышленных условиях или для взвешивания животных.
- Не используйте прибор не по назначению.
- При использовании необходимо убедиться, что прибор расположен на ровной, гладкой, твердой и устойчивой поверхности. В противном случае возможна неточность измерений.
- Если окажется, что весы перегружены, снимите взвешиваемый материал или слишком тяжелый предмет с платформы, чтобы предотвратить поломку прибора.
- Не используйте прибор для складывания на него вещей. В процессе хранения необходимо следить, чтобы на прибор не клались какие-либо вещи.
- Не подвергайте электроприбор воздействию экстремальных температур, прямых солнечных лучей, повышенной влажности и не размещайте его в среде с повышенным пылеобразованием.
- Не располагайте прибор вблизи батарей отопления, открытого огня и других бытовых приборов или оборудования, являющегося источником тепла. Используйте и храните его вдали от легковоспламеняющихся и летучих веществ.
- Достаньте батарейки из прибора, если он не будет использоваться длительное время. Иначе они могут потечь внутри и вызвать неисправимую поломку.
- После завершения срока службы утилизируйте батарейки экологическим способом. Никогда не выбрасывайте батарейки вместе с бытовым мусором.
- Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы для питания прибора.
- Храните батарейки в недоступном для детей месте, поскольку он может представлять опасность в их присутствии. Если ребенок случайно проглотит батарейку, срочно обратитесь за медицинской помощью.
- Содержите электроприбор в чистоте. При чистке следуйте указаниям, изложенным в разделе «Чистка и уход».
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не мойте его под проточной водой.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией прибора.
- Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно и не вносите в его конструкцию никаких изменений. Любой ремонт или настройку прибора выполняйте в профессиональной фирме или квалифицированной мастерской. Вмешательство в конструкцию электроприбора в течение гарантийного срока может привести к аннулированию гарантии.

RU Кухонные весы

Руководство по эксплуатации

- Благодарим за покупку товара марки SENCOR и надеемся, что он оправдает ваши ожидания.
- Перед использованием этого электроприбора, пожалуйста, изучите инструкцию к нему, даже если вы уже знакомы с приборами подобного типа. Используйте прибор только так, как это описано в данном руководстве пользователя. Сохраните руководство для использования в будущем. В случае передачи прибора иному лицу обеспечьте, чтобы к прибору прилагалось данное руководство пользователя.
- Аккуратно распакуйте прибор и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть упаковки, прежде чем найдёте все его части. Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Первое включение

- 1) Снимите крышку отсека для батареек, расположенную на дне весов.
- 2) Удалите прозрачную изоляционную ленточку, предохраняющую батарейки, и снова закройте крышку.
- 3) Положите весы на ровную сухую поверхность.
- 4) У весов есть функция автоматического включения «Auto-On». Для включения нажмите на платформу весов рукой или положите на неё взвешиваемый предмет.



Примечание:

Рекомендуем включить весы нажатием руки на платформу для взвешивания. При размещении предмета на поверхность для взвешивания весы включатся автоматически только в том случае, если вы положите на них предмет весом не менее 250 г. Если весы будут включены путем размещения предмета на платформу, будет отображен вес 0. Поэтому данный вариант лучше подходит в случае, когда необходимо перед взвешиванием продукта разместить на весах, например, посуду, в которой продукт будет взвешиваться.

- 5) На дисплее отобразится «Н!» и «0г». Это означает что весы готов к работе.

Выбор единиц массы

- У этих весов есть переключатель единиц измерения массы. Для переключения единиц измерения массы последовательно нажимайте на сенсорную кнопку «UNIT» (г -> унции -> lb:oz -> мл вода -> мл молоко -> fl.oz).



Предупреждение:

Переключать единицы измерения можно только тогда, когда весы обнулены и находятся в состоянии покоя.

Функция взвешивания дополнительных материалов (TARE)

- 1) Положите на весы емкость, в которой будете взвешивать отдельные ингредиенты и нажмите TARE/OFF. На дисплее отобразится «0 г» и «Tare».
- 2) Положите в емкость ингредиент, который хотите взвесить. Вес ингредиента отобразится на дисплее. Если вы захотите в той же емкости взвесить несколько ингредиентов, снова нажмите

TARE/OFF для обнуления дисплея и можно взвешивать следующий ингредиент. Этот процесс можно повторять, пока не взвесите все необходимые ингредиенты.



Предупреждение:

Если вы будете обнулять весы вместе с емкостью, масса которой меньше, чем 50 г, то на дисплее отобразится надпись «0 г», и масса этой емкости не войдет в измеренное после этого значение.

Если вы будете обнулять весы вместе с емкостью, масса которой больше, чем 50 г, то на дисплее отобразится надпись «0 г» с информационным значком «TARE» в верхней левой части дисплея.

Индикатор перегрузки

- Если весы перегружены (максимальная взвешивающая способность 5 кг), на дисплее появится надпись «EEEE».

Функция автоматического выключения

- У этих весов есть функция автоматического выключения: она срабатывает после 1 минуты отсутствия каких-либо действий.

Выключение весов вручную

- Чтобы выключить весы, нажмите на кнопку «TARE / OFF».

Замена батареек

Если на дисплее появится символ разряженных батареек, то потребуются их замена.

- 1) Снимите крышку отсека для батареек, расположенную на дне весов.
- 2) Выньте старые батарейки.
- 3) Вставьте в отсек две 3-вольтные литиевые батарейки CR2032, обращая внимание на правильную полярность (положительный полюс всегда должен быть направлен вверх).



Предупреждение:

Если вы намерены в течение длительного времени не пользоваться весами, всегда храните их в горизонтальном положении: это предохранит высокочувствительные датчики, расположенные в ножках весов.

Не оставляйте на весах различные предметы, которые будут давать избыточную нагрузку на датчики.

Сильное магнитное поле может повлиять на точность весов. Избегайте пользоваться весами в таких помещениях.

ЧИСТКА И УХОД

- Для чистки внешних частей прибора используйте мягкую тряпку, смоченную в теплой воде. Не используйте едкие чистящие средства, растворители или разбавители, поскольку они могут повредить поверхность прибора.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК

- В комплект этого прибора входят аккумуляторы. Использованные батарейки не относятся к бытовым отходам.
- Отнесите их в пункт сбора использованных батареек.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

- Если весы показывают случайные значения или не выключаются автоматически, их следует перезагрузить. Для этого приблизительно на 10 секунд извлеките батарейку, после чего вставьте ее обратно. Весы должны включиться и работать правильно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание..... 2 литиевые батарейки 3 В (CR2032)
Измеряемый вес:..... 5-5 000 г
Точность взвешивания:.....1 г/0,1 oz/0,1 lb;oz/1 мл/ 0,1 fl.oz
Переключение единиц веса:г --> унции --> lb oz --> мл вода
--> мл молока --> fl.oz)
Размеры:..... 205 x 18 mm

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделии или в сопроводительной документации означает, что после завершения эксплуатации электрические и электронные товары не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти продукты в установленные пункты сбора мусора. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских

странах вы можете вернуть свои продукты местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия. Правильная утилизация данного продукта поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или обратитесь в ближайший пункт сбора. Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Для утилизации электрического и электронного оборудования запросите необходимую информацию у своего продавца или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Это изделие отвечает всем распространяющимся на него основным требованиям директив ЕС.

