

SENCOR®

SKS 5330



KUCHYNSKÁ VÁHA
Preklad pôvodného návodu



SENCOR®

SKS 5330



Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Spotrebič môžu používať deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú pod odborným dozorom. Dbajte o ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Spotrebič je primárne určený pre osobné použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné účely, v priemyselnom prostredí alebo na váženie zvierat.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Pri použití je potrebné zaistiť, aby bol spotrebič umiestnený na rovnom, hladkom, tvrdom a stabilnom povrchu. V opačnom prípade môže dôjsť k nepresnostiam vo vážení.
- Pokiaľ dôjde k prekročeniu maximálnej váživosti, odoberte surovinu či predmet o nadmernej hmotnosti z vážiacej plochy, aby ste sa vyhlí prípadnému poškodeniu spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte na odkladanie predmetov. Pri skladovaní sa musí zaistiť, že na spotrebiči nebudú umiestnené žiadne predmety.
- Spotrebič nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti vyhrievacích telies, otvoreného ohňa a iných prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla. Spotrebič používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. V opačnom prípade môže dôjsť k ich vytečeniu dovnútra spotrebiča a jeho nenávratnému poškodeniu.
- Po skončení životnosti batérie ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhadzujte batérie do komunálneho odpadu.
- Na napájanie spotrebiča nepoužívajte dobijacie batérie.
- Batérie uschovávajte mimo dosahu detí, pretože pre deti môžu predstavovať nebezpečenstvo. Ak by dieťa prehltilo batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Spotrebič udržiavajte v čistote. Pri čistení dbajte na pokyny uvedené v kapitole „Čistenie a údržba“.
- Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča.
- V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte odbornej firme alebo autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Pokiaľ odovzdávate spotrebič inej osobe, zaistíte, aby prí ňom bol priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej skatule od výrobcu.

POKYNY K POUŽÍVANIU

Prvé zapnutie

- 1) Odoberte kryt priestoru batérie umiestnený na spodnej strane váhy.
- 2) Odstráňte priehľadný izolačný pásik, ktorý bráni vybitia batérií a kryt znova zatvorte
- 3) Váhu položte na rovný a suchý povrch.
- 4) Váha je vybavená funkciou automatického spúšťania „Auto-On“. Pre spustenie na váziacu plochu zatlačte rukou alebo na ňu položte vážený predmet.



Poznámka:

Odporúčame spustiť váhu tlakom ruky na váziacu plochu. Umiestnením predmetu na váziacu plochu sa váha spustí automaticky len v prípade, že na ňu položíte predmet s minimálnou hmotnosťou 250 g. Ak váhu spustíte položením predmetu na váziacu plochu, zobrazí hmotnosť 0. Tento variant je tak vhodný predovšetkým vtedy, ak potrebujete pred vážením potraviny napríklad umiestniť na váhu nádobu, v ktorej budete potraviny vážiť.

- 5) Na displeji sa zobrazí „HI“ a „0g“. Týmto je váha pripravená na použitie.

Nastavenie jednotiek hmotnosti

- Táto váha je vybavená prepínačom jednotiek hmotnosti. V prípade, že si prajete prepnúť medzi jednotkami, vykonajte tak opakovaným stláčaním dotykového tlačidla „UNIT“ (g --> oz --> lb:oz --> ml voda --> ml mlieko --> fl.oz).



Upozornenie:

Medzi jednotkami je možné prepínať iba vtedy, ak je váha vynulovaná a v ktudovom stave.

Funkcia dovažovania (TARE)

- 1) Na váhu položte nádobu, v ktorej chcete zväziť jednotlivé prísady a stlačte TARE/OFF. Na displeji sa zobrazí „0 g“ a „Tare“.
- 2) Do nádoby vložte prísadu, ktorú chcete zväziť. Hmotnosť prísady sa zobrazí na displeji. Ak chcete v rovnakej nádobe zväziť viac prísad, stlačte opäť TARE/OFF na vynulovanie displeja a môžete zväziť ďalšiu prísadu. Takto môžete pokračovať, kým nezvážite všetky požadované prísady.



Upozornenie:

V prípade, že budete váhu nulovať s nádobou, ktorej hmotnosť je menšia, ako 50 g, displej zobrazí „0 g“ a nebude brať hmotnosť nádoby do úvahy. V prípade, že budete váhu nulovať s nádobou, ktorej hmotnosť je väčšia, ako 50 g, displej zobrazí „0 g“ a informačný ukazovateľ „TARE“ v ľavej hornej časti displeja.

Indikátor preťaženia

- Ak je váha preťažená (max. kapacita je 5 kg), na displeji sa zobrazí symbol „EEEE“.

Funkcia automatického vypnutia

- Táto váha je vybavená funkciou automatického vypnutia v prípade nečinnosti - k jej automatickému vypnutiu dôjde po 1 minúte, kedy s ňou nebudete manipulovať.

Ručné vypnutie váhy

- Váhu vypnete stlačením tlačidla „TARE / OFF“.

Výmena batérií

Ak sa na displeji zobrazí ikona vybité batérie, je potrebné batérie vymeniť.

- 1) Odoberte kryt priestoru batérie umiestnený na spodnej strane váhy.
- 2) Vyberte staré batérie.
- 3) Do priestoru pre uloženie batérií vložte 2ks 3V lítiové batérie CR2032, pričom dбайte na dodržanie správnej polarít (kladný pól batérie musí byť vždy smerom nahor).



Upozornenie:

V prípade, že nebudete váhu dlhší čas používať, uskladňujte ju vždy v horizontálnej polohe, ktorá je šetrnejšia voči veľmi citlivým senzorom umiestneným v nôžkach váhy. Nenechávajte na váhe položené rôzne predmety, ktoré by zbytočne zaťažovali jej senzory. Silné magnetické polia môžu ovplyvniť presnosť váženia. Vyhnite sa používaniu váhy v takýchto priestoroch.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpušťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

- Súčasťou príslušenstva tohto výrobku sú batérie. Použitie batérie nepatria do domového odpadu.
- Odložte ich na zberné miesta určené na odkladanie použitých batérií.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- V prípade, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, alebo sa automaticky nevypína, je potrebné ju tzv. „reštartovať“. V takom prípade vyberte na približne 10 sekúnd batérie, potom ich vložte späť. Váha by mala normálne fungovať.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie..... 2 x 3V litiová batéria (CR2032)
Merateľná hmotnosť..... 5 – 5 000 g
Presnosť váženia..... 1 g/0,1 oz/0,1 lb:oz/1 ml/0,1 fl.oz
Prepínanie hmotnostných jednotiek:..... g --> oz --> lb oz --> ml voda
--> ml mlieko --> fl.oz
Rozmery: 205 x 18 mm

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného

nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

