

beurer

HC 25



CZ Cestovní vysoušeč vlasů
Návod k použití



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com



Obsah

1. Účel použití.....	3
2. Vysvětlení symbolů.....	3
3. Použití v souladu s určením.....	4
4. Popis zařízení.....	4
5. Bezpečnostní pokyny.....	4
6. Obsluha.....	6
7. Čištění a ošetřování přístroje.....	7
8. Technické údaje.....	7
9. Likvidace.....	8

Obsah balení

- cestovní vysoušeč vlasů
- profesionální tryska
- tento návod k použití

 **VAROVÁNÍ**

- Příklad je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápu z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho zlikvidovat.
- Pokud přístroj používáte v koupelně, je po použití potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.

- Jako ochranu navíc doporučujeme v proudovém obvodu koupelny instalovat proudový chránič RCD s měřeným spouštěcím proudem pod 30 mA. Více informací obdržíte u místního specializovaného podniku v oblasti elektro.
- Nikdy přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla, sprchy a jiných nádob s vodou nebo jinými kapalinami – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

1. Účel použití

Cestovní vysoušeč vlasů je vhodný k profesionální úpravě vlasů.

S tímto přístrojem si vlasy vysušíte rychle a šetrně.

Díky dvoustupňové regulaci teploty a ventilátoru můžete tento cestovní vysoušeč vlasů nastavit vždy podle svých potřeb.

Integrovaná iontová technologie neutralizuje vlasy proudem negativně nabitých iontů. Zabraňuje vzniku statického náboje ve vlasech. Vlasy si uchovávají barevnou svěžest a jsou chráněny před vysušením.

Přídavný stupeň studeného vzduchu slouží pro lepší zafixování účesu.

Abyste na cestách ušetřili místo v kufru, můžete držadlo přístroje sklopit.





Cestovní vysoušeč vlasů se přizpůsobuje různému síťovému napětí (100-120 V nebo 220 240 V).

Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu.

Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.

2. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití jsou použity následující symboly.

	Nebezpečí	Přístroj se nesmí používat ve vodě nebo v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Varování	Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.
	Pozor	Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/ příslušenství.
	Upozornění	Upozornění na důležité informace.

3. Použití v souladu s určením

Cestovní vysoušeč vlasů se může použít výhradně k vlastnoručnímu vysoušení vlasů v domácím prostředí!



Varování

Přístroj používejte výlučně:

- k vnějšímu použití
- k účelu, ke kterému byl vyvinut, a způsobem uvedeným v tomto návodu.

4. Popis zařízení

	1	Odnímatelná, otočná profesionální tryska
	2	Sklopné držadlo
	3	Přepínač napětí
	4	Chránička proti zlomení kabelu se závěsným očkem
	5	Síťový kabel
	6	Tlačítko studeného vzduchu ❄️
	7	Posuvné spínače se 3 polohami: 0 vypnuto 1 jemný proud vzduchu, teplý vzduch 2 silný proud vzduchu, horký vzduch
	8	Snímatelná mřížka se sítkem proti prachu a vlasům
	9	Otvor pro výstup vzduchu

5. Bezpečnostní pokyny



Nebezpečí

Předcházejte možným úrazům a přístroj nepoužívejte v níže uvedených případech:

- Nikdy přístroj nenamáčejte do vody nebo jiné kapaliny!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Pokud by přístroj přes veškerá preventivní opatření spadl do vody, vytáhněte okamžitě zástrčku ze zásuvky! Nesahejte do vody!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Před opětovným použitím nechte přístroj zkontrolovat v autorizované opravně! Ohrožení života po zásahu elektrickým proudem!
- Kovové předměty (např. šperky) chraňte před kontaktem s otvorem pro výstup vzduchu, mohlo by dojít k jejich nasátí – nebezpečí úrazu el. proudem!
- Do vnitřní části přístroje nezasunujte žádné předměty! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Pokud vám přístroj spadne nebo dojde k jeho poškození následkem pádu, nelze ho již dál používat. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiného poranění!
- Při viditelném poškození přístroje, přívodního kabelu, síťové zástrčky nebo příslušenství. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- V koupelně nepoužívejte žádné prodlužovací kabely, abyste v nouzovém případě mohli rychle dosáhnout na síťovou zástrčku.
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí – nebezpečí udušení!



Varování

Předcházejte možným úrazům a dodržujte tyto zásady:

- Vysoušeč vlasů, ventilátor ani nasávací otvor nesmí být zakrývány – nebezpečí vzniku požáru!
- Ochranná mřížka [8] a otvor pro výstup vzduchu [9] vysoušeče vlasů nesmí být znečištěny žmolky, prachem a vlasy – nebezpečí vzniku požáru!
- Přístroj nepoužívejte na umělých vlasech – nebezpečí vzniku požáru!
- Dávejte pozor na to, aby v blízkosti přístroje nebyly žádné lehce zápalné kapaliny. Nebezpečí vzniku požáru!



Upozornění

- Kabel vytahujte ze zásuvky pouze v místě síťové zástrčky.
- Před použitím přístroje odstraňte veškerý obalový materiál.
- Přístroj zapojte pouze do zásuvky s napětím uvedeným na typovém štítku.
- Nepoužívejte žádné doplňkové díly, které výrobce nedoporučil, případně nenabídl jako příslušenství.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikované opravně.
- Přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru, pokud je v chodu.
- Přístroj nepoužívejte venku.
- Pokud přístroj předáte třetí osobě, musíte jí předat i tento návod k použití.

6. Obsluha



Pozor

- Před prvním použitím je třeba nastavit odpovídající provozní napětí (100-120 V nebo 220-240 V).



Varování

- Postavte se na suché, elektricky nevodivé místo. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Ujistěte se, že máte suché ruce! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Profesionální tryska [1] a vysoušeč vlasů se mohou na základě polohy spínače a délce použití zahřát na vysokou teplotu – nebezpečí popálení a požáru!
- Během používání přístroje se nedotýkejte profesionální trysky [1], protože se silně zahřívá. Nebezpečí popálení a vzniku požáru!
- Vysoušeč vlasů odkládejte pouze na nehořlavý podklad. Nebezpečí požáru!
- Ujistěte se, že nemohou být bezprostředně nasáty žádné vlasy. Nebezpečí požáru!



Pozor

- Dávejte pozor na to, abyste nepřiskřípli přívodní kabel [5], např. do zásuvky nábytku nebo do dveří.
- Pokud je přívodní kabel [5] zamotaný, rozmotejte ho.
- Za přívodní kabel [5] netahejte, nezamotávejte a nelámejte ho, popř. nevedte či nepokládejte ho přes/na ostré, špičaté předměty nebo horké povrchy. Poškozené nebo zamotané přívodní kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem!



Upozornění

Po prvním zapnutí je z přístroje několik minut cítit lehký zápach. Jde o normální jev, který neohrožuje lidské zdraví. Nechte přístroj v chodu po dobu tří až pěti minut. Pak již přístroj můžete používat normálně.

Sušení vlasů

> Posuvným spínačem zapněte cestovní vysoušeč vlasů [7]:

0 vypnuto

1 jemný proud vzduchu, teplý vzduch

2 silný proud vzduchu, horký vzduch

> Pomocí otočné profesionální trysky [1] můžete podle potřeby nastavovat směr horkého vzduchu.

> Vlasy vysušte a/nebo upravte podle svého přání.

> Před každým použitím očistěte filtr štětečkem nebo kartáčkem od prachu a vlasů.

> Cestovní vysoušeč vlasů vypněte po každém použití vždy pomocí posuvného spínače [7] (stupeň 0).

> Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

> Nechte přístroj zchladit.

> Přívodní kabel neobtáčejte kolem přístroje!

- > Uchovávejte přístroj na suchém místě nepřístupném dětem.
- > Přístroj můžete zavěsit pomocí závěsného očka [4].

7. Čištění a ošetřování přístroje

Čištění



Pozor

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Dbejte na to, aby se do vnitřní části přístroje nedostala voda. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přístroj nečistěte lehce zápalnými kapalinami! Nebezpečí vzniku požáru!



Upozornění

- Přístroj nepotřebuje žádnou údržbu.
- Chraňte přístroj před prachem, nečistotami a vlhkostí.
- Přístroj neumývejte v myčce na nádobí!
- K čištění nepoužívejte žádné ostré, špičaté nástroje, abrazivní, žíravé čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče!
- Kryt vysoušeče vlasů a příslušenství lze čistit jemnou utěrkou navlhčenou teplou vodou.
- Před každým použitím očistěte otvor pro výstup vzduchu [9] a ochrannou mřížku se sítkem [8] štětečkem/kartáčkem od nasátých žmolků, prachu a vlasů.

8. Technické údaje

Hmotnost	cca 470 g
Napájení	100-120/220-240 V ~, 50/60 Hz
Příkon	1 200 W / 1600 W
Třída ochrany	II
Okolní podmínky	Schváleno pouze pro vnitřní prostory
Přípustný rozsah teploty	-10 až +40 °C

Technické změny vyhrazeny.

Jakékoli nesprávné použití může být nebezpečné!

Přístroj je označen značkou CE a odpovídá těmto směrnici ES:

- 2006/95/ES - směrnice o elektrických zařízeních nízkého napětí
- 2004/108/ES - směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

9. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nesmí být spotřebič po uplynutí doby své životnosti vyhozen spolu s domovním odpadem.

Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi.

Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů.

Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

Seznam míst, kde je možno odevzdat staré spotřebiče, obdržíte např. na místním obecním nebo městském úřadu, u podniku pro likvidaci odpadu nebo u svého prodejce.

