

lamart

by Pierre Lamart

AROMA

ES Estimado cliente:

Ahora es propietario de una cazuela de aluminio fundido de 41,5 × 25,5 cm con tapa de cristal y superficie cerámica que evita las incrustaciones. La cazuela tiene 18 cm de alto, de color negro, con un grosor de las paredes de 2,5 mm y con un grosor en la base de 5,0 mm. El volumen de la cazuela incluyendo la tapa es de 8,5 l.

La cazuela está hecha de aluminio fundido de alta calidad, posee un alto índice de transferencia térmica, no se deforma y es muy fácil de manipular. Un valioso indicador de su calidad es la superficie interior de la cazuela, que está hecha de un material cerámico.

Instrucciones de uso:

1. Aunque el producto puede resistir temperaturas de hasta 250 °C, una temperatura excesivamente alta podría dañarlo.
2. Lave siempre la batería con agua caliente y detergente para eliminar todos los restos de alimentos. Aclare y seque. Después pase una bayeta con una gota de aceite para conservar la calidad de la superficie. Con una toalla de papel, elimine el exceso de aceite; esto ayudará a conservar la batería en perfecto estado.
3. Compruebe que el tamaño del hornillo en la placa coincida con el tamaño del utensilio y que no sobresalga del borde del utensilio. De esta forma evitará que se sobrecaliente la superficie exterior, ya que basta una ligera llama para cocinar.
4. La capa de cerámica es resistente a las altas temperaturas, aunque se recomienda no sobrecalentar el utensilio cuando esté vacío. Nunca deje un utensilio de cocina en un hornillo en el horno sin supervisión. Espere a que se enfríe el utensilio antes de lavarlo.
5. Para eliminar las manchas ligeras después de cocinar (incrustaciones), ponga a remojar el utensilio en agua caliente con detergente y séquelo con una bayeta suave. Si aparecen manchas en una cacerola o sartén, caliente un poco de vinagre blanco y lave como de costumbre. Estas manchas no afectan a las propiedades del utensilio.
6. No utilice utensilios de cocina metálicos en el recubrimiento cerámico ni corte los alimentos directamente sobre el mismo utilizando objetos afilados.
7. El utensilio con recubrimiento cerámico es muy fácil de limpiar y mantener. Para limpiar a mano, utilice únicamente bayetas y esponjas suaves que no puedan rayar la superficie. No utilice productos químicos agresivos. Aunque este utensilio es apto para lavavajillas, debe evitarse el agua dura y los detergentes muy agresivos, ya que podrían afectar a las propiedades antiadherentes del utensilio.
8. Para que la batería le dure mucho tiempo, trátela con cuidado y trate de no arañar la superficie.
9. Las condiciones de empleo de materiales de limpieza suaves y de productos no agresivos también son válidas para la tapa de cristal. Evite los cambios bruscos de temperatura; cuando extraiga la cazuela y la tapa del horno, deje que se enfríen a la temperatura ambiente antes de limpiarlas o guardarlas.
10. Por motivos de seguridad, utilice siempre manoplas o paños de cocina para manipular el utensilio caliente.

Aviso de seguridad:

Las temperaturas elevadas (**superiores a 250 °C**) podrían dañar el mango o la tapa del utensilio (p.ej. si se coloca cerca de un fogón, un filamento incandescente, la pared del horno, etc.). Los utensilios de cocina metálicos y afilados, como cuchillos o tenedores, podrían dañar el recubrimiento (perforaciones y arañazos). También los productos de limpieza agresivos o ásperos pueden dañar la superficie (como limpiatuberías cáusticos). Lo mismo cabe decir de un manejo negligente (por ejemplo de la tapa), que puede astillar la superficie. **Estas marcas solo afectan a su estética; no merman ni la calidad de los alimentos preparados ni la vida útil de la batería.** Una temperatura muy alta de la fuente de calor puede quemar la superficie.

Ecología:

Dependiendo de su tamaño, todos los productos llevan estampada una marca donde se indica el material utilizado en la fabricación del embalaje, las piezas y los accesorios, así como su reciclaje. Eliminando correctamente este producto contribuirá a ahorrar valiosos recursos naturales y a evitar daños al medio ambiente causados por una eliminación incorrecta de los residuos. Pida más información a su Ayuntamiento o centro de recogida de residuos. En algunos países la eliminación incorrecta de este tipo de residuos está penada por ley. **Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños; existe peligro de asfixia.**

El comprador ha sido informado de cómo utilizar y manipular el producto.