



IRON

EIU TERMÉKINFORMÁCIÓK ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ön helyesen döntött, amikor ezt a terméket megvásárolta.

Az első használat előtt

Az edény minőségének megőrzése érdekében be kell tartani az alábbi ajánlásokat. Vegye ki az edényt a dobozból és távolítson el a termékről minden csomagolóanyagot (beleértve az esetleges öntapadó fóliákat, matricákat, papírokat, stb.). Az első használat előtt mossa el forró, tisztítószeres vízben az összes olyan részt, amely érintkezésbe kerül az élelmiszerrel, gondosan öblítse le tiszta vízzel, majd törölje szárazra, esetleg hagyja megszáradni. A belső felületet enyhén törölje át zsírral vagy olajjal. Az anyag tartósságának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy kenje be zsiradékkal vagy olajjal, különösen az edény felső részein. A felesleges olajat papírtörölővel törölje le (rendszeresen kezelje így a terméket, így tökéletes állapotban tarthatja).

Használat

Az edény bármilyen hőforráson – indukciós főzőlapon, üvegkerámia főzőlapon, elektromos főzőfelületen, gázon, vagy akár kültéri grillen is – használható. Gáz esetén javasoljuk öntöttvas lángelosztó lap használatát, az edény fenekének egyszerűbb karbantartása érdekében.

Termékleírás

Zománczott öntöttvas edény – magas minőség, tartós, kemény, nem változó anyag. A belső és külső zománczott réteg dörzsöl- és ütésálló. Ellenállás magas hőmérsékleteknek 280 °C-ig. A tapadásmentes zománcfelülettel ellátott kiváló minőségű öntvény egyszerre biztosít az edénynek alacsony tapadást és nagyfokú mechanikai és kémiai ellenállóképességet. A bordázott vagy módosított alakú fenék belső rétege lehetővé teszi a kevés zsiradékkal történő főzést és gondoskodik róla, hogy az ételek ne tapadjanak le. A nagyméretű fogantyúk egyenletes súlyelosztást és biztonságos fogást tesznek lehetővé. Súlyja ellenére a zománczott öntöttvas edény a lehető legjobb hővezető és hőtároló tulajdonságokkal rendelkezik. Könnyű karbantartás és tisztítás.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Használat közben ne érjen az edényhez (kivéve a fa fogantyút, ha van ilyen), mert **FORRÓ!** A kezeléshez használjon védőkesztyűt! Különösen ügyeljen rá, hogy gyerekek és cselekvőképtelen személyek ne érjenek az edényhez!

Magas hőmérséklet hatására károsodhat a serpenyő fa fogantyúja (ha van ilyen), pl. ha égőfej, izzó spirál, a sütő fala, stb. közelébe kerül.

Éles fémeszközök (pl. kés, villa, rozsdamentes eszközök) használata esetén sérülhet a felület – javasoljuk műanyag, fa vagy szilikon eszközök használatát.

Ne használjon durva és agresszív tisztítószereket (pl. maró hatású sütőtisztító szert) – sérülhet a felület.

Ha óvatlanul kezeli (pl. a fedőt), sérülhet a felület (ütődés miatt). A hőforrás túl magasra beállított hőmérséklete hatására károsodhat (megéghet) a felület – sárga, vagy akár fekete foltok. Ezek a nem megfelelő használatból adódó hibák nem termékhibák. Javasoljuk, hogy a tisztítást mindig kézzel, nem agresszív tisztítószerekkel, puha ronggyal vagy szivaccsal végezze. Tisztítás után ajánlott az edény belsejét egy kevés olajjal vagy zsiradékkal megkenni. A zománczott öntöttvas edények nem alkalmasak mosogatógépben való mosásra.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék méretétől függően minden terméken megtalálható a csomagolás, a részelemek és a tartozékok készítéséhez használt anyagok, valamint azok újrahasznosításának jele. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő módon történő megsemmisítése esetén a helyi előírások értelmében bírság róható ki. **A műanyag zacskót tartsa gyermekektől távol, megfulladás veszélye.**

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.