



SENSOR

IR INFORMACIJE O PROIZVODU I UPUTE

Kupnjom ovog proizvoda donijeli ste dobru odluku.

Prije prve upotrebe

Izvadite proizvod iz kutije i uklonite svu ambalažu (uključujući sve naljepnice, plastične omote, papir itd.).

Opis proizvoda

Koš za otpatke koji nije potrebno dodirivati jednostavan je za upotrebu te elegantno i ergonomski dizajniran. Koš za otpatke izrađen je od kvalitetnih materijala. Koš za otpatke koristi fotoelektričnu tehnologiju. Poklopac koji se aktivira senzorom pokreta potpuno je automatski i vrlo higijenski (funkcionira bez dodirivanja). Vrlo stabilan proizvod dugog vijeka trajanja i niske potrošnje energije.

Upute za korištenje

- 1) Otvorite poklopac odjeljka baterije u bazi poklopca koša za otpatke i umetnite 4 baterije tipa AA pazeći na polaritet. Zatim zatvorite poklopac baterije.
- 2) Postavite oblogu koša (plastičnu vreću) u središte koša za otpatke i povucite je iza ruba pričvrsnog prstena u gornjem dijelu spremnika.
- 3) Uključite glavni prekidač napajanja na stražnjem poklopcu koša. Svijetlit će crveni indikator oko 2 sekunde. Ako crveni indikator treperi svake 4 sekunde, to znači da su strujni krugovi spremni za normalan rad.
- 4) Prilikom bacanja otpadaka u koš pazite da ruka ili predmet bude oko 10–20 cm iznad prozorčića senzora. Poklopac će se automatski otvoriti u roku od pola sekunde i zatvoriti nakon 5–6 sekundi od odmicanja ruke ili predmeta izvan dometa senzora. Da biste spriječili nepotrebno otvaranje poklopca, držite ruke / predmete na dovoljnoj udaljenosti od senzora.
- 5) Ako dvaput pritisnete gumb „Open“ u području prozorčića senzora, poklopac će ostati dulje otvoren, oko 90 sekundi, a zatim će se automatski zatvoriti. Također možete pritisnuti gumb „Close“ kako biste ubrzali zatvaranje poklopca.
- 6) **Indikatorske lampice u boji:**
 - a) Stanje pripravnosti – treperi crveni indikator (svake 4 sekunde)
 - b) Otvoreni poklopac – svijetli zeleni indikator kada je poklopac otvoren
 - c) Zatvoreni poklopac – svijetli zeleni indikator kada je poklopac zatvoren
 - d) Kada se koristi funkcija ručnog otvaranja poklopca – treperi zeleni indikator svake 3 sekunde.
- 7) Baterije traju oko 3–4 mjeseca u uvjetima otvaranja koša za otpatke oko 20 puta dnevno. U stanju pripravnosti uređaja alkalne baterije mogu trajati do 2 godine.
- 8) Ako treperi žuti indikator svake 3 sekunde, to znači da su baterije gotovo prazne.

Održavanje i čišćenje

1. Nemojte prati poklopac jer se u njemu nalaze mnogi elektronički dijelovi.
2. Samo ga obrišite vlažnom krpom.
3. Poklopac nemojte pritiskati prema dolje dok se otvara. Ako se to dogodi, pritisnite gumb „Close“ kako bi se koš za otpatke vratio u uobičajeno stanje.
4. Da biste izbjegli štetu, nemojte nasilno otvarati poklopac.
5. Izvadite prazne baterije kako iz njih ne bi iscurila tekućina na elektronički mehanizam.
6. Prozorčić senzora ne smije biti izložen izravnom sunčevom svjetlu.
7. Proizvod nemojte popravljati sami kako ne biste uzrokovali nepopravljivu štetu.
8. Na poklopac koša za otpatke nemojte stavljati nikakve predmete.