

SENSOR

RU ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИНСТРУКЦИИ

Вы приняли верное решение, приобретя данное изделие.

Перед первым использованием

Извлеките продукт из коробки и удалите все упаковочные материалы (включая клейкую пленку, наклейки, бумагу и т. п.) с изделия.

Описание изделия

Сенсорное мусорное ведро отличается легкостью в обращении и стильным, эргономическим дизайном. При производстве мусорного ведра используются качественные материалы. Мусорное ведро оборудовано фотоэлектрической технологией. Датчик движения полностью автоматизирует открытие и закрытие крышки, обеспечивая гигиеническое (бесконтактное) управление. Надежный продукт с длительным сроком эксплуатации и низким потреблением электроэнергии.

Инструкции по эксплуатации

- 1) Откройте крышку батарейного отсека, расположенного в основании крышки мусорного ведра, и установите 4 батареи типа АА, соблюдая полярность. Затем закройте батарейный отсек.
- 2) Поместите мусорный мешок в центр мусорного ведра и заправьте его за край зажимного кольца в верхней части контейнера.
- 3) Переключите выключатель питания на крыше мусорного ведра во включенное положение, индикатор загорится красным цветом приблизительно на 2 секунды. Когда индикатор начнет мигать красным цветом с периодичностью в 4 секунды, это говорит о том, что электрическая цепь готова к работе.
- 4) При выбрасывании отходов в мусорное ведро соблюдайте приблизительно 10—20 см расстояние от окна датчика до руки / предмета. Крышка автоматически откроется через пол секунды, а затем закроется через 5—6 секунд после того, как рука / предмет выйдет за пределы зоны обнаружения датчика. В целях предотвращения непреднамеренного открытия крышки рука или предмет должны находиться за пределами обнаружения датчика.
- 5) Если нажать кнопку «Open» (открыть) два раза, крышка откроется на более долгое время (90 секунд), а затем автоматически закроется. Также можно нажать кнопку «Close» (закрыть), чтобы ускорить процесс.

6) Цветовой индикатор:

- а) Режим ожидания мигает красный индикатора (каждые 4 секунды)
- b) Крышка открыта постоянно горит зеленый индикатор
- с) Крышка закрыта горит красный индикатор
- d) При использовании функции ручного открытия крышки каждые 3 секунды мигает зеленый индикатор.
- 7) При условии, что устройство используется приблизительно 20 раз в день, заряда батарей хватит на 3—4 месяца. В режиме ожидания щелочных батарей хватит на срок до 2 лет.
- 8) Если каждые 3 секунды мигает желтый индикатор, батареи почти полностью разряжены.

Очистка и техническое обслуживание

- 1. Не мойте крышку сенсорного мусорного ведра, так как в ней имеется большое количество электрического оборудования.
- 2. Протрите крышку слегка влажной тряпкой
- 3. Не нажимайте на крышку, когда она открывается. В таких ситуациях нажимайте на кнопку «Close» (закрыть), чтобы вернуть крышку в исходное положение.
- 4. Не пытайтесь открыть крышку руками, это приведет к повреждениями компонентов.
- 5. Своевременно заменяйте разряженные батареи, чтобы электролит не вытек и не попал на электронный механизм.
- 6. Не подвергайте окно датчика воздействию прямых солнечных лучей.
- 7. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, это может стать причиной безвозвратных повреждений.
- 8. Не ставьте предметы на крышку мусорного ящика.