

lamart
by Pierre Lamart

WAVE

EU Tisztelt Vásárló!

Ön az alábbi termékhez jutott hozzá: multifunkciós, ellenálló műanyag edény, amely mikrohullámú sütőben való melegítésre is alkalmas, az edény része egy tömítő fedél páraelvezető nyílással és párolórácscsal. Az edény hűtőben és fagyasztóban is használható.

Leírás:

1. Fedél
2. Párakivezetés
3. Pároló tál
4. Tál

Tipp: A kisebb ételdarabok hamarabb megfőnek, mint a nagyobbak. Az élelmiszert egyforma nagyságú darabokra vágja, hogy egyenletesen főjön.

Fontos biztonsági adatok:

- 1) A párolót csak olyan készülékmodellekkel használja, amelyekhez való
- 2) A párolót csak mikrohullámú melegítés üzemmódban használja
- 3) Soha ne használja a párolót grillezéssel vagy forró levegővel kombinált üzemmódban – a pároló elolvadhat vagy kigyulladhat
- 4) Ne használja a párolót és a mikrohullámú sütőt, ha a tálban nincs víz, és nincsen benne élelmiszer
- 5) A pároló használata előtt öntsön a tálba legalább 200 ml vizet. Ha 200 ml-nél kevesebb vizet önt bele, az élelmiszer nem fő meg teljesen, tűz keletkezhet, vagy a gőzölőfej és a mikrohullámú sütő súlyosan megsérülhet
- 6) A párolót ne használja más célra, mint amire való
- 7) Ne használja a mikrohullámú sütőt, ha a pároló sérült
- 8) Ne használja a párolót a mikrohullámú sütőben, ha nincs betéve a vezető és az üvegtányér
- 9) Ne használja a párolót fedél vagy tál nélkül
- 10) A mikrohullámú sütő bekapcsolása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a pároló jól van összerakva, és a fedele megfelelően van feltéve
- 11) Ne érjen hozzá a fej forró felületeihez, a víz a tálban nagyon forró lehet, akárcsak a gőz és az élelmiszer. A pároló kivételéhez mindig használjon konyhai kesztyűt vagy konyharuhát
- 12) Ne használja a párolót a szabadban
- 13) A tojás vagy gesztenye felrobbanhat, ezért ezeket ne melegítse a párolóban
- 14) Tartsa be az útmutató előírásait

Karbantartás és ápolás:

A tisztításhoz ne használjon súrolószereket, oldószereket, benzint, higítót vagy egyéb hasonló anyagot. A tisztításhoz csak meleg vizet használjon egy kevés konyhai mosogatószerrel. Ne használja a párolót tűzhelyen, sütőben vagy ezek közelében.

Biztonsági figyelmeztetések:

Magas hőmérséklet hatására károsodhat az edény vagy a kupak. Éles fémeszközök (pl. kés, villa) használata esetén sérülhet (megkarcolódhat) a felszín. Durva és agresszív tisztítószer (pl. maró hatású sütőtisztító szer) használatánál sérülhet a felület. Ha óvatlanul kezeli (pl. a fedőt), sérülhet a felület (ütődés miatt). **Ezek a „nyomok” nem befolyásolják az étel elkészítésének minőségét, sem az edény élettartamát, csupán az esztétikai hatás csökken.** A hőforrás magasra beállított hőmérséklete hatására károsodhat a felület.

Környezetvédelem:

A termék méretétől függően minden terméken megtalálható a csomagolás, a részelemek és a tartozékok készítéséhez használt anyagok, valamint azok újrahasznosításának jele. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével értékes természeti erőforrásokat segít megőrizni, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezen hulladékfajta nem megfelelő módon történő megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. **A műanyag zacskót tegye gyermekektől távol fulladás veszélye miatt.**

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.