

lamart
by Pierre Lamart

WAVE

RU Уважаемый покупатель,

у Вас в руках находится: Прочный многофункциональный пластмассовый контейнер предназначен для нагрева продуктов в микроволновой печи. Контейнер имеет плотную крышку с паровым отверстием и паровой решеткой. Данный контейнер можно помещать в холодильники и морозильные камеры.

Описание:

1. Крышка
2. Отверстие для вывода пары
3. Паровая тарелка
4. Миска

Совет: Продукты питания меньшего размера готовятся быстрее крупных. В целях обеспечения равномерного приготовления пищи разрежьте продукты на кусочки одинакового размера.

Важные инструкции по технике безопасности:

- 1) Используйте паровой контейнер только в моделях, для которых он предназначен.
- 2) Используйте паровой контейнер только в режиме нагрева микроволновой печи
- 3) Запрещается использовать паровой контейнер для приготовления пищи в режиме гриля или конвекции – это приведет к расплавлению и возгоранию контейнера.
- 4) Запрещается использовать паровой контейнер в микроволновой печи, если в нем нет воды или если в посуде нет продуктов питания
- 5) Перед использованием парового контейнера добавьте приблизительно 200 мл воды в миску. В случае добавления менее 200 мл воды пища может приготовиться не до конца а также существует риск возгорания и серьезных повреждений парового контейнера и микроволновой печи
- 6) Не используйте паровой контейнер для целей, отличных от тех, для которых он предназначен.
- 7) Не включайте микроволновую печь, если паровой контейнер поврежден
- 8) Запрещается использовать паровой контейнер в микроволновой печи без направляющей и стеклянного подноса.
- 9) Запрещается использовать паровой контейнер без крышки или миски.
- 10) Перед тем как включить микроволновую печь убедитесь, что паровой контейнер правильно собран а крышка надежно закрыта.
- 11) Не прикасайтесь к горячим поверхностям контейнера, так как вода, посуда и продукты питания могут быть очень горячими. Для извлечения парового контейнера используйте прихватку или полотенце.
- 12) Запрещается использовать паровой контейнер вне помещений
- 13) Яйца и каштаны могут взорваться, поэтому, не нагревайте их в паровом контейнере
- 14) Соблюдайте инструкции данного руководства пользователя

Уход и техническое обслуживание:

Для очистки запрещается использовать абразивные чистящие средства, растворители, бензин, разбавители и прочие похожие вещества. Используйте только чистую воду с небольшим количеством кухонного моющего средства. Запрещается использовать паровой контейнер в любой духовке или вблизи них.

Предупреждение:

Высокие температуры могут привести к повреждению контейнера и крышки. Использование острых металлических предметов (например, ножа или вилки) может привести к повреждению (царапинам) поверхности. Использование абразивных или агрессивных чистящих средств (например, каустических средств для очистки труб) может привести к повреждению поверхности. Небрежное обращение (например с крышкой) может привести к повреждению поверхности (к образованию сколов). **Эти «следы» никак не влияют на качество приготовления пищи и на срок службы посуды. Они лишь ухудшают ее внешний вид.** Поверхность может быть повреждена так же вследствие прямого контакта с огнем или другим источником высоких температур.

Экология:

В зависимости от размера продукт имеет маркировку с указанием материалов, которые использовались для изготовления упаковки, самого изделия и его элементов а также информацию об утилизации. Правильная утилизация изделия помогает сэкономить ценные природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба окружающей среде от неправильной утилизации. Для получения дополнительной информации обратитесь в местные органы самоуправления или в пункт сбора вторсырья. Национальное законодательство предусматривает возможность штрафования в случае нарушений при утилизации такого типа отходов. **Храните полиэтиленовые мешки в недоступном для детей месте во избежание удушья.**

Покупатель был проинформирован о том, как функционирует данное изделие и как правильно с ним обращаться.