

**lamart**

*by Pierre Lamart*

**EDGE**

## **HR** Poštovani,

**pred vama je:** brusni nož u 3 faze izrađen od omekšane ABS plastike s bazom protiv proklizavanja. Brusni diskovi: dijamantni kamen za popravke oštrice i ravnanje prije brušenja. Disk od nehrđajućeg volframa oštiri rub i vraća „V oblik“ oštrici, a keramički kamen brusi oštricu i izgladuje površinske nepravilnosti. Čistite vlažnom krpom. Brusni diskovi ne mogu se zamjenjivati.

### **Važne sigurnosne upute:**

Da biste smanjili rizik od ozljeda i oštećenja proizvoda, obratite pažnju na sljedeće:

- 1) Prije upotrebe brusnača noževa pročitajte sve upute i pohranite priručnik na sigurno za slučaj potrebe.
- 2) Proizvod ne smiju koristiti djeca ni osobe ograničenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti. Brusnač pohranite izvan dohvata djece.
- 3) Ne pokušavajte oštriti potpuno nove noževe.
- 4) Brusnač nije prikladan za oštrenje keramičkih, nazubljenih ni vrlo osjetljivih japanskih noževa čeličnih oštrica.
- 5) Nož kroz brusnač nemojte povlačiti nasilno.

### **Upute za upotrebu:**

1. Postavite brusnač noževa na stabilan stol i tijekom brušenja čvrsto ga držite za ručku. Kroz svaki utor nekoliko puta provucite nož odgovarajućim i ravnomjernim pritiskom. (npr. 5 puta)
2. Pojedinačni brusni diskovi imaju sljedeće funkcije:
  - a) Dijamantni kamen: za popravak oštećenih rubova i njihovo ravnanje prije brušenja
  - b) Disk od nehrđajućeg volframa: za brušenje oštrica i obnovu „V oblika“
  - c) Keramički kamen: za brušenje ruba i izgladivanje površinskih nepravilnosti koje mogu nastati tijekom brušenja.
3. Postupak brušenja:
  - a) Brusite samo čiste i suhe oštrice noževa. Držeći nož za njegovu ručku, oštricu noža priljubite uz prvi brusni kamen. Za i lagano povucite nož prema sebi. Pažnja: Nemojte pomicati nož naprijed-natrag. Uvijek ga pomičite samo u jednom smjeru.
  - b) Ponovite ovaj postupak pet puta ili više za svaki brusni kamen, ovisno o stanju oštrice noža.
  - c) Kad završite s brušenjem, očistite nož prije upotrebe ili pohrane.

### **Sigurnosne napomene:**

Visoka temperatura može oštetiti proizvod. Oštar metalni pribor može oštetiti (ogrebat) meku plastičnu površinu. Gruba ili agresivna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površinu (npr. korozivna sredstva). Nemarno postupanje može oštetiti proizvod. **Takva oštećenja i tragovi nemaju nikakvog učinka na funkcioniranje i vijek trajanja proizvoda, nego samo na njegov izgled.**

### **Ekologija:**

Svi proizvodi imaju oznake materijala upotrijebljenih za ambalažu, dijelove i pribor, kao i za njihovo recikliranje. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa te sprječava štetu po okoliš uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Za više pojedinosti obratite se lokalnim nadležnim tijelima ili prikupljalištu otpada. U skladu s nacionalnim propisima mogu biti predviđene kazne za nepravilno odlaganje ove vrste otpada. **Plastične vrećice držite izvan dohvata djece jer postoji opasnost od gušenja.**

**Kupac je informiran o funkciji ovog proizvoda i njegovoj uporabi.**