

lamart

by Pierre Lamart

EDGE

EU Tisztelt Vásárló!

Ön az alábbi termékhez jutott hozzá: ABS műanyagból készült, soft kialakítású és csúszásgátló alapzattal ellátott háromfokozatú késélező. Csiszolókorongok: gyémántkő a sérült élek javításához és simításához az élezés előtt, a wolfram rozsdamentes korong élezi a pengét, és azt élet ismét „V” alakúvá formázza, a kerámia kő pedig kifényesíti a pengét, és elsimít minden felületi egyenetlenséget. Karbantartás és tisztítás nedves ronggyal. A csiszolókorongokat nem lehet kicserélni.

Fontos biztonsági utasítások:

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat, hogy csökkentse a sérülés és a termék meghibásodásának kockázatát:

- 1) Olvasson el minden utasítást, mielőtt a késélezőt használatba veszi, és tegye biztonságos helyre ezt az útmutatót, hogy bármikor használhassa
- 2) A termék nem alkalmas arra, hogy gyermekek vagy korlátozott fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek használják. Kérjük, tartsa az élezőt gyermekektől távol.
- 3) Ne élezzen teljesen új késeket.
- 4) Az élező nem használható kerámiakések, rovátkolt, vagy érzékeny acélpengével rendelkező japán kések élezéséhez.
- 5) Soha ne húzza végig erővel a kést az élezőn.

Használati útmutató:

1. Tegye a késélezőt egy stabil asztalra, és élezés közben tartsa erősen a fogantyújánál. Arányos és egyenletes nyomás mellett húzza végig a kést néhányszor (pl. ötször) minden nyíláson.
2. Az egyes csiszolókorongoknak a következő funkciója van:
 - a) Gyémántfelületű kő: a sérült élek javításához és simításához az élezés előtt
 - b) Wolfram rozsdamentes korong: a penge élezéséhez, és azt élet ismét „V” alakúvá formázásához
 - c) Kerámiakő, amely fényesíti a pengét, és elsimít minden, az élezés által okozott felületi egyenetlenséget.
3. Az élezés módja:
 - a) csak tiszta és száraz pengét élezzen. A kést a nyelénél tartva helyezze az élet az első, 2a csiszolóköhöz, és húzza a kést finoman maga felé. Figyelem: ne mozgassa a kés élet előre-hátra – mindig csak egy irányba húzza.
 - b) javasoljuk, hogy ezt minden csiszolókövel legalább ötször ismételje meg, vagy többször, a penge állapotától függően.
 - c) az élezés befejezése után tisztítsa meg a kést, mielőtt használja vagy elteszi

Biztonsági figyelmeztetések:

A magas hőmérséklet hatására károsodhat a termék. Éles fémeszközök használata esetén sérülhet (megkarcolódhat) a műanyag soft felszín. Durva és agresszív tisztítószer (pl. maró hatású szer) használata esetén sérülhet a felület. Óvatlan kezelés esetén a termék megsérülhet. **Ezeknek a „nyomoknak” nincs hatásuk a termék működésére vagy élettartamára, csupán az esztétikai hatás sérül.**

Környezetvédelem:

A termék méretétől függően minden terméken megtalálható a csomagolás, a részelemek és a tartozékok készítéséhez használt anyagok, valamint azok újrahasznosításának jele. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével értékes természeti erőforrásokat segít megőrizni, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezen hulladékfajta nem megfelelő módon történő megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. **A műanyag zacskót tegye gyermekektől távol fulladás veszélye miatt.**

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.