



KAFFE

NÁVOD K OBSLUZE PRO MOKA KONVIČKU Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI

Uvědomte si prosím, že během přípravy kávy pracuje tato moka konvička s tlakem. Před prvním použitím tohoto produktu si prosím přečtěte návod k obsluze, dodržujte všechny pokyny a uschovějte tento návod pro pozdější použití. Tuto moka konvičku je dovoleno používat pouze k niže uvedeným účelům!

1. Před prvním použitím prosím vycistěte vaši moka konvičku horkou vodou, běžným čisticím prostředkem na mytí nádobí a jemným hadříkem.
2. Odšroubováním oddělte horní nádobku (1) od dolní nádobky (6) a vyjměte trichýř s filtrem (4). Pak prosím odstraňte z horní nádobky těsnění (3) a filtrační destičku (2).
3. Opláchněte tyto díly podle popisu ve výše uvedené Části 1 a pak je důkladně vysušte.
4. Napříte dolní nádobku studenou vodou až po ventil pro uvolňování páry (5) a vložte do dolní nádobky trichýř s filtrem (6).
5. Napříte trichýř s filtrem (4) středně (ne příliš jemně) mletou espresso kávou. [Jeden šálek: 35–40 ml na šálek / přibl. 6 g].
6. Používejte pouze mletou espresso kávu. Nepoužívejte běžnou mletou kávu nebo prášek, protože by mohlo dojít k ucpaní filtru.
7. Varování! Trichýř s filtrem prosím napříte volně – káva nesmí být příliš upěchována, aby nedošlo k ucpaní filtrační destičky a vzniku nadměrného tlaku, který by mohl produkt poškodit.
8. Vložte filtrační destičku (2) a těsnění (3) do horní nádobky (1) a připevněte horní a dolní nádobku k sobě. Zajistěte, aby byly oba tyto díly zarovnány a pevně připevněny.
9. Položte moka konvičku na sporák. Během několika minut bude espresso vytlačeno do horní nádobky a ucítíte jeho vůni. Po dokončení tohoto procesu okamžitě odstraňte moka konvičku ze sporáku.
10. Tato moka konvička není vhodná pro opětovné ohřívání expressa nebo udržování jeho teploty.
11. Nikdy nepoužívejte tuto moka konvičku bez vody nebo s malým množstvím vody.
12. Pozor! Během provozu se kovový povrch silně zahřívá. Při manipulaci s touto moka konvičkou se dotýkejte pouze rukojeti nebo ovladače na víku.
13. Pokud používáte plynový sporák, zajistěte, aby se plameny dotýkaly středu dolní plochy; nedovolte, aby se plameny dotýkaly boků této moka konvičky.
14. Po použití této moka konvičky ji nikdy neotevírejte dříve, než zcela vychladne.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním musíte tuto moka konvičku nechat zcela vychladnout!
2. Otevřete moka konvičku výše uvedeným způsobem a vyjměte všechny díly.
3. Pomocí horké vody, běžného čisticího prostředku na mytí nádobí a jemného hadříku ocistěte tuto moka konvičku a její díly.
4. Nepoužívejte ocelové kartáče, písek nebo jiné materiály s brusným účinkem, aby nedošlo k poškrábání povrchů.
5. Po vycistění konvičku ihned otřete do sucha, aby nevznikly skvrny od vody. Sušte díly samostatně, aby se mohly vypařit zachycené kapky vody.
6. Doporučujeme pravidelně ošetřovat povrhy vaší moka konvičky běžným leštělem na kov, aby zůstal zachován jeho zrcadlový lesk.
7. Tato moka konvička není vhodná pro mytí v myčce nádobí.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. Před použitím vaší moka konvičky se prosím vždy ujistěte, že máte všechny díly a že byly tyto díly správně sestaveny!
2. Při nalévání vody do dolní nádoby zajistěte, aby nedošlo k překročení dolního okraje ventilu pro uvolňování páry!
3. Pravidelně kontrolujte správnou funkci pojistného ventilu. Při čištění vaší moka konvičky zajistěte, aby byl pojistný ventil čistý, správně fungoval a aby na něm nezůstávaly žádné zbytky čisticích prostředků, vodní kámen apod.!

UPOZORNĚNÍ: Z bezpečnostních důvodů musí být nádoba vždy otočena tak, aby pojistný ventil nebyl obrácen k osobě obsluhující moka konvičku!

4. Pravidelně kontrolujte stav trychtýře s filtrem, filtrační talíř a gumový těsnící kroužek. Aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti, přestaňte v případě jakýchkoli závad nebo známek opotřebení (např. u závitů) tuto moka konvičku používat!
5. Zajistěte, aby byla tato moka konvička vždy mimo dosah dětí, ať už během přípravy espresso nebo během doby, kdy jsou kovové díly horké.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V závislosti na velikosti produktu jsou na všech produktech vytištěny značky označující materiály používané při výrobě obalů, komponent a příslušenství, stejně jako recyklaci. Správnou likvidaci tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Podrobné informace vám poskytnou místní úřady nebo sběrné dvory. Za nesprávnou likvidaci tohoto typu odpadu vám může být udělena pokuta podle národních předpisů.

Udržujte PVC tašky mimo dosah dětí, aby nehrzoilo nebezpečí udušení.

Zákazník byl informován o funkci produktu a způsobu jeho používání.



Výrobce/Manufacturer: FAST ČR, a.s.; U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

www.lamart.cz