



KAFFE

UTASÍTÁSOK A ROZSDAMENTES ACÉL MOKKA KÁVÉFŐZŐHÖZ

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a mokka kávéfőző nyomás alatt van a kávéfőzés során. A termék első használata előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót, kövesse az összes utasítást, és őrizze meg ezt az útmutatót későbbi hivatkozás céljából. Ez a mokka kávéfőző csak az alábbiakban felsorolt célokra használható!

1. Kérjük, az első használat előtt tisztítsa meg a mokka kávéfőzőt forró vízzel, normál mosogatószerrel és puha ruhával.
2. Lecsavarozással válassza le a felső tartályt (1) az alsó tartályról (6), és vegye ki a tölcserát a szűrővel (4). Ezután távolítsa el a tömitést (3) és a szűrőlemezt (2) a felső tartályból.
3. Öblítse le ezeket a részeket a fenti 1. részben leírtak szerint, majd alaposan szárítsa meg.
4. Töltse fel az alsó tartályt hideg vízzel a gőzkieresztő szelepig (5), és helyezze be a tölcserát a szűrővel (6) az alsó tartályba.
5. Töltse meg a tölcserát a szűrővel (4) közepesen (nem túl finomra) őrölt eszpresszó kávéval. [Egy csésze: 35 - 40 ml csészénként/kb. 6 g].
6. Csak őrölt eszpresszó kávéval használjon. Ne használjon hagyományos őrölt kávéval vagy port, mert ez eltömítheti a szűrőt.
7. Figyelem! Kérjük, lazán töltse meg a tölcserát a szűrővel – a kávéval nem szabad túlságosan belenyomkodni, hogy ne tömítse el a szűrőlapot, és ne keletkezzen túlzott nyomás, ami károsíthatja a terméket.
8. Helyezze be a szűrőlapot (2) és a tömitést (3) a felső tartályba (1), és rögzítse egymáshoz az alsó és a felső tartályt. Győződjön meg arról, hogy mindkét rész egy vonalban és szilárdan rögzítve van.
9. Helyezze a mokka kávéfőzőt a tűzhelyre. Néhány percen belül az eszpresszó a felső tartályba kerül, és érezni fogja az illatát. Ha ez a folyamat befejeződött, azonnal vegye le a mokka kávéfőzőt a tűzhelyről.
10. Ez a mokka kávéfőző nem alkalmas eszpresszó újbóli melegítésére vagy melegen tartására.
11. Soha ne használja ezt a mokka kávéfőzőt víz nélkül vagy kevés vízzel.
12. Figyelem! Működés közben a fém felület erősen felmelegszik. Amikor ezt a mokka kávéfőzőt kezeli, csak a fogantyút vagy a fedelén lévő kezelőszervet érintse meg.
13. Ha gáztűzhelyet használ, győződjön meg arról, hogy a lángok érintik az alsó felület közepét; ne hagyja, hogy a lángok érintsék ennek a mokka kávéfőzőnek az oldalát.
14. A mokka kávéfőző használata után soha ne nyissa ki, amíg teljesen ki nem hűlt.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Tisztítás előtt hagyja teljesen kihűlni a mokka kávéfőzőt!
2. Nyissa ki a mokka kávéfőzőt a fentiek szerint, és távolítsa el az összes alkatrészt.
3. Használjon forró vizet, szokásos mosogatószeret és puha ruhát a mokka kávéfőző és alkatrészeinek tisztításához.
4. Ne használjon acélkefét, homokot vagy más súrolóanyagot, hogy elkerülje a felületek megkarcolását.
5. Tisztítás után azonnal törölje szárazra a kávéfőzőt, hogy elkerülje a vízfoltokat. Külön-külön szárítsa meg az alkatrészeket, hogy a besorult vízsepek elpárologhassanak.
6. Javasoljuk, hogy a mokka kávéfőző felületeit rendszeresen kezelje hagyományos fémpolírozóval, hogy megőrizze a tükörszerű fényét.
7. Ez a mokka kávéfőző nem mosható mosogatógépben.

FONTOS INFORMÁCIÓK

1. Mielőtt használná a mokka kávéfőzőt, mindig győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megvan, és hogy megfelelően vannak összerakva!
2. Amikor vizet önt az alsó tartályba, ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a gőzkieresztő szelep alsó szélét!
3. Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági szelep megfelelő működését. A mokka kávéfőző tisztításakor ügyeljen arra, hogy a biztonsági szelep tiszta legyen, megfelelően működjön, és mentes legyen tisztítószer-maradványoktól, vízkőtől stb.!

FIGYELMEZTETÉS: Biztonsági okokból a tartályt mindig úgy kell fordítani, hogy a biztonsági szelep ne a mokka kávéfőző kezelője felé nézzen!

4. Rendszeresen ellenőrizze a szűrőtölcsér, a szűrőlemez és a gumi tömítőgyűrű állapotát.
A biztonsági kockázatok elkerülése érdekében hagyja abba a mokka kávéfőző használatát, ha bármilyen hibát vagy kopásnyomot észlel (például a menetekén)!
5. Ügyeljen arra, hogy ez a mokka kávéfőző mindig gyermekektől távol legyen, akár az eszpresszó készítése közben, akár akkor, amikor a fém részek forróak.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék méretétől függően valamennyi terméken nyomtatott jelzések találhatóak, amelyek tájékoztatnak a csomagolóanyagok, összetevők és tartozékok gyártásához használt anyagokról, valamint az újrahasznosításukról. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. Részletes információkért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy hulladékudvarhoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő megsemmisítése esetén a nemzeti előírások szerint bírság szabható ki. **A PVC táskákat tartsa távol a gyermekektől, mert fulladás veszélye fenyeget.**

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és a használat módjáról.



Výrobce/Manufacturer: FAST ČR, a.s.; U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

www.lamart.cz