

NÁVOD NA OBSLUHU

SENCOR
SEC 332 T / SEC 333 T

STOLOVÁ KALKULAČKA

DUÁLNE NAPÁJANIE

VEĽKÉ ČÍSLICE

KALKULAČKA S VÝPOČTOM DPH

1. TLAČIDLOVÉ OPERÁCIE:

: Zapnutie napájania/Vymazanie/Chyba

: Vymazať všetko

: Odmocnina

: Tlačidlo posunu doprava (Posunie zobrazenú hodnotu doprava vymazaním číslice úplne vpravo.)

: Tlačidlo dvojitej nuly (Pri stlačení pridá dve nuly) (Len SEC 333 T)

: Tlačidlo percent

: Tlačidla nastavenie daňovej sadzby

STORE : Cena s DPH; Tlačidlo na uloženie daňovej sadzby pri stlačení tlačidiel (SET) a (TAX+)

RECALL : Cena bez DPH; Tlačidlo na zobrazenie zadanej daňovej sadzby pri stlačení tlačidiel (SET) a (TAX-)

2. FUNKCIE TLAČIDIEL:

- Stlačte tlačidlo alebo na vymazanie všetkých zadaných hodnôt.
- Stlačením tlačidla vymažete „ERROR (Chyba)“, ale hodnota na displeji môže byť stále účinná.

3. SPÔSOB VÝMENY BATÉRIE:

- Toto zariadenie využíva dva zdroje napájania elektrickou energiou:
 - Solárnu energiu
 - 1 ks batérie AG-13 alebo 1 ks CR2032 alebo ekvivalentný typ gombíkovej batérie
- Keď sa zobrazenie na displeji rozmaže, znamená to, že batéria je takmer vybitá. Na opätovné obnovenie zobrazenia na displeji môžete použiť buď solárny panel, alebo vymeniť batériu.

- Uvoľnite skrutku na zadnom kryte a kryt opatrne vyberte.
- Pomocou skrutkovača alebo iného podobného nástroja vytiahnite batériu.

(Poznámka: Pri vyberaní batérie postupujte v smere šípky).

* Dávajte pozor, aby ste nepoškodili kontakty.

vybratie



(obr. 1)

- Novú batériu zatlačte opačným smerom (Poznámka: polarita ⊕ smeruje hore).
- Vráťte kryt späť na svoje miesto a dotiahnite skrutku (dávajte pozor, aby ste skrutku nedotiahli veľmi silno).
- Automatické vypnutie napájania: Približne po uplynutí 8 minút bez používania.

Príklad	Činnosť	Zobrazenie
		0.
100+50-30	100 50 30	120.
\$12.34	12 34	12.34
34.56	34 56	46.9
-56.78	56 78	-9.88
78.90	78 90	69.02
\$69.02		
1234567890 x 66666=	1234567890 6666	ERROR(E) 82.3037029547 82.3037029547 0.
• 10% z 1500	15 10	150.
(1500+5%=)	15 5	1'575.
(1500-5%=)	15 5	1'425.
• Koľko % je 20 zo základu 500?	20 5	4.(%)
368+97+97=	368 97	562.
839-47-47-47=	839 47	698.
5 ⁴ =	5	0.0016
22.5 ³ =	22.5	11'390.625
123478 + 5	123456 78 5	123'456. 1'234. 123'478. 123'483.
456 + 378	456 478	0. 834.

Nastavenie 5% sadzby (dane)	5	0. TAX% 5. TAX% 5.
Kontrola sadzby		TAX% 5.
Za akú cenu a sumu dane je potrebné predať, aby cena zahŕňala 5% sadzbu dane, keď cena je 1000	1000	0 TAX+ 1050 TAX 50
Za akú cenu je potrebné predať, aby ste vylúčili 5% daňové sadzby, keď cena je 1000	1000	TAX- 952.3809 TAX 47.61904

* Tento návod na obsluhu je len informatívneho charakteru, skutočná prevádzka závisí od aktuálneho zariadenia.



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že prístroj zodpovedá európskym požiadavkám na zariadenia s prevádzkou nízkeho napätia a požiadavkám na elektromagnetickú kompatibilitu.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že sa s týmto výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách európskej únie a v iných európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy pre zhromažďovanie použitých elektrických a elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín - z uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým odpadom. Pre získanie potrebných informácií k recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského či obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo zamestnancov predajne, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Výrobca: Fast ČR, a. s., Černokostelecká 1621, CZ 251 01 Říčany