



FZN 2000-E

1



Trimmer electric de tuns gard viu MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui trimmer electric de tuns gard viu. Pentru siguranța dvs., citiți și înțelegeți Manualul de Utilizare înainte de folosirea produsului. Păstrați Manualul de Utilizare într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.

Cuprins

1. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ.....	4
2. SIMBOLURI ȘI AVERTISMENTE LIPITE PE MAȘINĂ.....	5
3. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI ȘI COMPONENTELE LIVRATE.....	5
4. UTILIZAREA TRIMMERULUI ELECTRIC.....	6
5. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	6
6. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE.....	9
7. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ.....	11
8. ASAMBLAREA DISPOZITIVULUI.....	11
9. PORNIREA UNELTEI.....	11
10. TUNDEREA GARDULUI VIU.....	12
11. DEPOZITAREA.....	12
12. ÎNTREȚINEREA.....	12
13. DATE TEHNICE.....	13
14. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE.....	14
15. SCOATEREA DIN UZ.....	14

1. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Note importante de siguranță

- Despachetați cu atenție produsul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte din ambalaj înainte de a identifica toate componentele produsului.
- Păstrați aparatul într-un loc uscat, ferit de copii.
- Citiți toate avertismentele și instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor sau instrucțiunilor poate conduce la rănirea prin electrocutare, incendiu și/sau răni grave.

Ambalajul

Produsul este împachetat într-un ambalaj care previne deteriorarea în timpul transportului. Acest ambalaj reprezintă o resursă și trebuie reciclat corespunzător.

Manualul de utilizare






Înainte de pornirea mașinii, citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de siguranță și utilizare.

Familiarizați-vă cu elementele de operare și modul corect de utilizare al dispozitivului. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur, de unde poate fi consultat ușor la nevoie. Păstrați ambalajul original, inclusiv materialul de ambalare interior, certificatul de garanție și factura de achiziție cel puțin pe durata garanției. Dacă aveți nevoie să expediați acest dispozitiv, ambalați-l în cutia de carton originală pentru a-i asigura protecție maximă în timpul transportului sau expediției (de ex. când vă mutați sau dacă trebuie să returnați mașina în vederea reparației).

Notă: Dacă predați mașina altei persoane, însoțiți-o de manualul de utilizare. Respectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare reprezintă o cerință pentru utilizarea adecvată a mașinii. Manualul de utilizare conține de asemenea instrucțiuni de operare, întreținere și reparație.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru accidente sau pagubele care rezultă din nerespectarea instrucțiunilor din acest manual.

2. SIMBOLURI ȘI AVERTISMENTE LIPITE PE MAȘINĂ

	AVERTISMENT!
	Citiți Manualul de Utilizare cu atenție și familiarizați-vă cu toate comenzile și funcțiile acestora.
	În situația în care cablul electric este deteriorat sau secționat, deconectați cablul de la priza electrică imediat.
	Nu expuneți trimmerul electric la ploaie sau umezeală. Dacă plouă, nu lăsați afară trimmerul electric.
	Purtați echipament adecvat de protecție a ochilor și urechilor.

3. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI ȘI COMPONENTELE LIVRATE

Descrierea dispozitivului (Vezi fig. 1)

- 1- Teacă lamă
- 2- Lamă tăiere
- 3- Apărătoare de protecție
- 4- Mâner frontal cu comutator
- 5- Mâner spate cu comutator
- 6- Suport cablu alimentare
- 7- Cablu și ștecher alimentare
- 8- Șurub fixare capac

Componente livrate

Îndepărtați întreg conținutul din cutie și verificați pentru a vă asigura că produsul nu a fost deteriorat în timpul transportului și că toate componentele enumerate mai jos sunt prezente:

- Trimmer electric
- Teacă lamă
- Manual de utilizare
- Certificat de garanție

Dacă lipsesc componente sau acestea sunt deteriorate, contactați distribuitorul produsului.

4. UTILIZAREA TRIMMERULUI ELECTRIC

Utilizarea prevăzută

- Trimmer-ul electric este destinat pentru tunderea gardului viu, arbuștilor și plantelor cățărătoare din grădinile și spațiile verzi private, rezidențiale. Utilizarea adecvată a trimmer-ului electric este condiționată de respectarea instrucțiunilor enumerate în Manualul de Utilizare.

AVERTISMENT! Risc de rănire! Nu utilizați trimmer-ul electric pentru a tunde iarba / marginile gazonului sau pentru a tăia material organic pentru îngrășământ.

5. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT! Din motive de siguranță, copiii cu vârsta sub 16 ani și persoanele care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni de operare nu trebuie să utilizeze trimmer-ul electric. Persoanele cu capacități fizice sau mentale reduse pot utiliza trimmer-ul electric doar dacă sunt supravegheate sau instruite de o persoană responsabilă.

AVERTISMENT! Dacă nu este utilizat adecvat, acest produs poate fi periculos. Avertismentele și instrucțiunile de siguranță trebuie respectate pentru a asigura siguranța și eficiența necesare în utilizarea produsului. Operatorul este responsabil de respectarea avertismentelor și instrucțiunilor din Manualul de Utilizare și de pe produs. Nu utilizați niciodată produsul decât dacă apărătorile prevăzute de producător sunt în poziția corectă.

- Purtați echipamentul adecvat de protecție a ochilor.
- Avertismente generale privind siguranța ustensilelor electrice.

AVERTISMENT! Citiți cu atenție toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță.

AVERTISMENT! Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate cauza electrocutare, incendiu și/sau rănirea gravă.

AVERTISMENT! Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

AVERTISMENT! Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la ustensila sau echipamentul dvs. alimentat de la rețeaua electrică sau de la o baterie (fără fir).

Siguranța la locul de muncă

- Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.
- Zonele întunecate sau aglomerate cauzează accidente.

- Nu operați unelte electrice în medii explozive, precum în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor inflamabile.
- Uneltele electrice cauzează scântei care pot aprinde praful sau gazele.
- Păstrați copiii și privitorii la distanță în timpul operării uneltei electrice.
- Distracțiile pot cauza pierderea controlului echipamentului.

Siguranța electrică

- Ștecherul uneltei electrice trebuie să se potrivească la priză. Nu modificați niciodată ștecherul cablului de alimentare în vreun fel. Nu utilizați adaptoare cu uneltele electrice împământate.
- Ștecherurile nemodificate și prizele adecvate vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul cu suprafețele împământate, precum conductele, radiatoarele, lanțurile și refrigeratoarele.
- Există un risc ridicat de electrocutare dacă corpul dvs. este împământat.
- Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau medii umede.
- Apa intrată în echipament va crește riscul de electrocutare.
- Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportul, tragerea sau deconectarea uneltei electrice. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese mobile.
- Cablurile deteriorate sau încurcate vor crește riscul de electrocutare.
- Când acționați o unealtă electrică afară, utilizați un prelungitor adecvat pentru uzul exterior.
- Utilizați un cablu adecvat pentru utilizare exterioară pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Dacă utilizarea unei unelte electrice într-o locație umedă este de neevitat, utilizați o sursă protejată printr-un dispozitiv de curent rezidual (RCD).
- Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

Siguranța personală

- Rămâneți atent, urmăriți ceea ce faceți și utilizați bunul simț când acționați unealta electrică. Nu utilizați unealta electrică dacă sunteți obosit sau sub influența medicamentelor sau alcoolului.
- Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate cauza rănirea gravă.
- Utilizați un echipament de protecție personală adecvat.
- Purtați întotdeauna echipament de protecție a ochilor.
- Echipamentul de protecție precum masca pentru praf, încălțăminte anti-aderentă, cască sau antifoanele utilizate în stare bună vor reduce riscul de rănire personală.
- Împiedicați pornirea accidentală a uneltei. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau baterie, și înainte de ridicarea sau transportul uneltei.
- Transportul uneltelor electrice cu degetul pe întrerupător sau uneltele electrice alimentare care au comutatorul pornit invită la accidente.
- Îndepărtați orice cheie de reglare înainte de pornirea uneltei electrice.
- O cheie atașată de partea rotativă a uneltelor poate cauza rănirea personală.
- Nu vă întindeți. Păstrați-vă picioarele și echilibrul în permanență pe pământ.

- Această poziție vă permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neașteptate.
- Îmbrăcați-vă adecvat. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau articole de bijuterie. Păstrați-vă părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele mobile.
- Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele mobile.
- Dacă dispozitivele sunt livrate cu conexiune la unități de evacuare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate adecvat.
- Utilizarea unităților de colectarea a prafului poate reduce pericolele asociate cu praful generat.

Utilizarea și întreținerea uneltei electrice

- Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică corect pentru aplicația dvs.
- Unealta electrică corectă va face sarcina mai ușoară și sigură în parametri pentru care a fost proiectată.
- Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu se pornește sau oprește.
- Orice unealtă care nu poate fi controlată prin intermediul întrerupătorului este periculoasă și trebuie prin urmare reparată.
- Deconectați ștecherul de la sursa electrică și/sau bateria de la unealta electrică înainte de efectuarea oricăror reglaje, schimbarea accesoriilor sau depozitarea uneltei.
- Asemenea măsuri de siguranță preventive reduc riscul de pornire accidentală a uneltei electrice.
- Depozitați unealta electrică deconectată ferită de copii și nu lăsați persoanele nefamiliarizate cu unealta sau aceste instrucțiuni să opereze unealta electrică.
- Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neavizați.
- Întrețineți uneltele electrice. Verificați alinierea sau legarea pieselor mobile, eventualele fisuri și orice alte condiții care pot afecta eficiența uneltei electrice. Dacă se observă defecte, reparați unealta electrică înainte de utilizare.
- Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.
- Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.
- Uneltele de tăiere întreținute adecvat cu lame ascuțite sunt mai puțin probabil să agațe și sunt ușor de controlat.
- Utilizați unealta electrică, accesoriile și lamele uneltei, etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în calcul condițiile de lucru și lucrarea în sine de efectuat.
- Utilizarea uneltei electrice pentru operații diferite de cele destinate poate cauza situații periculoase.
- Utilizați uneltele electrice, accesoriile și lamele în conformitate cu instrucțiunile menționate și cu respectarea condițiilor de lucru sigur și tipului de lucrare de efectuat.
- Utilizarea uneltei electrice pentru operații diferite de cele destinate poate cauza situații periculoase.

Service

- Reparați unealta electrică prin intermediul unui tehnician calificat de service, utilizând doar piese de schimb identice.
- Aceasta va asigura menținerea siguranței uneltei electrice.

Avertismente de siguranță pentru trimmer-ul electric

- Păstrați toate părțile corpului departe de lama cutter-ului. Nu îndepărtați materialul tăiat și nu țineți cu mâna materialul de tăiat în timp ce lamele acționează. Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit când curățați materialul prins.
- Un moment de neatenție în timpul funcționării trimmer-ului poate cauza rănirea personală gravă.
- Purtați trimmer-ul electric de mâner cu lama cutter-ului oprită. Când transportați sau depozitați trimmer-ul, fixați întotdeauna capacul dispozitivului de tăiere. Manipularea adecvată a trimmer-ului electric va reduce riscul de rănire persoană cauzată de lamele uneltei.
- Țineți unealta electrică de suprafețele de prindere izolate doar datorită faptului că lama poate intra în contact cu fire ascunse aflate sub tensiune, sau chiar cu propriul cablu de alimentare.
- Lamele uneltei care intră în contact cu un fir aflat sub tensiune pot expune părțile metalice la acea tensiune și cauza electrocutarea operatorului
- Păstrați cablul de alimentare departe de zona de tăiere.
- În timpul operării trimmer-ului electric, cablul poate fi ascuns în arbuști și poate fi tăiat accidental de lamă.

6. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE

Siguranța în zona de lucru

- Utilizați produsul doar în maniera și pentru funcțiile descrise în Manualul de utilizare.
- Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau pericolele care apar altor persoane sau pagubele materiale generate.

Siguranța electrică

- Institutul de Standardizare Britanic recomandă utilizarea unui Dispozitiv de Curent Rezidual (DCR) cu un curent de declanșare nu mai mare de 30 mA. Verificați DCR-ul dvs. de fiecare dată când utilizați unealta electrică. Înainte de utilizare, examinați cablul de alimentare pentru a nu fi deteriorat; înlocuiți-l dacă prezintă semne de deteriorare sau îmbătrânire.
- Nu utilizați produsul dacă cablurile electrice sunt deteriorate sau uzate.
- Deconectați imediat de la priza electrică dacă cablul este deteriorat, sau dacă izolația este afectată. Nu atingeți cablul electric până când sursa de alimentare nu a fost deconectată.
- Cablul dvs. electric nu trebuie răsucit. Cablurile răsucite se pot supraîncălzi și reduce eficiența produsului dvs.
- Opriți întotdeauna produsul înainte de deconectarea ștecherului, conectorului cablului sau prelungitorului.
- Opriți, deconectați ștecherul de la priză și examinați cablul de alimentare de semne de deteriorare sau îmbătrânire înaintea înfășurării cablului pentru depozitare. Nu reparați un cablu deteriorat. Înlocuiți-l cu unul nou.
- Înfășurați întotdeauna cu atenție cablul. Evitați răsucirea acestuia.

- Utilizați doar surse de alimentare cu curent alternativ (CA) de tensiunea indicată pe eticheta produsului.
- În niciun caz nu trebuie legată la pământ vreo parte a produsului.

Cablurile

- Utilizați doar cablurile prelungitoare conforme cu HD 516. Dacă aveți dubii, consultați un expert.

Siguranța personală

- Purtați întotdeauna îmbrăcăminte, mănuși și bocanci de protecție.
- Inspectați cu atenție zona în care produsul trebuie utilizat și îndepărtați toate firele și alte obiecte străine.
- Toate reglajele (pornirea unității, înclinarea capului lamei) trebuie efectuate cu teaca pe lamă, iar trimmer-ul trebuie să nu se sprijine pe lamă în timpul procesului.
- Înaintea utilizării mașinii și după fiecare impact, verificați de semne de uzură sau pagube și reparații, dacă este necesar.
- Înainte de utilizarea trimmer-ului electric, asigurați-vă întotdeauna că apărătoarea furnizată este montată.
- Nu încercați niciodată să utilizați un produs incomplet sau unul cu o modificare neautorizată.

Utilizarea și întreținerea uneltei electrice

- Trebuie să cunoașteți cum să opriți produsul rapid în caz de urgență.
- Nu țineți produsul de apărătoare.
- Nu utilizați trimmer-ul dacă echipamentul de protecție (protecția de mână, întrerupătorul cu piedică pentru 2 mâini, scutul de protecție, opritorul rapid de lamă) este deteriorat.
- Nu utilizați scările în timpul operării produsului.

Îndepărtarea ștecherului de la priza electrică

- Înainte de lăsarea nesupravegheată a produsului pentru orice perioadă.
- Înainte de curățarea unui blocaj.
- Înainte de verificarea, curățarea sau întreținerea în alt fel a produsului.
- Dacă loviți un obiect. Nu utilizați produsul până când nu sunteți sigură că întreg produsul se află într-o stare perfectă de funcționare.
- Dacă produsul începe să vibreze anormal. Verificați imediat. Vibrațiile excesive pot cauza rănire.
- Înainte de predarea produsului unei alte persoane.

Instrucțiuni de curățare și depozitare

AVERTISMENT! RISC DE RĂNIRE! Nu atingeți lamele. Când terminați sau întrerupeți lucrul, apăsați scutul de protecție.

- Păstrați toate piulițele și șuruburile bine strânse pentru a vă asigura că trimmer-ul telescopic este în stare sigură de funcționare.

7. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

Utilizați trimmer-ul exclusiv pentru tunderea gardului viu, arbuștilor și altor plante ornamentale. Dacă trimmer-ul este utilizat în alte scopuri decât cele menționate special în manual, există riscul de deteriorare a trimmer-ului sau de rănire gravă personală.

8. ASAMBLAREA DISPOZITIVULUI (Fig. 1)

Asamblarea apărătorii și lamei

- Culisați apărătoarea atașată (3) pe canelura de pe corpul trimmer-ului și strângeți-o pe ambele laturi utilizând șuruburile de fixare atașate (8).

Conexiunea la rețeaua electrică

- Trimmer-ul electric trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare monofazică alimentată cu curent alternativ.
- Verificați dacă parametrii rețelei de alimentare electrică se potrivesc cu valorile specificate pe eticheta uneltei.
- Conectați cablul de alimentare la un prelungitor adecvat.
- Creați o buclă și treceți-o prin orificiul de pe mânerul din spate și fixați-o de suportul de cablu (6).

9. PORNIREA UNELTEI (Fig. 1)

ATENȚIE! Avertisment!

Utilizați unealta doar pentru scopul menționat în secțiunea Utilizarea prevăzută.

Pornirea uneltei

- Apăsați butonul de pe mânerul din spate (5) și butonul de pe mânerul din față (4) simultan cu ambele mâini.

Oprirea uneltei

Eliberați butonul (5) sau (4).

Notă:

Frâna lamei de tăiere oprește mișcarea lamelor în 0,5 secunde, adică aproape instantaneu. Micile scântei din zona orificiilor de ventilație superioare sunt normale și nu prezintă risc pentru dvs. sau unealtă.

10. TUNDEREA GARDULUI VIU

- Înainte de tunderea gardului, localizați crengile cu diametru mai mare de 20 mm și tăiați-le utilizând foarfecele de curățat crengile.
- Tăietura trapezoidală corespunde creșterii naturale a plantelor și contribuie la dezvoltarea optimă a gardului viu.
- Tundeți mai întâi marginile gardului viu de jos în sus. Apoi tundeți partea de sus pentru a-i da forma dorită; puteți selecta tăietura dreaptă, tăietura în formă de acoperiș sau forma rotundă.
- Lama sigură are dinții rotunjiți și îndreptați spre margini, ceea ce reduce riscul de rănire atunci când lucrați cu unealta. Protecția suplimentară împotriva impactului împiedică reculul de nedorit în cazul contactului accidental al lamei cu peretele, gardul, etc.
- Dacă lama se blochează de un obiect străin, opriți motorul imediat, deconectați unealta de la priză și îndepărtați obiectul de pe lame.
- Atenție: dacă lamele intră în contact cu obiecte metalice, de ex. gardul, lamele pot fi deteriorate.
- Când tăiați, asigurați-vă că păstrați cablul de alimentare sigur în spatele dvs. Porniți întotdeauna tunderea gardului viu în punctul cel mai aproape de priză și continuați să tundeți îndepărtându-vă. Trebuie prin urmare să planificați direcția de tăiere înainte de pornirea tunderii gardului viu.

11. DEPOZITAREA (Fig. 1)

- Trimmer-ul electric trebuie să fie depozitat departe de copii.
- Deconectați de la priza electrică.
- Curățați trimmer-ul electric și atașați teaca 1 pe lama 2.
- Depozitați trimmer-ul electric într-un loc uscat fără risc de îngheț.

12. ÎNTREȚINEREA (Fig. 1)

Curățarea trimmer-ului de gard viu

ATENȚIE! Pericol de rănire / afectarea corpului prin electrocutare! Înainte efectuării oricărei lucrări de întreținere, deconectați unealta de la rețeaua electrică și atașați teaca 1 pe lama 2.

- Ștergeți trimmer-ul electric utilizând o bucată de material umed.
- Aplicați ulei cu vâscozitate redusă pe lama 2.
- Evitați contactul cu componentele de plastic.

13. DATE TEHNICE

Tensiune / Frecvență	230 ~ 240 V / 50 Hz
Viteza de rotație	1800 rpm
Putere de intrare	520 W
Lungime lamă	406 mm
Lungime de lucru	360 mm
Diametru maxim de tăiere	16 mm
Greutate	2,25 kg

14. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Produs/brand: TRIMMER ELECTRIC PENTRU TUNS GARD VIU / FIELDMANN

Tip/model: FZN 2000-E.....230 V, 520W, 50 Hz, Clasa II

Acest produs îndeplinește următoarele directive:

Directiva CE Nr. 2000 / 14/CE pentru emisii de zgomot ale echipamentelor exterioare

Directiva de Consiliu CE Nr. 2006/42/CE pentru mașini

Directiva CE Nr. 2004/108/CE pentru compatibilitate electromagnetică (EMC)

Directiva CE Nr. 2002/95/CE pentru RoHS

și normele:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-15:2009+A1:2010

EN ISO 10517:2009

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Certificare CE:14

FAST CR, a.s. este autorizată să acționeze în numele producătorului.

Producător:

Fast ČR, a.s.,

Černokostelecká 2111, 100 00 Praga 10, Republica Cehă,

Cod fiscal: CZ26726548

În Praga, 19.8.2014

Nume: Ing. Zdenek Pech

Președintele Consiliului de Administrație

Semnătura:

FAST FAST ČR, a.s. ©
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110



15. SCOATEREA DIN UZ

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII LEGATE DE SCOATEREA DIN UZ A AMBALAJULUI ECHIPAMENTULUI

Scoateți din uz ambalajul utilizat într-un centru de colectare a deșeurilor din localitatea dvs.

SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE



Acest simbol lipit pe produse sau pe documentele originale semnifică faptul că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul casnic menajer. Pentru scoaterea adecvată din uz sau reciclare, predați aceste produse unor centre specializate de colectare. Sau, în mod alternativ, în anumite state din Uniunea Europeană sau alte state Europene, puteți returna produsele dvs. distribuitorului local, atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui produs ajută la protejarea resurselor naturale și împiedică efectele negative asupra mediului cauzate de aruncarea necorespunzătoare a deșeurilor. Cereți autorităților locale sau centrelor de colectare a deșeurilor informații suplimentare. În conformitate cu reglementările naționale, scoaterea din uz incorectă a acestor tipuri de deșeuri poate fi sancționată.

Pentru companiile din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să scoateți din uz aparatele electrice sau electronice, cereți distribuitorului sau furnizorului dvs. informațiile necesare.

Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene.

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să scoateți din uz acest produs, cereți informațiile necesare despre metoda corectă autorităților dvs. locale sau distribuitorului.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE care i se aplică.

Modificările de text, design și specificații tehnice pot fi efectuate fără notificare prealabilă și ne rezervăm dreptul de a efectua astfel de modificări.