排五折页

SDF 730

Digital picture frame

Safety Information

Important Safety Precautions:

- Keep away from water, moisture and dusty areas.
- Working temperature 0-40 ℃, Never store in a hot or very cold place.
- Be careful not to drop or knock the photo frame.
- Never try to open the case yourself, always seek technical support.
- Connect the AC adaptor to both the DC IN jack and to the power outlet.(major socket)
- Only use accessories approved by the manufacturer.
- When left unused photo frame for a long period of time, the unit should be unplugged from the household AC outlet.

Warning:

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose to rain, moisture, dripping or splashing.

Package Contents:

DPF

Adaptor



Quick Start:

1. Insert the jack of the DC adaptor into the digital photo frame,then plug the DC adaptor into a standard power outlet.
2. Turn on the power to switch on the digital photo frame.

Picture
Time
Setting

3 Press ON/OFF on the unit to turn on and off digital photo frame.

Operation Guide:

1, Picture display screen

1 Highlight "PICTURE" icon and select the memory card you want to view. Press ENTER to go to the picture preview mode.

2 Press right/left on unit to select the picture you want to view.



- In the picture preview mode, long press MENU button to edit these pictures.

(mark picture) (delete) (picture info)

- Change the photo display mode in SETTING menu, then, "Slideshow mode".There are "Single mose" "Splitscreen" and "Multishow" available.



Splitscreen

Multishow

Note: If you want to stop the slideshow and keep the picture on the screen, you can press ENTER, then continue pressing ENTER to slide show.

- When playing a picture, you can press ENTER to pause the picture, then, long press MENU to adjust or set up the picture.



(Right rotate) (left rotate) (delete) (setting) (photo adjustment)

3 Clock/ Calendar setting

- Highlight "Time" icon for clock /calendar,and press ENTER

Change the mode for clock by pressing RIGHT/LEFT on the unit.

- Press ENTER to change between CALENDAR and Clock.

Change the mode for calendar by pressing RIGHT/LEFT on the unit.

To set the time/calender long press the MENU button, Choose the icon then push ENTER, Using RIGHT/LEFT and ENTER set the time and calender.

3, Setting

Highlight SETTING and press ENTER to set up your photo frame.

4, OSD MENU FUNCTIONS

OSD Menu	SUB-Menu & Function Description
	Function Menu
Picture Time Setting	Different memory cards and USB host Clock/calendar with different mode Language/ Slide Interval/ File Information / Folder Management/ Aspect Ratio/ Slideshow Mode/ Slideshow Order/LCD Power saving/ Auto Power on/off / Display Setting/ Default Setting/ System Information

Menu item	Description
Language	Multi language
Slide Interval	5/10/30/60 seconds
File Information	ON/OFF to show the file information or not.
Folder Management	ON/OFF to show the folder or not.
Aspect Ratio	Original–preserves dimension ratios of original picture Stretch– stretches picture to fit screen Crop– full screen picture, preserves dimension ratios, but crops picture to do so.
Slideshow Mode	Single Mode/ Splitscreen /Multishow
Slideshow Order	By Sequential/ By Shuffle
LCD Power saving	ON/OFF When it is on, the screen turn to sleep automaticly after 15/30/60 mins
Auto Power On/off	Set time to auto power on/off
Display Setting	Brightness/contrast/saturation adjustable.
Default Setting	Restore to the factory settings.
System Information	Show the software version

Remark:

The manufacturer do not guarantee full compatibility with all available .JPG formats and with all available memory cards. Based on the LCD technology there may appear up to 0,001 % of defective pixels.

Frequently Asked Questions

Q. Why can't the Digital Photo Frame play all images?
A: The Digital Photo Frame can support JPEG,It may not read some format pictures.

Q. I have a memory card in the Digital Photo Frame, but it's not reading the card,what should I do?
A: First, make sure that you are using a memory card that is supported by the Digital Photo Frame.Second, ensure that the memory card is inserted all the way into the correct slot. Third,choose the correct card icon which you want to play.

Q. Why do some pictures load faster than others?
A: Higher resolution pictures usually load slower.

- The above settings are subject to change if the product specification are modified.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

NOTE: All rights for modifications reserved

SDF 730
Digitální fotorámeček

Bezpečnostní informace

Důležitá bezpečnostní opatření:

- Udržujte přístroj mimo dosah vody, vlhkosti a prachu.
- Provozní teplota 0-40℃, přístroj nikdy nestavte do míst s velmi vysokou nebo nízkou teplotou.
- Dávejte pozor, aby vám fotorámeček nespadl na zem a abyste jej nevystavili nárazu.
- Nikdy sami neotevírejte kryt přístroje, v případě problémů vždy vyhledejte odborníka.
- Připojte síťový adaptér do konektoru DC IN (vstup stejnosměrného napájení) a do napájecí zásuvky. (elektrická zásuvka ve zdi)
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jej ze sítě.

Varování:

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti, vlhkosti a kapající nebo stříkající vodě.

Obsah balení:

Digitální fotorámeček

Adaptér



Rychlé použití:

1. Připojte konektor síťového adaptéru do digitálního fotorámečku a pak připojte síťový adaptér do standardní síťové zásuvky.
2. Zapněte digitální fotorámeček.

Picture
Time
Setting

3 Stiskem ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO) fotorámeček zapnete nebo vypnete.

Návod k obsluze:

1, Displej fotorámečku

1 Vyberte/zdůrazněte ikonu "PICTURE (OBRÁZEK)" a zvolte paměťovou kartu s obrázky, které chcete použít. Stiskněte tlačítko ENTER pro přechod do režimu prohlížení obrázků.

2 Stiskem tlačítka right/left (pravý/levý) vyberte obrázky k prohlížení.



- V režimu náhledu můžete dlouhým stiskem tlačítka MENU obrázky editovat.

(označit obrázek) (smazat) (informace o obrázku)

- Režim zobrazení změníte v menu SETTING (NASTAVENÍ) a následně v "Slideshow mode (Režim prezentace)". Kdispozici jsou zde tři režimy: "Režim jednoho obrázku", "Režim rozděleného displeje" a "Režim vícenásobného zobrazení".



Režim rozděleného displeje Režim vícenásobného zobrazení

Poznámka: Pokud chcete pozastavit režim prezentace a ponechat daný obrázek na displeji, stiskněte ENTER. Opakovaným stiskem tlačítka ENTER budete v prezentaci pokračovat.

- Při přehrávání obrázků stiskem tlačítka ENTER daný obrázek pozastavíte a dlouhým stiskem tlačítka MENU se dostanete do režimu jeho nastavení a úprav.

(otočit doprava) (doleva)(smazat) (nastavení) (úprava fotografie)

3 Nastavení hodin a kalendáře

- Vyberte/zdůrazněte ikonu "Time" pro výběr zobrazení hodin kalendáře a potvrďte stiskem ENTER

Režim zobrazení hodin změňte stskem tlačítek RIGHT/LEFT (vpravo/vlevo) na přístroji.

- Stiskem tlačítka ENTER můžete měnit zobrazení mezi kalendářem a hodinami.

Režim zobrazení kalendáře můžete měnit dlouhým stiskem tlačítka MENU. Vyberte ikonu a stiskněte ENTER. Pomocí tlačítek RIGHT/LEFT a ENTER nastavte čas a kalendář.

3, Nastavení

Po výběru a potvrzení ikony SETTING (NASTAVENÍ) můžete fotorámeček nastavit.

4, FUNKCE MENU OSD (zobrazované na displeji)

OSD Menu	Vedlejší menu a popis funkce
	Funkce
Obrázek Čas Nastavení	Různé paměťové karty a USB periferie Hodiny/kalendář s různými režimy Jazyk/ Interval výměny obrázků/ Informace o souboru / Správa složek/ Poměr stran/ Režim prezentace/ Úspora energie (vypnutí LCD)/ Nastavení displeje/ Výchozí nastavení/ Systémové informace

Položka menu	Popis
Jazyk	Vícejazyčná podpora
Slide Interval (Interval slideshow)	5/10/30/60 sekund.
Informace o souboru	Zapnutí/Vypnutí zobrazování informací o souboru.
Správa složek	Zapnutí/Vypnutí zobrazování složek.
Poměr stran	Původní--zachovává poměry stran původního obrázku Roztáhnout-- roztahuje obrázek tak, aby zaplnil obrazovku Oříznout-- obrázek přes celou obrazovku; zachovává poměry stran, ale ořezává obrázek.
Režim prezentace	Režim jednoho obrázku/ Režim rozděleného displeje /Režim vícenásobného zobrazení
Pořadí prezentace	Postupné/náhodné
Úspora energie (vypnutí LCD)	ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO) Pokud je zapnuto, displej se automaticky vypne po 15/30/60 minutách
Nastavení zobrazení	Nastavitelný jas/kontrast/sytost.
Výchozí nastavení	Obnovení továrního nastavení.
Systémové informace	Zobrazení verze softwaru.

Často kladené dotazy

Otázka: Proč neumí tento digitální fotorámeček přehrávat všechny druhy obrázků?
Odpověď: Digitální fotorámeček podporuje pouze soubory JPEG, jiné obrazové soubory neumí načíst.
Otázka: V digitálním fotorámečku je vložena paměťová karta, avšak rámeček tuto kartu nepřečte - co mám dělat?
Odpověď: Nejprve zkontrolujte, zda používáte paměťovou kartu podporovanou tímto digitálním fotorámečkem. Pak zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena do správného slotu a zda je zasunuta až na doraz. Pak vyberte správnou ikonu karty, jejíž data chcete přehrávat.
Otázka: Proč se některé obrázky načítají rychleji než ostatní?
Odpověď: Obrázky s vyšším rozlišením se obvykle načítají pomaleji.

Poznámka:

Výrobce tohoto fotorámečku nezaručuje plnou kompatibilitu se všemi dostupnými formáty .JPG a všemi dostupnými paměťovými kartami.

V důsledku použití technologie LCD se může objevit 0,001 % vadných pixelů (obrazových bodů).

Tento symbol na výrobku nebo v návodu znamená, že elektrické nebo elektronické zařízení by mělo být na konci své životnosti zlikvidováno odděleně od běžného domácího odpadu. V EU existují samostatné sběrné systémy pro recyklaci takových výrobků. Další informace si prosím vyžádejte u místních úřadů nebo u prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili.

POZNÁMKA: Vyhrazujeme si všechna práva na provádění změn.

SDF 730
Digitális fotokeret

Biztonsági információk

Fontos biztonsági óvintézkedések:

- A készüléket tartsa víztől, nedvességtől és portól távol.
- Az üzemi hőfok 0-40℃. Soha se tegye a készüléket túl magas vagy alacsony hőfokú helyiségbe.
- Ügyeljen arra, hogy a fotokeret ne essen a földre és ne tegye ki ütődésnek.
- Soha se nyissa fel önállóan a készülék burkolatát - gond esetén forduljon szakemberhez.
- A tápkábelt csatlakoztassa a DC IN (egyenirányú tápellátás bemenet) csatlakozásba és a tápforrásba (hálózati aljzat a falban).
- Csakis a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, húzza ki a hálózatból.

Figyelmeztetés:

Tűzeset vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne tegye ki esőnek, nedvességnek, csöpögő vagy fecskendező víznek.

A csomagolás tartalma:

Digitális fotokeret

Adapter



Gyorshasználat:

1. Csatlakoztassa a digitális fotokeret hálózati adapterének csatlakozóját és szúrja az adaptert standard hálózati aljzatba.
2. Kapcsolja be a digitális fotokeretet.

Picture
Time
Setting

3 Az ON/OFF (BE/KIKAPCS) lenyomásával a fotokeretet bekapcsolja vagy kikapcsolja.

Használati útmutató:

1, Fotokeret kijelző

1 Válassza ki / jelölje ki a "PICTURE (KÉP)" ikont és válassza a használni kívánt memóriakártyát a képekkel. Nyomja meg az ENTER gombot a képböngészés módba lépéshez.

2 A right/left (jobbra/balra) gombbal válassza ki a megtekinteni kívánt képet.



- Megtekintés módban a MENU gombbal szerkesztheti a képet.

(kijelölni a képet) (törlés) (kép-info)

- A megjelenítés módot a SETTING (BEÁLLÍTÁS) menüben és ezután a "Slideshow mode (Diavetítés mód)"-ban módosíthatja. Három mód áll rendelkezésre: "Egy kép mód", "Osztott kijelző mód" a "Többképes mód".



Osztott kijelző mód Többképes mód

Megjegyzés: Ha le akarja állítani a diavetítés módot és az adott képet a kijelzőn akarja hagyni, nyomja meg az ENTER-t. Az ENTER gomb újabb lenyomásával a diavetítés folytatódik.

Képlejátszás közben az ENTER gomb lenyomásával az adott képet leállítja és a MENU gomb hosszú lenyomásával a beállítás és módosítás módba lép.



(jobbra elforgatás) (balra elforgatás)(törlés) (beállítás) (kép módosítás)

3 Óra és naptár beállítása

- Válassza ki / jelölje ki a "Time" ikont az óra és naptár megjelenítéséhez és hagyja jóvá az ENTER gombbal.

Az óra-megjelenítés módot a RIGHT/LEFT (jobbra/balra) gombbal változtatja meg a készüléken.

- Az ENTER gombbal kapcsolhat át naptár- és óra-megjelnítés között.

A naptár-megjelenítés módot a MENU gomb hosszú lenyomásával változtatja meg. Válassza ki az ikont és nyomja meg az ENTER gombot. A RIGHT/LEFT és ENTER gombokkal állítja be az időt és a naptárt.

3, Beállítások

A SETTING (BEÁLLÍTÁS) ikon kiválasztása és jóváhagyása után beállíthatja a fotokeretet.

4, OSD MENÜ FUNKCIÓ (képernyőmenü)

OSD menü	Almenü és a funkció leírása
	Funkció
Kép Idő Beállítás	Különböző memóriakártyák és USB eszközök Óra/naptár különböző módokban Nyelv / Képváltás időköz / Fájl-info / Mappa-intéző / Képarány / Diavetítés mód / Energiatakarékos (LCD kikapcsolás)/ Kijelző-beállítás / Kezdeti beállítás / Rendszer-info

Menütétel	Leírás
Nyelv	Több nyelvet támogat
Slide Interval (Diavetítés időköz)	5/10/30/60 másodperc.
Fájl információk	Fájl-infó megjelenítés be/kikapcsolása.
Mappa-intéző	Könyvtár-megjelenítés be/kikapcsolása.
Képarány	Eredeti--megtartja a kép képarányát Széthúzás-- széthúzza a képet, hogy kitöltse a képernyőt Levágás-- kép a teljes képernyőn; megtartja a képarányt, de levágja a képet
Diavetítés mód	Egy kép mód / Osztott kijelző mód / Többképes mód
Diavetítés sorrend	Fokozatos/véletlen
Energiatakarékos (LCD kikapcsolás)	ON/OFF (BE/KIKAPCS) Ha be van kapcsolva, a kijelző önműködően kikapcsol 15/30/60 perc után
Megjelenítés beállítása	Beállítható fényerő/kontraszt/szintelítettség.
Kezdeti beállítás	A gyári beállítás visszaállítása.
Rendszer-info	A szoftver verzió kijelzése.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

Kérdés: Miért nem játsza le a digitális fotokeret az összes képtípust?
Válasz: A digitális fotokeret csak a JPEG fájlokat támogatja, más képfájlokat nem tud beolvasni.
Kérdés: A digitális fotokeretbe behelyeztem a memóriakártyát, de a keret ezt a kártyát nem olvassa - mit tegyek?
Válasz: Először ellenőrizze, hogy az ezen digitális fotokeret által támogatott memóriakártyát használ-e. Azután ellenőrizze, hogy a megfelelő nyílásba helyezte-e be a kártyát és hogy egészen ütközésig benyomta-e. Azután válassza ki az olvasni kívánt kártyának megfelelő ikont.
Kérdés: Mi az oka, hogy a készülék némelyik képet gyorsabban beolvassa, mint a többit?
Válasz: A nagyobb felbontású képek beolvasása általában tovább tart.

Megjegyzés:

Ezen fotokeret gyártója nem garantálja a teljes kompatibilitást minden elérhető .JPG formátummal és minden elérhető memóriakártyával.

Az LCD technológia használata következtében 0,001 % hibás képpont jeletkezhet.

Ez a jel a terméken vagy az útmutatóban azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezést élettartama végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Az EU országaiban külön gyűjtőrendszerek léteznek ilyen termékek újrahasznosítására. További tájékoztatást a helyi hivataloknál vagy az eladóhelyen kérhet, ahol a terméket megvásárolta.

Megjegyzés: Minden jog fenntartva változtatások végrehajtására.

SDF 730
Digitálny fotorámček

Bezpečnostné informácie

Dôležité bezpečnostné opatrenia:

- Udržujte prístroj mimo dosahu vody, vlhkosti a prachu.
- Prevádzková teplota 0 – 40℃, prístroj nikdy nestavajte na miesta s veľmi vysokou alebo nízkou teplotou.
- Dávajte pozor, aby vám fotorámček nespadol na zem a aby ste ho nevystavili nárazu.
- Nikdy sami neotvárajte kryt prístroja, v prípade problémov vždy vyhľadajte odborníka.
- Pripojte sieťový adaptér do konektora DC IN (vstup jednosmerného napájania) a do napájacej zásuvky (elektrická zásuvka v stene).
- Používajte iba príslušenstvo schválené výrobcom.
- Ak nebudete prístroj dlhšie používať, odpojte ho od siete.

Varovanie:

Aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj dažďu, vlhkosti a kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.

Obsah balenia:

Digitálny fotorámček

Adaptér



Rýchle použitie:

1. Pripojte konektor sieťového adaptéra do digitálneho fotorámčeka a potom pripojte sieťový adaptér do štandardnej sieťovej zásuvky.
2. Zapnite digitálny fotorámček.

Picture
Time
Setting

3 Stlačením ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ) fotorámček zapnete alebo vypnete.

Návod na obsluhu:

1, Displej fotorámčeka

1 Vyberte/zdôraznite ikonu „PICTURE (OBRÁZOK)" a zvoľte pamäťovú kartu s obrázkami, ktoré chcete použiť. Stlačte tlačidlo ENTER pre prechod do režimu prezerania obrázkov.

2 Stlačením tlačidla right/left (pravý/ľavý) vyberte obrázky na prezeranie.

- V režime ukážky môžete dlhým stlačením tlačidla MENU obrázky editovať.

(označiť obrázok) (zmazať) (informácie o obrázku)

- Režim zobrazenia zmeníte v menu SETTING (NASTAVENIE) a následne v „Slideshow mode (Režim prezentácie)". K dispozícii sú tu tri režimy: „Režim jedného obrázka", „Režim rozdeleného displeja" a „Režim viacnásobného zobrazenia".



Režim rozdeleného displeja Režim viacnásobného zobrazenia

Poznámka: Ak chcete pozastaviť režim prezentácie a ponechať daný obrázok na displeji, stlačte ENTER. Opakovaným stlačením tlačidla ENTER budete v prezentácii pokračovať.

- Pri prehrávaní obrázkov stlačením tlačidla ENTER daný obrázok pozastavíte a dlhým stlačením tlačidla MENU sa dostanete do režimu jeho nastavenia a úprav.



(otočiť doprava) (doľava)(zmazať) (nastavenie) (úprava fotografie)

3 Nastavenie hodín a kalendára

- Vyberte/zdôraznite ikonu „Time" pre výber zobrazenia hodín kalendára a potvrďte stlačením ENTER

Režim zobrazenia hodín zmeňte stlačením tlačidiel RIGHT/LEFT (vpravo/vľavo) na prístroji.

- Stlačením tlačidla ENTER môžete meniť zobrazenie medzi kalendárom a hodinami.



Režim zobrazenia kalendára môžete meniť dlhým stlačením tlačidla MENU. Vyberte ikonu a stlačte ENTER. Pomocou tlačidiel RIGHT/LEFT a ENTER nastavte čas a kalendár.

3, Nastavenie

Po výbere a potvrdení ikony SETTING (NASTAVENIE) môžete fotorámček nastaviť.

4, FUNKCIE MENU OSD (zobrazované na displeji)

OSD Menu	Vedľajšie menu a popis funkcie
	Funkcia
Obrázok Čas Nastavenie	Rôzne pamäťové karty a USB periférie Hodiny/kalendár s rôznymi režimami Jazyk/ Interval výmeny obrázkov/ Informácie o súbore / Správa priečinkov/ Pomer strán/ Režim prezentácie/ Úspora energie (vypnutie LCD)/ Nastavenie displeja/ Východiskové nastavenie/ Systémové informácie

Položka menu	Popis
Jazyk	Viacjazyčná podpora
Slide Interval (Interval slideshow)	5/10/30/60 sekúnd.
Informácie o súbore	Zapnutie/Vypnutie zobrazovania informácií o súbore.
Správa priečinkov	Zapnutie/Vypnutie zobrazovania priečinkov.
Pomer strán	Pôvodný--zachováva pomery strán pôvodného obrázka Roztiahnuť-- rozťahuje obrázok tak, aby zaplnil obrazovku Orezať– obrázok cez celú obrazovku; zachováva pomery strán, ale orezáva obrázok.
režim prezentácie	Režim jedného obrázka/ Režim rozdeleného displeja /Režim viacnásobného zobrazenia
Poradie prezentácie	Postupné/náhodné
Úspora energie (vypnutie LCD)	ON/OFF (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ) Ak je zapnuté, displej sa automaticky vypne po 15/30/60 minútach
Nastavenie zobrazenia	Nastaviteľný jas/kontrast/sýtosť.
Východiskové nastavenie	Obnovenie továrenského nastavenia.
Systémové informácie	Zobrazenie verzie softvéru.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázka: Prečo nedokáže tento digitálny fotorámček prehrávať všetky druhy obrázkov?
Odpoveď: Digitálny fotorámček podporuje iba súbory JPEG, iné obrazové súbory nedokáže načítať.

Otázka: V digitálnom fotorámčeku je vložená pamäťová karta, avšak rámček túto kartu neprečíta – čo mám robiť?
Odpoveď: Najprv skontrolujte, či používate pamäťovú kartu podporovanú týmto digitálnym fotorámčekom. Potom skontrolujte, či je pamäťová karta vložená do správneho slotu a či je zasunutá až na doraz. Potom vyberte správnu ikonu karty, ktorej dáta chcete prehrávať.
Otázka: Prečo sa niektoré obrázky načítajú rýchlejšie než ostatné?
Odpoveď: Obrázky s vyšším rozlíšením sa obvykle načítajú pomalšie.

Poznámka:

Výrobca tohto fotorámčeka nezaručuje plnú kompatibilitu so všetkými dostupnými formátmi .JPG a všetkými dostupnými pamäťovými kartami.

V dôsledku použitia technológie LCD sa môže objaviť 0,001 % chybných pixlov (obrazových bodov).

Tento symbol na výrobku alebo v návode znamená, že elektrické alebo elektronické zariadenie by malo byť na konci svojej životnosti zlikvidované oddelene od bežného domáceho odpadu. V EÚ existujú samostatné zberné systémy pre recykláciu takýchto výrobkov. Ďalšie informácie si, prosím, vyžiadajte na

---

SENCOR SDF 730
Cyfrowa ramka fotograficzna

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Przechowuj urządzenie z dala od wody, wilgoci i kurzu.
- Temperatura pracy 0 - -40 C. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia w pomieszczeniach o skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze.
- Uważaj, żeby ramka nie upadła na ziemię i nie narażaj jej na uderzenia.
- Nigdy nie otwieraj sam obudowy urządzenia - w przypadku problemów zwróć się do specjalisty.
- Podłącz zasilacz do konektora DC IN (wejście prądu stałego) i do gniazdka zasilającego (gniazdka elektrycznego w ścianie).
- Korzystaj wyłącznie z wyposażenia zatwierdzonego do użytku przez producenta.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je odłączyć od sieci zasilającej.

Ostrzeżenie:

Aby zapobiec niebezpieczeństwu wybuchu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiaj tego urządzenia na działanie deszczu, wilgoci oraz kapiącej lub pryskającej wody.

Zawartość opakowania:

Cyfrowa ramka fotograficzna

Zasilacz



Zwięzła instrukcja obsługi:

1.Podłącz złącze zasilacza sieciowego do cyfrowej ramki fotograficznej, a następnie podłącz zasilacz sieciowy do standardowego gniazdka sieciowego.
2.Włącz ramkę.

Picture
Time
Setting

3.Ramkę włącza się i wyłącza wciskając przycisk ON/OFF (WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE).

Instrukcja obsługi:

1. Wyświetlacz ramki

1.Wybierz/zaznacz ikonę "PICTURE (OBRAZEK)" i wybierz kartę pamięci z obrazkami, które chcesz oglądać. Wciśnij przycisk ENTER, aby przejść do trybu przeglądania obrazków.

2.Poprzez wciśnięcie przycisku right/left (prawy/lewy) wybierz obrazki, które chcesz oglądać.



- W trybie podglądu można edytować obrazki poprzez wciśnięcie na dłuższy czas przycisku MENU.

(oznacz obrazek) (usuń) (informacje o obrazku).

- Tryb wyświetlania można zmienić w menu SETTING (USTAWIENIA), a następnie w "Slideshow mode (Tryb prezentacji)".Do dyspozycji są trzy tryby: "Tryb jednego obrazka","Tryb podzielonego ekranu" i "Tryb wielokrotnego wyświetlania".



Tryb rozdzielonego ekranu Tryb wielokrotnego wyświetlania

Uwaga:Jeśli chcesz zatrzymać tryb prezentacji i pozostawić dany obrazek na wyświetlaczu, wciśnij ENTER. Poprzez ponowne wciśnięcie przycisku ENTER możesz kontynuować prezentację.

- Przy odtwarzaniu obrazków z wykorzystaniem przycisku ENTER dojdzie do zatrzymania danego obrazka, a po wciśnięciu na dłuższy czas przycisku MENU przejdziesz do trybu jego ustawień i zmian.



(obróć w prawo) (obróć w lewo) (usuń) (ustawienia) (korekta fotografii)

2. Ustawienia zegara i kalendarza

- Wybierz/zaznacz ikonę "Time", aby wybrać tryb pokazywania zegara i kalendarza i potwierdź wybór. wciskając przycisk ENTER.

Tryb pokazywania zegara możesz zmieniać poprzez wciśnięcie przycisku RIGHT/LEFT (w prawo/w lewo) na urządzeniu.

- Wciskając przycisk ENTER możesz zmienić ustawienia ekranu z kalendarza na zegar i odwrotnie.

Tryb pokazywania kalendarza możesz zmienić poprzez wciśnięcie na dłuższy czas przycisku MENU. Wybierz ikonę i wciśnij ENTER. Za pomocą przycisków RIGHT/LEFT i ENTER ustaw czas i kalendarz.

3. Ustawienia.

OSD Menu	Podmenu i opis funkcji
	Funkcje
Obraz Czas Ustawienia	Różne karty pamięci i peryferia USB Zegar/kalendarz z różnymi trybami Język/Odstęp czasowy zmiany obrazków/Informacje o pliku/Zarządzanie katalogami/ Proporcje stron/Tryb prezentacji/ Oszczędność energii (wygaszacz LCD)/ Ustawienia ekranu/ Ustawienia wyjściowe/ Informacje systemowe
Pozycja menu	**Opis**
Język	Wsparcie wielojęzyczne
Slide Interval (Czas wyświetlania zdjęcia)	5/10/30/60 sekund
Informacje o plikud	Włączanie/Wyłączanie wyświetlania informacji o pliku
Zarządzanie plikami	Włączanie/Wyłączanie wyświetlania katalogów
Proporcje stron	Pierwotne–zachowuje proporcje stron pierwotnego obrazka Rozciągnąć– rozciąga obrazek tak, aby wypełnił cały ekran Obciąć– obrazek wypełnia cały ekran; zachowuje proporcje stron, ale obcina zdjęcie
Tryb prezentacji	Tryb jednego obrazka/Tryb podzielonego ekranu/Tryb wielokrotnego wyświetlania.
Kolejność prezentacji	Po kolei/kolejność przypadkowa
Oszczędność energii (wygaszacz LCD)	ON/OFF (WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE) Jeśli funkcja ta jest włączona, wyświetlacz wyłączy się automatycznie po 15/30/60 minutach
minutach	Ustawienia jasności/kontrastu/nasycenia.
Ustawienia początkowe	Przywrócenie ustawień fabrycznych
Informacje systemowe	Pokaz informacji o wersji oprogramowania

Po wybraniu i potwierdzeniu ikony SETTING (USTAWIENIA) możesz ustawić ramkę.

4. FUNKCJA MENU OSD (informacje pokazywane na wyświetlaczu)

Często zadawane pytania

Pytanie: Dlaczego ta ramka nie odtwarza wszystkich rodzajów obrazków? Odpowiedź: Fotograficzna ramka cyfrowa obsługuje wyłącznie pliki JPEG, innego rodzaju plików obrazkowych nie potrafi wczytać.
Pytanie: W cyfrowej ramce fotograficznej jest włożona karta pamięci, ale ramka nie odczytuje tej karty - co mam robić?
Odpowiedź: Najpierw trzeba sprawdzić, czy ta karta pamięci jest obsługiwana przez tę fotograficzną ramkę cyfrową. Potem sprawdź, czy karta pamięci jest włożona do odpowiedniego gniazda i czy jest wsunięta aż do oporu. Następnie wybierz odpowiednią ikonę karty, której zawartość chcesz odtwarzać.
Pytanie: Dlaczego niektóre obrazki wczytują się szybciej niż inne?
Odpowiedź: Obrazki o wyższej rozdzielczości są zwykle wolniej odczytywane.

Uwaga:

Producent tej fotograficznej ramki cyfrowej nie gwarantuje je pełnej kompatybilności ze wszystkimi dostępnymi formatami .JPG i ze wszystkimi dostępnymi kartami pamięci.

W wyniku użycia technologii LCD może dojść do pojawienia się 0,001 % wadliwych pikseli (punktów obrazowych).

Ten symbol, umieszczony na wyrobie lub w jego instrukcji obsługi, zwraca uwagę na to, że urządzenia elektryczne albo elektroniczne powinny być po zakończeniu swojego okresu użytkowania zlikwidowane oddzielnie od odpadów domowych. W UE istnieją niezależne systemy recyklingu tego typu wyrobów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu lokalne urzędy lub sprzedawca, u którego wyrób ten został zakupiony.

UWAGA: Zastrzega się wszelkie prawa dokonywania zmian.